

DVR autónomo serie 1U
DVR04HEAS
Manual de Usuario

1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8
1.1 VISIÓN GENERAL	8
1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	9
1.3.1 Serie 1U.....	9
1.3.2 Serie de entrada simple	12
1.3.3 Serie Lite simple	16
1.3.4 Serie con entradas Full D1	19
1.3.5 Serie Lite Full D1	22
2 VISIÓN GENERAL Y CONTROLES.....	25
2.1 PANEL FRONTAL	25
2.1.1 Serie 1U, Serie de entrada simple 16 canales, Serie de entrada Full D1 y Serie Lite Full D1.....	25
2.1.2 Serie de entrada 4/8 canales y Serie Lite simple.	25
2.2 PANEL TRASERO	26
2.2.1 Serie 1U estándar	26
2.2.2 Serie de entrada simple	27
2.2.3 Serie Lite simple	28
2.2.4 Serie de entrada Full D1.....	29
2.2.5 Serie Lite Full D1	30
2.3 EJEMPLO DE CONEXIÓN.....	30
2.3.1 Serie 1U.....	30
2.3.2 Serie de entrada simple	31
2.3.3 Serie Lite simple	32
2.3.4 Serie de entrada Full D1.....	32
2.3.5 Serie Lite Full D1	33
2.4 MANDO A DISTANCIA.....	33
2.5 CONTROL POR RATÓN.....	35
2.6 TECLADO VIRTUAL Y PANEL FRONTAL.....	36
2.6.1 Teclado Virtual.....	36
2.6.2 Panel Frontal	36
3 INSTALACIÓN Y CONEXIONES	37
3.1 COMPROBACIONES AL DESEMPAQUETAR EL DVR	37
3.2 SOBRE EL PANEL FRONTAL Y EL PANEL TRASERO	37
3.3 INSTALACIÓN DEL DISCO DURO (HDD)	37
3.4 CONECTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....	38
3.5 CONECTAR DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA DE VÍDEO	38
3.5.1 Conexión entrada de vídeo	38
3.5.2 Conexión salida de vídeo	40
3.6 CONECTAR ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, AUDIO BIDIRECCIONAL	42
3.6.1 Entrada de audio	42
3.6.2 Salida de audio	44
3.7 CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA	46
3.7.1 Detalles de la entrada y salida de alarmas.....	48
3.7.2 Puerto de entrada de alarma	49
3.7.3 Puerto de salida de alarma.....	49
3.8 RS382	50
3.9 RS485	50
3.10 OTRAS INTERFACES.....	51
3.10.1 Serie 1U estándar	51
3.10.2 Serie de entrada simple	51
3.10.3 Serie Lite simple	52
3.10.4 Serie de entrada Full D1.....	53

3.10.5 Serie Lite Full D1	53
4 VISTA GENERAL DE NAVEGACIÓN Y CONTROLES	55
4.1 ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA, Y MENÚ PRINCIPAL	55
4.1.1 Entrada al sistema	55
4.1.2 Menú Principal	55
4.1.3 Desconexión	56
4.1.4 Auto Reinicio tras Apagado Brusco	56
4.1.5 Cambio de la pila de botón	56
4.1.6 Función de zoom en visualización	57
4.2 GRABACIÓN MANUAL	57
4.2.1 Visualización en directo	57
4.2.2 Grabación manual	57
4.3 BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN	59
4.3.2 Funcionamiento básico	60
4.3.3 Calendario	61
4.4 CONFIGURACIÓN DE LA GRABACIÓN (PROGRAMACIÓN)	62
4.4.1 Menú de programación	62
4.4.2 Captura	63
4.4.3 Imagen FTP	64
4.5 DETECCIÓN	65
4.5.1 Ir al menú de detección de movimiento	65
4.5.2 Detección de movimiento	65
4.5.3 Pérdida de vídeo	67
4.5.4 Detección de enmascarado de cámara	68
4.6 CONFIGURACIÓN Y ACTIVACIÓN DE ALARMA	69
4.6.1 Ir al interfaz de configuración de alarma	69
4.6.2 Configuración de alarma	69
4.7 COPIA DE SEGURIDAD	71
4.7.1 Detección de dispositivos	71
4.7.2 Copia de seguridad (backup)	71
4.8 CONTROL Y CONFIGURACIÓN DE PTZ	73
4.8.1 Conexiones de cables	73
4.8.2 Configuración PTZ	73
4.8.3 Botón de posicionamiento inteligente 3D	74
4.9 PRESET/CRUCERO/CIRCUITO/SCAN	75
4.9.1 Configuración de Preset	76
4.9.2 Activación de Preset	76
4.9.3 Configuración de crucero (tour)	76
4.9.4 Activación de crucero (tour)	76
4.9.5 Configuración de circuito	77
4.9.6 Activación de la función circuito	77
4.9.7 Configuración Auto Scan	77
4.9.8 Activación Auto Scan	77
4.10 INVERTIR	77
5 DETALLE DE OPERACIONES Y CONTROLES DEL MENÚ	79
5.1 ÁRBOL DE MENÚ	79
5.2 MENÚ PRINCIPAL	80
5.3 AJUSTES	81
5.3.1 General	81
5.3.2 Codificar	82
5.3.3 Horario	84
5.3.4 RS232	85
5.3.5 Red	85
5.3.6 Alarma	92

5.3.7 Detección	92
5.3.8 Pan/Tilt/Zoom	92
5.3.9 Visión	93
5.3.10 Por defecto	94
5.4 BÚSQUEDA	95
5.5 AVANZADO	95
5.5.1 Disco	96
5.5.2 Anormal	96
5.5.3 Salida de alarma	97
5.5.4 Grabación manual	97
5.5.5 Cuenta	97
5.5.6 Mantenerse	100
5.5.7 Ajustes de TV	100
5.5.8 Matriz de vídeo	101
5.5.9 Card overlay (superposición de tarjeta).....	101
5.5.10 Config backup (copia de respaldo de la configuración).....	103
5.6 INFORMACIÓN	103
5.6.1 Disco	104
5.6.2 BPS.....	105
5.6.3 Bitácora (log).....	105
5.6.4 Versión.....	106
5.6.5 Usuarios en línea	106
5.7 APAGAR	107
6 MENÚ AUXILIAR	108
6.1 IR AL MENÚ PAN/TILT/ZOOM.....	108
6.1.1 Tecla de posicionamiento inteligente 3D.....	109
6.2 FUNCIÓN PRESET/CRUCERO/CIRCUITO/BORDER.....	109
6.2.1 Configuración Preset	110
6.2.2 Activación Preset	110
6.2.3 Configuración de crucero (Patrol).....	110
6.2.4 Activación de crucero (Patrol)	111
6.2.5 Configuración de circuito.....	111
6.2.6 Activación de circuito.....	111
6.2.7 Configuración de borde	111
6.2.8 Activación de función de borde	111
6.2.9 Invertir	112
7 OPERACIÓN DE CLIENTE WEB	113
7.1 CONEXIÓN DE RED	113
7.2 ENTRADA AL SISTEMA	113
7.2.1 Monitorización en tiempo real	115
7.2.2 PTZ	117
7.2.3 Color	119
7.2.4 Directorios de imágenes y grabación	119
7.3 CONFIGURACIÓN.....	120
7.3.1 Información de sistema	120
7.3.2 Configuración de sistema	123
7.3.3 Avanzado	143
7.3.4 Funciones adicionales.....	150
7.4 BUSCAR	152
7.5 ALARMA.....	156
7.6 ACERCA DE	157
7.7 SALIR.....	157
7.8 DESINSTALAR EL CONTROLADOR WEB	158

8 SISTEMA DE VIGILANCIA PROFESIONAL (PSS: PROFESSIONAL SURVEILLANCE SYSTEM)	159
9 FAQ (PREGUNTAS MÁS FRECUENTES)	160
APÉNDICE A CÁLCULO DE CAPACIDAD DE DISCO DURO	164
APÉNDICE B LISTA DE DISPOSITIVOS DE RESPALDO COMPATIBLES	165
APÉNDICE C LISTA DE DISPOSITIVOS CD/DVD COMPATIBLES	168
APÉNDICE D LISTA DE PANTALLAS COMPATIBLES	169
APÉNDICE E LISTA DE SWITCHS COMPATIBLES	170
APÉNDICE F LISTA DE RATONES INALÁMBRICOS COMPATIBLES	171
APÉNDICE G TOMA DE TIERRA	172
APÉNDICE H MATERIALES Y ELEMENTOS TÓXICOS O PELIGROSOS	177

Bienvenida

En primer lugar muchas gracias por adquirir nuestro DVR.

Este manual de operación está diseñado para ser una herramienta de referencia en la instalación y operación de sus sistemas.

Aquí podrá encontrar información acerca de las características y funciones de su DVR, así como un recorrido detallado por los menús.

Por favor, antes de la instalación y operación lea cuidadosamente las siguientes indicaciones y advertencias.

Precauciones y Advertencias Importantes

1 . Seguridad eléctrica

Todas las instalaciones y operaciones reflejadas en este manual deben realizarse de acuerdo a los códigos locales de seguridad eléctrica.

Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad en caso de fuegos o descargas eléctricas causadas por un manejo o instalación inapropiados.

2. Seguridad en el transporte

Se deben evitar sobrecargas de peso, vibraciones violentas o contactos con líquidos durante el transporte, almacenamiento e instalación del producto.

3. Instalación

Mantener el equipo en la posición correcta y manipúlelo con precaución.

No conecte el DVR a la corriente antes de completar la instalación.

No coloque objetos sobre el DVR.

4. Sólo personal cualificado

Todos los trabajos de revisión y reparación deben ser realizados únicamente por personal técnico cualificado.

Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier problema causado por modificaciones o intentos de reparación no autorizados.

5. Entorno

El DVR debe ser instalado en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol, así como de sustancias explosivas, inflamables, etc.

Este equipo debe ser transportado, almacenado y utilizado en un rango de temperaturas ambientales entre 0°C y 40°C.

6. Accesorios

Asegúrese de utilizar aquellos accesorios recomendados por el fabricante.

Antes de comenzar la instalación, abra el embalaje y compruebe que todos los componentes están incluidos. Si falta algo, contacte con su proveedor local lo antes posible.

7. Batería de litio

El uso de una batería inadecuada puede dar lugar a incendios, explosiones o daños personales.

Cuando reemplace la batería, asegúrese de que está utilizando el mismo modelo.

1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1 Visión general

Este dispositivo es un excelente producto de monitorización digital diseñado para su utilización en el ámbito de la seguridad. Utiliza un sistema operativo Linux embebido para asegurar un funcionamiento fiable. El algoritmo de compresión H.264 y la tecnología de compresión de audio G.711 permiten obtener alta calidad y una baja tasa de bits por segundo. La exclusiva función de reproducción trama a trama es adecuada para análisis detallados. Posee algunas funciones tales como grabación, reproducción, monitorización al mismo tiempo y además puede garantizar sincronización entre audio y vídeo. Este dispositivo tiene una tecnología avanzada y una potente función de transmisión de datos en red.

Este dispositivo dispone de un diseño integrado para alcanzar una alta seguridad y fiabilidad. Puede funcionar en el destino final y, al mismo tiempo, cuando se conecta a un software de vigilancia profesional (PSS), puede conectarse a la red de seguridad para llevar a cabo funciones de monitorización remota en red.

Este dispositivo puede ser ampliamente utilizado en distintas áreas como banca, telecomunicación, suministro eléctrico, interrogatorios, transporte, zonas residenciales inteligentes, fábricas, almacenes, recursos y conservación de agua.

1.2 Características técnicas

Este DVR tiene las siguientes características:

- **Monitor en tiempo real.**

Tiene un puerto de salida analógico, un puerto VGA y un puerto HDMI. Puede utilizar el monitor o un visualizador para llevar a cabo funciones de vigilancia. El sistema soporta salida TV/VGA/HDMI al mismo tiempo.

- **Función de almacenamiento.**

Posee un formateo de datos especial para garantizar la seguridad de los mismos, evitando modificaciones maliciosas de datos.

- **Formato de compresión.**

Soporta múltiples canales de audio y de vídeo. Un hardware independiente decodifica la señal de audio y vídeo de cada canal para mantener la sincronización entre ellos.

- **Función de copia de respaldo.**

Soporta copias de respaldo a través del puerto USB (en discos flash, discos duros portátiles, grabadores). El usuario final puede descargar los archivos al disco duro local para hacer copia de respaldo a través de la red.

- **Función de grabación y reproducción.**

Cada canal soporta grabación en tiempo real de manera independiente, y al mismo tiempo puede soportar búsqueda, avance de reproducción, monitorización en red, búsqueda de grabaciones, descargas, etc.

Soporta varias modalidades de reproducción: avance lento, avance rápido, retroceso y avance trama a trama.

Soporta una sobreimpresión de fecha en el título, lo que permite visualizar el momento exacto en que han ocurrido los eventos.

Soporta ampliación de zonas específicas.

- **Funcionamiento en red**

Soporta monitorización en tiempo real en red de manera remota, búsqueda de grabaciones remota y control remoto PTZ.

- **Función de activación de alarma**

Posee varias salidas de alarma para realizar la activación de alarmas y el control luminosos in situ.

El puerto de entradas y salidas de alarma tiene un circuito de protección para garantizar la seguridad del dispositivo.

- **Puerto de comunicaciones.**

El puerto RS485 puede tener entradas de alarma y control PTZ.

El puerto RS232 puede conectarse a un teclado para realizar control central. También puede conectarse al PC COM para actualizar el sistema y realizar mantenimiento y control de la matriz.

El puerto estándar Ethernet puede realizar funciones de acceso a la red.

- **Control PTZ.**

Soporta un descodificador PTZ a través del puerto RS485.

Soporta varios protocolos de descodificación que permiten al PTZ controlar la velocidad.

- **Funcionamiento inteligente**

Función de operación con ratón.

En el menú, soporta la función de copiar y pegar.

Puede haber pequeñas diferencias operacionales entre las diferentes series de DVR.

1.3 Especificaciones técnicas

1.3.1 Serie 1U

	Parámetros	4 canales	8 canales	16 canales
Sistema	Procesador central	Microprocesador de alto rendimiento integrado.		
	Sistema operativo	LINUX integrado		
	Recursos del sistema	Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, reproducción en múltiples canales y operación en red simultáneamente.		
	Interfaz	Interfaz de usuario gráfica y amigable		
	Dispositivos de control	Panel frontal, ratón USB, control remoto.		
	Método de entrada	Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino (opcional).		
	Funciones abreviadas	Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble pulsado del ratón USB.		
Estándar de compresión	Compresión de vídeo	H.264		
	Compresión de audio	G.711A		
Vídeo	Entrada de vídeo	4 canales de entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P-P} , 75 Ω)	8 canales de entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P-P} , 75 Ω)	16 canales de entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P-P} , 75 Ω)
	Salida de vídeo	1 canal de salida de vídeo compuesto NTSC/PAL (1.0 V _{P-P} , 75 Ω). 1 canal de salida VGA. 1 canal de salida HDMI. Soporta salida de vídeo TV/VGA/HDMI simultánea.		
	Estándar de vídeo	PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s)		
	Velocidad de grabación	Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal.		
	Partición de vídeo	1/4 ventanas (opcional)	1/4/8/9 ventanas	1/4/8/9/16 ventanas
	Recorrido de monitorización	Permite funciones de recorrido de monitorización tales como alarma, detección de movimiento y auto control de calendario.		
	Resolución (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Monitorización en tiempo real: D1 704x576/704x480 Reproducción:		

		<p>Canales 1-16: D1 704x576/704x480 (6 fps, si la resolución de los todos los demás canales es CIF, el primer y el noveno canal pueden soportar 25 fps). CIF 352x288 / 352x240 QCIF 176x144 / 176x120 Otros canales: CIF 352x288 / 352x240 QCIF 176x144 / 176x120</p> <p>Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: QCIF 176x144/176x120.</p>		
	Detección de movimiento	<p>Configuración de zona: soporta un máximo de 396 zonas (22x18). Soporta varias sensibilidades.</p>		
	Calidad de imagen	<p>Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable).</p>		
	Máscara de privacidad	<p>Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido por el usuario para pantalla completa. Capacidad para un máximo de 4 zonas.</p>		
	Información de la imagen	<p>Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad.</p>		
	Ajuste de TV	<p>Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo anamórfico.</p>		
	Bloqueo de canal	<p>Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque el sistema sigue codificando normalmente. El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no autorizados vean vídeos privados.</p>		
	Información de canal	<p>En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y estado de detección de movimiento.</p>		
	Configuración de color	<p>Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, contraste, saturación y ganancia.</p>		
Audio	Entrada de audio	4 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)	8 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)	4 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)
	Salida de audio	1 canal de salida 200-3000mv 5KΩ (BNC)		
	Audio bidireccional	Reutiliza el primer canal de entrada de audio para realizar la función de charla bidireccional.		
Disco duro	Disco duro	1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 disco duro.		
	Ocupación de espacio	<p>Audio: PCM 28.8 MByte/h Vídeo: 56-900 MByte/h</p>		
Grabación y reproducción	Modo de grabación	<p>Grabación manual, grabación por detección de movimiento, grabación programada y grabación por alarma. Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > grabación por detección de movimiento > grabación programada.</p>		
	Duración de la grabación	<p>De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por defecto es 60 minutos)</p>		
	Modo de sobre-escritura	<p>Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-escribir el archivo de vídeo previo.</p>		
	Búsqueda de grabaciones	<p>Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y canal.</p>		
	Modo de reproducción	<p>Varias velocidades de avance rápido y avance lento, reproducción trama a trama y reproducción en retroceso.</p>		
	Modos de cambio entre varios archivos	<p>Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora (si hay otro archivo). Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el archivo termina el sistema reproduce automáticamente el siguiente archivo del mismo canal.</p>		
	Reproducción multi-canal	<p>Hay dos modos de reproducción: 4 canales y todos los canales.</p>		

		<p>En el modo de 4 canales se puede elegir la reproducción de 1/2/3/4 canales de acuerdo a lo que se requiera.</p> <p>En el modo de todos los canales, el sistema reproduce todos los canales.</p> <p>El modelo de 4 canales no admite la reproducción en el modo de todos los canales.</p>
	Zoom de ventana	Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana auto-adaptable y ventana completa.
	Ampliación parcial	En el modo de reproducción de ventana completa, se puede seleccionar una zona para activar la función de ampliación parcial.
Función de copia de respaldo	Modo de copia de respaldo	Copia de respaldo del disco duro.
		Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del USB (disco flash, discos portátiles, etc.).
		Soporta grabadora periférica por USB.
		Soporta descargas y copias de respaldo a través de red.
Función de red	Control de red	Visualización del canal de monitorización remotamente.
		Configuración del DVR a través del cliente final y el navegador web.
		Actualización a través del cliente o navegador para realizar mantenimiento en remoto.
		Ver información de alarmas tal como alarma externa, detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del cliente.
		Soporta control por red de la lente PTZ.
		Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros.
		Múltiples dispositivos comparten información a través del correspondiente software, tal como software de vigilancia profesional (PSS).
		Puerto COM dúplex transparente
		Entrada y salida de alarma de red
		Audio bidireccional
Alarma y detección de movimiento	Detección de movimiento	Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección (PAL 22x18, NTSC 22x15). Varios niveles de sensibilidad. La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Pérdida de vídeo	La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Alarma externa	Soporta la activación de grabación o activa una alarma externa o un mensaje por pantalla durante un periodo específico.
	Control de alarma manual	Habilita o deshabilita el canal de entrada de alarma. Soporta una señal analógica de alarma para un canal de salida de alarma específico.
	Entrada de alarma	4 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma). 8 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma). 16 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma).
	Salida de alarma	Salida de relé de 3 canales.
	Relé de salida	30VDC 2A, 125VAC 1A (activación de alarma)
Interfaz	Interfaz USB	2 puertos USB 2.0
	Conexión de red	RJ45 10M/100M auto-adaptable. Puerto Ethernet.
	RS485	Puerto de control PTZ. Soporta varios protocolos de control PTZ.
	RS232	COM ordinario, puerto serie transparente y para conexiones de teclado (entrada y salida COM vía red).
Información del sistema	Información de disco duro	Muestra el estado actual del disco duro
	Estadísticas del	Estadísticas del flujo de datos para cada canal.

	flujo de datos	
	Estadísticas de registro	Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo.
	Versión	Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del sistema y fecha de liberación.
	Usuario en línea	Muestra el actual usuario en línea
Administración de usuario	Administración de usuario	Administración de usuario multi-nivel; varios modos de administración. Administración integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Capacidad de usuario configurable. Soporta grupo/usuario y sus correspondientes modificaciones de privilegios. No hay límite a la cantidad de usuario o grupos.
	Autenticación de contraseña	Modificación de contraseña. El administrador puede modificar la contraseña de otros usuarios. Estrategia de bloqueo de cuenta. Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta.
Actualización		Navegador web, cliente final y herramienta de actualización.
Entrada al sistema, salida del sistema y apagado		Protección de la contraseña de acceso al sistema para garantizar la seguridad. Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio. Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR.
Parámetros generales	Alimentación	12V DC
	Consumo de potencia	≤20W (con adaptador, sin incluir el disco duro)
	Temperatura de trabajo	0°C - 55°C
	Humedad de trabajo	10% - 90%
	Presión del aire	86kpa - 106kpa
	Dimensión	375 x 280 x 50 mm
	Peso	1,9 kg (sin incluir el disco duro)
	Montaje	Sobremesa

1.3.2 Serie de entrada simple

	Parámetros	4 canales	8 canales	16 canales
Sistema	Procesador central	Microprocesador de alto rendimiento integrado.		
	Sistema operativo	LINUX integrado		
	Recursos del sistema	Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, reproducción en múltiples canales y operación en red simultáneamente.		
	Interfaz	Interfaz de usuario gráfica y amigable		
	Dispositivos de control	Panel frontal, ratón USB, control remoto.		
	Método de entrada	Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino (opcional).		
	Funciones abreviadas	Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble pulsado del ratón USB.		
Estándar de compresión	Compresión de vídeo	H.264		
	Compresión de audio	G.711A		
Vídeo	Entrada de vídeo	4 canales de	8 canales de	16 canales de

	entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P→P} , 75 Ω)	entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P→P} , 75 Ω)	entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P→P} , 75 Ω)
Salida de vídeo	1 canal de salida de vídeo compuesto NTSC/PAL (1.0 V _{P→P} , 75 Ω).		
	1 canal de salida de vídeo VGA		
	N/A	N/A	1 canal de salida de matriz de vídeo (SPOT)
	Soporta salida de vídeo TV/VGA al mismo tiempo.	Soporta salida de vídeo TV/VGA al mismo tiempo.	Soporta salida de vídeo TV/VG/SPOT al mismo tiempo.
Estándar de vídeo	PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s)		
Velocidad de grabación	Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal.		
Partición de vídeo	1/4 ventanas (opcional)	1/4/8/9 ventanas	1/4/8/9/16 ventanas
Recorrido de monitorización	Permite funciones de recorrido de monitorización tales como alarma, detección de movimiento y auto control de calendario.		
Resolución (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Monitorización en tiempo real: D1 704x576/704x480		
	Reproducción canales 1-4: Todos los canales soportan: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar un máximo de 25 fps, el resto de canales pueden soportar 6 fps o 7 fps). CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120	Reproducción canales 1-8: Todos los canales soportan: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar un máximo de 25 fps, el resto de canales pueden soportar 6 fps o 7 fps). CIF 352x288/ 352x240 QCIF 176x144/176x120	Reproducción 1/4/16 canales: Flujo principal: CIF/QCIF (1-25/30fps), 2CIF (1-12/15fps), D1 (1-6/7fps). Flujo adicional: QCIF(1-25/30fps), CIF (1-6/7fps).
	Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: QCIF 176x144/176x120.		
Detección de movimiento	Configuración de zona: soporta un máximo de 396 zonas (22x18). Soporta varias sensibilidades.		
Calidad de imagen	Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable).		
Máscara de privacidad	Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido por el usuario para pantalla completa. Capacidad para un máximo de 4 zonas.		
Información de la imagen	Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad.		
Ajuste de TV	Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo anamórfico.		
Bloqueo de canal	Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque el sistema sigue codificando normalmente. El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no autorizados vean vídeos privados.		
Información de canal	En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y estado de detección de movimiento.		
Configuración de	Para cada canal se puede configurar el tono, brillo,		

	color	contraste, saturación y ganancia.		
Audio	Entrada de audio	2 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)	4 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)	2 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)
	Salida de audio	1 canal de salida 200-3000mv 5KΩ (BNC)		
	Audio bidireccional	Reutiliza el primer canal de entrada de audio para realizar la función de charla bidireccional.	Reutiliza el primer canal de entrada de audio para realizar la función de charla bidireccional.	Entrada de charla bidireccional independiente.
Disco duro	Disco duro	1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 disco duro.		
	Ocupación de espacio	Audio: PCM 28.8 MByte/h Vídeo: 56-900 MByte/h		
Grabación y reproducción	Modo de grabación	Grabación manual, grabación por detección de movimiento, grabación programada y grabación por alarma. Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > grabación por detección de movimiento > grabación programada.		
	Duración de la grabación	De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por defecto es 60 minutos)		
	Modo de sobre-escritura	Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-escribir el archivo de vídeo previo.		
	Búsqueda de grabaciones	Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y canal.		
	Modo de reproducción	Varias velocidades de avance rápido y avance lento, reproducción trama a trama y reproducción en retroceso.		
	Modos de cambio entre varios archivos	Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora (si hay otro archivo). Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el archivo termina el sistema reproduce automáticamente el siguiente archivo del mismo canal.		
	Reproducción multi-canal	Hay un modo de reproducción multicanal de 1/4/9/16 canales (dependiendo del modelo).		
	Zoom de ventana	Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana auto-adaptable y ventana completa.		
Función de copia de respaldo	Modo de copia de respaldo	Copia de respaldo del disco duro.		
		Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del USB (disco flash, discos portátiles, etc.).		
		Soporta dispositivo de respaldo eSATA periférico.		
		Soporta descargas y copias de respaldo a través de red.		
Función de red	Control de red	Visualización del canal de monitorización remotamente.		
		Configuración del DVR a través del cliente final y el navegador web.		
		Actualización a través del cliente o navegador para realizar mantenimiento en remoto.		
		Ver información de alarmas tal como alarma externa, detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del cliente.		
		Soporta control por red de la lente PTZ.		
		Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros.		
		Múltiples dispositivos comparten información a través del correspondiente software, tal como software de vigilancia profesional (PSS).		
		Puerto COM dúplex transparente		
Alarma y	Detección de	Entrada y salida de alarma de red		
		Audio bidireccional		
		Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección		

detección de movimiento	movimiento	(PAL 22x18, NTSC 22x15). Varios niveles de sensibilidad. La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o un mensaje por pantalla.		
	Pérdida de vídeo	La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje por pantalla.		
	Alarma externa	Soporta la activación de grabación o activa una alarma externa o un mensaje por pantalla durante un periodo específico.		
	Control de alarma manual	Habilita o deshabilita el canal de entrada de alarma. Soporta una señal analógica de alarma para un canal de salida de alarma específico.		
	Entrada de alarma	4 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma).	8 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma).	8 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma).
	Salida de alarma	Salida de relé de 1 canal.	Salida de relé de 3 canales.	Salida de relé de 3 canales.
	Relé de salida	30VDC 2A, 125VAC 1A (activación de alarma)		
Interfaz	Interfaz USB	2 puertos USB 2.0		
	Conexión de red	RJ45 10M/100M auto-adaptable. Puerto Ethernet.	RJ45 10M/100M auto-adaptable. Puerto Ethernet.	RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptable. Puerto Ethernet.
	RS485	Puerto de control PTZ. Soporta varios protocolos de control PTZ.		
	RS232	N/A	N/A	COM ordinario, puerto serie transparente y para conexiones de teclado (entrada y salida COM vía red).
Información de sistema	Información de disco duro	Muestra el estado actual del disco duro		
	Estadísticas del flujo de datos	Estadísticas del flujo de datos para cada canal.		
	Estadísticas de registro	Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo.		
	Versión	Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del sistema y fecha de liberación.		
	Usuario en línea	Muestra el actual usuario en línea		
Administración de usuario	Administración de usuario	Administración de usuario multi-nivel; varios modos de administración. Administración integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Capacidad de usuario configurable. Soporta grupo/usuario y sus correspondientes modificaciones de privilegios. No hay límite a la cantidad de usuario o grupos.		
	Autenticación de contraseña	Modificación de contraseña. El administrador puede modificar la contraseña de otros usuarios. Estrategia de bloqueo de cuenta. Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta.		
Actualización	USB, herramienta de configuración.	USB, herramienta de configuración.	USB, herramienta de configuración o COM.	

Entrada al sistema, salida del sistema y apagado	Protección de la contraseña de acceso al sistema para garantizar la seguridad.			
	Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio.			
	Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR.			
Parámetros generales	Alimentación	12V DC		
	Consumo de potencia	≤15W (con adaptador, sin incluir el disco duro)		
	Temperatura de trabajo	0°C - 55°C		
	Humedad de trabajo	10% - 90%		
	Presión del aire	86kpa – 106kpa		
	Dimensión	325x242x55mm (sin contar los pies del soporte)	325x242x55mm (sin contar los pies del soporte)	375x280x50mm (sin contar los pies del soporte)
	Peso	1,25 kg (sin incluir el disco duro)		
	Montaje	Sobremesa		

1.3.3 Serie Lite simple

	Parámetros	4 canales
Sistema	Procesador central	Microprocesador de alto rendimiento integrado.
	Sistema operativo	LINUX integrado
	Recursos del sistema	Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, reproducción en múltiples canales y operación en red simultáneamente.
	Interfaz	Interfaz de usuario gráfica y amigable
	Dispositivos de control	Panel frontal, ratón USB, control remoto.
	Método de entrada	Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino (opcional).
	Funciones abreviadas	Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble pulsado del ratón USB.
Estándar de compresión	Compresión de vídeo	H.264
	Compresión de audio	G.711A
Vídeo	Entrada de vídeo	4 canales de entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P-P} , 75 Ω)
	Salida de vídeo	1 canal de salida de vídeo compuesto BNC NTSC/PAL (1.0 V _{P-P} , 75 Ω). 1 canal de salida VGA. Soporta salida de vídeo TV/VGA simultánea.
	Estándar de vídeo	PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s)
	Velocidad de grabación	Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal.
	Partición de vídeo	1/4 ventanas (opcional)
	Recorrido de monitorización	Permite funciones de recorrido de monitorización tales como alarma, detección de movimiento y auto control de calendario.
	Resolución (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Monitorización en tiempo real: D1 704x576/704x480 Reproducción canales 1-4: Todos los canales soportan: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar un máximo de 25 fps, el resto de canales pueden soportar 6 fps a D1).

		CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: QCIF 176x144/176x120.
	Calidad de imagen	Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable).
	Máscara de privacidad	Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido por el usuario para pantalla completa. Capacidad para un máximo de 4 zonas.
	Información de la imagen	Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad.
	Ajuste de TV	Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo anamórfico.
	Bloqueo de canal	Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque el sistema sigue codificando normalmente. El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no autorizados vean vídeos privados.
	Información de canal	En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y estado de detección de movimiento.
	Configuración de color	Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, contraste, saturación y ganancia.
Audio	Entrada de audio	2 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)
	Salida de audio	1 canal de salida 200-3000mv 5KΩ (BNC)
	Audio bidireccional	Reutiliza el primer canal de entrada de audio para realizar la función de charla bidireccional.
Disco duro	Disco duro	1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 disco duro.
	Ocupación de espacio	Audio: PCM 28.8 MByte/h Vídeo: 56-900 MByte/h
Grabación y reproducción	Modo de grabación	Grabación manual, grabación por detección de movimiento, grabación programada y grabación por alarma. Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > grabación por detección de movimiento > grabación programada.
	Duración de la grabación	De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por defecto es 60 minutos)
	Modo de sobre-escritura	Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-escribir el archivo de vídeo previo.
	Búsqueda de grabaciones	Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y canal.
	Modo de reproducción	Varias velocidades de avance rápido y avance lento, reproducción trama a trama y reproducción en retroceso.
	Modos de cambio entre varios archivos	Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora (si hay otro archivo). Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el archivo termina el sistema reproduce automáticamente el siguiente archivo del mismo canal.
	Reproducción multi-canal	Hay un modo de reproducción multicanal de 1/2/3/4 canales (dependiendo del modelo).
	Zoom de ventana	Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana auto-adaptable y ventana completa.
	Ampliación parcial	En el modo de reproducción de ventana completa, se puede seleccionar una zona para activar la función de ampliación parcial.
Función de copia de respaldo	Modo de copia de respaldo	Copia de respaldo del disco duro.
		Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del USB (disco flash, discos portátiles, etc.).
		Soporta dispositivo de respaldo eSATA periférico.
		Soporta descargas y copias de respaldo a través de red.
Función de red	Control de red	Visualización del canal de monitorización remotamente.
		Configuración del DVR a través del cliente final y el

		navegador web. Actualización a través del cliente o navegador para realizar mantenimiento en remoto. Ver información de alarmas tal como alarma externa, detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del cliente. Soporta control por red de la lente PTZ. Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros. Múltiples dispositivos comparten información a través del correspondiente software, tal como software de vigilancia profesional (PSS). Audio bidireccional	
Alarma y detección de movimiento	Detección de movimiento	Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección (PAL 22x18, NTSC 22x15). Varios niveles de sensibilidad. La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o un mensaje por pantalla.	
	Pérdida de vídeo	La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje por pantalla.	
	Alarma externa	N/A	
	Control de alarma manual	N/A	
	Entrada de alarma	N/A	
	Salida de alarma	N/A	
	Relé de salida	N/A	
Interfaz	Interfaz USB	2 puertos USB 2.0	
	Conexión de red	RJ45 10M/100M auto-adaptable. Puerto Ethernet.	
	RS485	N/A	
	RS232	N/A	
Información de sistema	Información de disco duro	Muestra el estado actual del disco duro	
	Estadísticas del flujo de datos	Estadísticas del flujo de datos para cada canal.	
	Estadísticas de registro	Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo.	
	Versión	Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del sistema y fecha de liberación.	
	Usuario en línea	Muestra el actual usuario en línea	
Administración de usuario	Administración de usuario	Administración de usuario multi-nivel; varios modos de administración. Administración integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Capacidad de usuario configurable. Soporta grupo/usuario y sus correspondientes modificaciones de privilegios. No hay límite a la cantidad de usuario o grupos.	
		Autenticación de contraseña	Modificación de contraseña. El administrador puede modificar la contraseña de otros usuarios. Estrategia de bloqueo de cuenta. Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta.
	Actualización	USB y herramienta de actualización.	
Entrada al sistema, salida del sistema y apagado		Protección de la contraseña de acceso al sistema para garantizar la seguridad. Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio. Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR.	
	Parámetros generales	Alimentación	12V DC / 3,3 A
		Consumo de potencia	15W (sin incluir el disco duro)

	Temperatura de trabajo	0°C - 55C
	Humedad de trabajo	10% - 90%
	Presión del aire	86kpa – 106kpa
	Dimensión	325x242x55mm (sin contar los pies del soporte)
	Peso	2,5 kg (sin incluir el disco duro)
	Montaje	Sobremesa

1.3.4 Serie con entradas Full D1

	Parámetros	4 canales
Sistema	Procesador central	Microprocesador de alto rendimiento integrado.
	Sistema operativo	LINUX integrado
	Recursos del sistema	Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, reproducción en múltiples canales y operación en red simultáneamente.
	Interfaz	Interfaz de usuario gráfica y amigable
	Dispositivos de control	Panel frontal, ratón USB, control remoto.
	Método de entrada	Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino (opcional).
	Funciones abreviadas	Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble pulsado del ratón USB.
Estándar de compresión	Compresión de vídeo	H.264
	Compresión de audio	G.711A
Vídeo	Entrada de vídeo	4 canales de entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P→P} , 75 Ω)
	Salida de vídeo	1 canal de salida de vídeo compuesto BNC NTSC/PAL (1.0 V _{P→P} , 75 Ω). 1 canal de salida VGA. 1 canal de salida SPOT Soporta salida de vídeo TV/VGA/SPOT simultánea.
	Estándar de vídeo	PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s)
	Velocidad de grabación	Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal.
	Partición de vídeo	1/4 ventanas (opcional)
	Recorrido de monitorización	Permite funciones de recorrido de monitorización tales como alarma, detección de movimiento y auto control de calendario.
	Resolución (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Monitorización en tiempo real: D1 704x576/704x480 Reproducción canales 1-4: D1 704x576/704x480 CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120.
	Detección de movimiento	Configuración de zona: soporta un máximo de 396 zonas (22x18). Soporta varias sensibilidades.
	Calidad de imagen	Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable).
	Máscara de privacidad	Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido por el usuario para pantalla completa. Capacidad para un máximo de 4 zonas.
	Información de la	Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad.

	imagen		
	Ajuste de TV	Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo anamórfico.	
	Bloqueo de canal	Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque el sistema sigue codificando normalmente. El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no autorizados vean vídeos privados.	
	Información de canal	En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y estado de detección de movimiento.	
Audio	Configuración de color	Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, contraste, saturación y ganancia.	
	Entrada de audio	2 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)	
	Salida de audio	1 canal de salida 200-3000mv 5KΩ (BNC)	
Disco duro	Audio bidireccional	Entrada de charla bidireccional independiente.	
	Disco duro	1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 disco duro.	
Grabación y reproducción	Ocupación de espacio	Audio: PCM 28.8 MByte/h Vídeo: 56-900 MByte/h	
	Modo de grabación	Grabación manual, grabación por detección de movimiento, grabación programada y grabación por alarma. Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > grabación por detección de movimiento > grabación programada.	
	Duración de la grabación	De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por defecto es 60 minutos)	
	Modo de sobre-escritura	Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-escribir el archivo de vídeo previo.	
	Búsqueda de grabaciones	Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y canal.	
	Modo de reproducción	Varias velocidades de avance rápido y avance lento, reproducción trama a trama y reproducción en retroceso.	
	Modos de cambio entre varios archivos	Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora (si hay otro archivo). Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el archivo termina el sistema reproduce automáticamente el siguiente archivo del mismo canal.	
	Reproducción multi-canal	Hay un modo de reproducción multicanal de 1/2/3/4 canales (dependiendo del modelo).	
Función de copia de respaldo	Modo de copia de respaldo	Zoom de ventana	Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana auto-adaptable y ventana completa.
		Ampliación parcial	En el modo de reproducción de ventana completa, se puede seleccionar una zona para activar la función de ampliación parcial.
		Copia de respaldo del disco duro.	
		Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del USB (disco flash, discos portátiles, etc.).	
Función de red	Control de red	Soporta dispositivo de respaldo eSATA periférico.	
		Soporta descargas y copias de respaldo a través de red.	
		Visualización del canal de monitorización remotamente.	
		Configuración del DVR a través del cliente final y el navegador web.	
		Actualización a través del cliente o navegador para realizar mantenimiento en remoto.	
		Ver información de alarmas tal como alarma externa, detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del cliente.	
Soporta control por red de la lente PTZ.			
Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros.			
Múltiples dispositivos comparten información a través del			

		correspondiente software, tal como software de vigilancia profesional (PSS).
		Entrada y salida de alarma de red
		Audio bidireccional
Alarma y detección de movimiento	Detección de movimiento	Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección (PAL 22x18, NTSC 22x15). Varios niveles de sensibilidad. La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Pérdida de vídeo	La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Alarma externa	La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Control de alarma manual	Activa o desactiva el canal de entrada de alarma. Soporta la activación de grabación o activa una alarma externa o un mensaje por pantalla durante un periodo específico.
	Entrada de alarma	4 canales de entradas de alarma (Se puede fijar normal abierto o normal cerrado al seleccionar el tipo de alarma).
	Salida de alarma	Salida de relé de 1 canal.
	Relé de salida	30VDC 2A, 125VAC 1A (activación de alarma)
Interfaz	Interfaz USB	2 puertos USB 2.0
	Conexión de red	RJ45 10M/100M auto-adaptable. Puerto Ethernet.
	RS485	Puerto de control PTZ. Soporta varios protocolos de control PTZ.
	RS232	COM ordinario, puerto serie transparente y para conexiones de teclado (entrada y salida COM vía red).
Información de sistema	Información de disco duro	Muestra el estado actual del disco duro
	Estadísticas del flujo de datos	Estadísticas del flujo de datos para cada canal.
	Estadísticas de registro	Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo.
	Versión	Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del sistema y fecha de liberación.
	Usuario en línea	Muestra el actual usuario en línea
Administración de usuario	Administración de usuario	Administración de usuario multi-nivel; varios modos de administración. Administración integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Capacidad de usuario configurable.
		Soporta grupo/usuario y sus correspondientes modificaciones de privilegios. No hay límite a la cantidad de usuario o grupos.
	Autenticación de contraseña	Modificación de contraseña. El administrador puede modificar la contraseña de otros usuarios. Estrategia de bloqueo de cuenta. Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta.
Actualización		USB, herramienta de actualización o COM.
Entrada al sistema, salida del sistema y apagado		Protección de la contraseña de acceso al sistema para garantizar la seguridad. Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio. Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR.
Parámetros generales	Alimentación	12V DC / 3,3 A
	Consumo de potencia	12W (sin incluir el disco duro)
	Temperatura de trabajo	0°C - 55°C

	Humedad de trabajo	10% - 90%
	Presión del aire	86kpa – 106kpa
	Dimensión	375x280x50mm (sin contar los pies del soporte)
	Peso	1,8 kg (sin incluir el disco duro)
	Montaje	Sobremesa

1.3.5 Serie Lite Full D1

	Parámetros	4 canales	
Sistema	Procesador central	Microprocesador de alto rendimiento integrado.	
	Sistema operativo	LINUX integrado	
	Recursos del sistema	Funcionamiento Multiplex: grabación en múltiples canales, reproducción en múltiples canales y operación en red simultáneamente.	
	Interfaz	Interfaz de usuario gráfica y amigable	
	Dispositivos de control	Panel frontal, ratón USB, control remoto.	
	Método de entrada	Notaciones numérica y alfanumérica, con opción de chino (opcional).	
	Funciones abreviadas	Operación de cortar y pegar, menú abreviado con el botón derecho del ratón USB, cambio de pantalla con doble pulsado del ratón USB.	
Estándar de compresión	Compresión de vídeo	H.264	
	Compresión de audio	G.711A	
Vídeo	Entrada de vídeo	4 canales de entrada de vídeo compuesto (NTSC/PAL) BNC (1.0 V _{P-P} , 75 Ω)	
	Salida de vídeo	1 canal de salida de vídeo compuesto BNC NTSC/PAL (1.0 V _{P-P} , 75 Ω). 1 canal de salida VGA. 1 canal de salida SPOT Soporta salida de vídeo TV/VGA/SPOT simultánea.	
	Estándar de vídeo	PAL (625 líneas, 50 f/s), NTSC (525 líneas, 60 f/s)	
	Velocidad de grabación	Modo en tiempo real: PAL de 1 f/s a 25 f/s por canal, y NTSC de 1 f/s a 30 f/s por canal.	
	Partición de vídeo	1/4 ventanas (opcional)	
	Recorrido de monitorización	Permite funciones de recorrido de monitorización tales como alarma, detección de movimiento y auto control de calendario.	
	Resolución (PAL/NTSC)		PAL/NTSC Monitorización en tiempo real: D1 704x576/704x480
			Reproducción canales 1-4: D1 704x576/704x480 CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Soporta un flujo dual: la resolución del flujo adicional es: CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120.
	Detección de movimiento	Configuración de zona: soporta un máximo de 396 zonas (22x18). Soporta varias sensibilidades.	
	Calidad de imagen	Calidad de imagen de 6 niveles (ajustable).	
	Máscara de privacidad	Soporta una máscara de privacidad de un tamaño definido por el usuario para pantalla completa. Capacidad para un máximo de 4 zonas.	
	Información de la imagen	Información de canal, hora y zona de máscara de privacidad.	
	Ajuste de TV	Zona de salida para ajuste de TV adecuada para vídeo anamórfico.	

	Bloqueo de canal	Cobertura con una pantalla negra para los canales, aunque el sistema sigue codificando normalmente. El bloqueo de pantalla se utiliza para evitar que usuarios no autorizados vean vídeos privados.
	Información de canal	En la zona inferior izquierda de la pantalla de visualización se muestran el nombre del canal, estado de la grabación, estado del bloqueo de pantalla, estado de pérdida de vídeo y estado de detección de movimiento.
	Configuración de color	Para cada canal se puede configurar el tono, brillo, contraste, saturación y ganancia.
Audio	Entrada de audio	2 canales 200-2000mv 10KΩ (BNC)
	Salida de audio	1 canal de salida 200-3000mv 5KΩ (BNC)
	Audio bidireccional	Entrada de charla bidireccional independiente.
Disco duro	Disco duro	1 puerto SATA incorporado. Soporta 1 disco duro.
	Ocupación de espacio	Audio: PCM 28.8 MByte/h Vídeo: 56-900 MByte/h
Grabación y reproducción	Modo de grabación	Grabación manual, grabación por detección de movimiento, grabación programada y grabación por alarma. Prioridad: Grabación manual > grabación por alarma > grabación por detección de movimiento > grabación programada.
	Duración de la grabación	De 1 a 120 minutos para una sola grabación (el valor por defecto es 60 minutos)
	Modo de sobre-escritura	Cuando el disco duro está lleno, el sistema puede sobre-escribir el archivo de vídeo previo.
	Búsqueda de grabaciones	Hay varios motores de búsqueda, tales como fecha, tipo y canal.
	Modo de reproducción	Varias velocidades de avance rápido y avance lento, reproducción trama a trama y reproducción en retroceso.
	Modos de cambio entre varios archivos	Se puede cambiar al archivo siguiente, al archivo anterior o a cualquier otro archivo de la actual lista de reproducción. Puede cambiar a un archivo de otro canal a la misma hora (si hay otro archivo). Soporta la reproducción continua de archivos. Cuando el archivo termina el sistema reproduce automáticamente el siguiente archivo del mismo canal.
	Reproducción multi-canal	Hay un modo de reproducción multicanal de 1/2/3/4 canales (dependiendo del modelo).
	Zoom de ventana	Durante la reproducción se puede cambiar entre ventana auto-adaptable y ventana completa.
	Ampliación parcial	En el modo de reproducción de ventana completa, se puede seleccionar una zona para activar la función de ampliación parcial.
Función de copia de respaldo	Modo de copia de respaldo	Copia de respaldo del disco duro.
		Soporta dispositivos periféricos para el respaldo a través del USB (disco flash, discos portátiles, etc.).
		Soporta dispositivo de respaldo eSATA periférico.
		Soporta descargas y copias de respaldo a través de red.
Función de red	Control de red	Visualización del canal de monitorización remotamente.
		Configuración del DVR a través del cliente final y el navegador web.
		Actualización a través del cliente o navegador para realizar mantenimiento en remoto.
		Ver información de alarmas tal como alarma externa, detección de movimiento y pérdida de vídeo a través del cliente.
		Soporta control por red de la lente PTZ.
		Reproducción y respaldo de la descarga de ficheros.
		Múltiples dispositivos comparten información a través del correspondiente software, tal como software de vigilancia profesional (PSS).
Entrada y salida de alarma de red		

		Audio bidireccional
Alarma y detección de movimiento	Detección de movimiento	Configuración de zona: Soporta 396 zonas de detección (PAL 22x18, NTSC 22x15). Varios niveles de sensibilidad. La alarma puede activar la grabación, una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Pérdida de vídeo	La alarma puede activar una alarma externa o un mensaje por pantalla.
	Alarma externa	N/A
	Control de alarma manual	N/A
	Entrada de alarma	N/A
	Salida de alarma	N/A
	Relé de salida	N/A
Interfaz	Interfaz USB	2 puertos USB 2.0
	Conexión de red	RJ45 10M/100M auto-adaptable. Puerto Ethernet.
	RS485	N/A
	RS232	N/A
Información de sistema	Información de disco duro	Muestra el estado actual del disco duro
	Estadísticas del flujo de datos	Estadísticas del flujo de datos para cada canal.
	Estadísticas de registro	Respaldo de hasta 1024 ficheros de registro. Soporta varios motores de búsqueda, como fecha y tipo.
	Versión	Muestra información sobre la versión: cantidad de canales, cantidad de entradas y salidas de alarma, versión del sistema y fecha de liberación.
	Usuario en línea	Muestra el actual usuario en línea
Administración de usuario	Administración de usuario	Administración de usuario multi-nivel; varios modos de administración. Administración integrada para usuario local, usuario de puerto serie y usuario de red. Capacidad de usuario configurable.
		Soporta grupo/usuario y sus correspondientes modificaciones de privilegios. No hay límite a la cantidad de usuario o grupos.
	Autenticación de contraseña	Modificación de contraseña. El administrador puede modificar la contraseña de otros usuarios. Estrategia de bloqueo de cuenta. Cinco intentos fallidos de registro en un plazo de treinta minutos dan lugar al bloqueo de la cuenta.
Actualización		USB, herramienta de actualización.
Entrada al sistema, salida del sistema y apagado		Protección de la contraseña de acceso al sistema para garantizar la seguridad.
		Interfaz amigable de entrada al sistema. Permite las siguientes opciones: salida del sistema/ apagado/ reinicio.
		Autenticación de privilegios en el apagado para asegurar que sólo los usuarios adecuados apagan el DVR.
Parámetros generales	Alimentación	12V DC / 3,3 A
	Consumo de potencia	12W (sin incluir el disco duro)
	Temperatura de trabajo	0°C - 55°C
	Humedad de trabajo	10% - 90%
	Presión del aire	86kpa - 106kpa
	Dimensión	375x280x50mm (sin contar los pies del soporte)
	Peso	1,8 kg (sin incluir el disco duro)
	Montaje	Sobremesa

2 VISIÓN GENERAL Y CONTROLES

Esta sección proporciona información sobre los paneles frontal y trasero. Cuando instales este DVR por primera vez, por favor consulte esta sección previamente.

2.1 Panel Frontal

2.1.1 Serie 1U, Serie de entrada simple 16 canales, Serie de entrada Full D1 y Serie Lite Full D1.

El panel frontal es tal como se muestra en la Figura 2.1.




Figura 2-1

2.1.2 Serie de entrada 4/8 canales y Serie Lite simple.

El panel frontal es tal como se muestra en la Figura 2.2.




Figura 2-2

Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los botones del panel.




Nombre	Icono	Función
Encendido		Botón de encendido. Pulse este botón durante 3 segundos para encender o apagar el DVR.
Cambio	Shift	En el modo texto, pulse este botón para cambiar entre modo numérico y alfanumérico (minúsculas, mayúsculas).
Arriba/1 Abajo/4	▲, ▼	Activa control actual, modifica configuración y permite moverse arriba y abajo
		Incrementa/disminuye el numeral
		Funciones de asistencia como el menú PTZ
		En el modo de texto introduce los números 1/4 (GHI en caracteres)
Izquierda/2 Derecha/3	◀, ▶	Cambia el control activado actualmente.
		En el modo de reproducción, pulse estos botones para controlar la barra de reproducción.
		En el modo de texto, introduce los números 2/3 (ABC/DEF en caracteres).
ESC	Esc	Regresa al menú anterior o cancela la operación actual.
		En el modo de reproducción pulse este botón para regresar al modo de monitorización en tiempo real.
Enter	Enter	Confirmar la operación actual
		Ir al botón por defecto
		Ir al menú
Grabación	Rec	Inicia o detiene la grabación manualmente, trabajando con las teclas de dirección o las teclas numéricas para seleccionar el canal de grabación.
Avance lento/8		Múltiples velocidades de avance lento o reproducción

		normal. En el modo de texto introduce el número 8 (carácter TUV).
Asistente	Fn	En el modo de monitorización de una ventana pulse este botón para visualizar la función asistente: el control PTZ y el color de imagen.
		Función de tecla de retroceso: con control numérico o control de texto, pulse esta tecla durante 1.5 segundos para borrar el carácter situado delante del cursor.
		En la configuración de la detección de movimiento, trabaje con la tecla Fn y las teclas de dirección para realizar la configuración.
		En el modo de texto pulse esta tecla para cambiar entre modo numérico, alfanumérico, etc.
		Realiza otras funciones especiales.
Avance rápido/7	▶▶	Permite elegir entre reproducción normal y varias velocidades de reproducción rápida. En el modo de entrada de texto, introduce el número 7 (caracteres P/Q/R/S).
Reproducir anterior/0	◀	En el modo reproducción, reproduce el vídeo anterior. En el modo de entrada de texto, introduce el número 0.
Retroceso/Pausa/6	◀◀	En el modo de reproducción o modo de pausa, pulse este botón para retroceder. En la reproducción en retroceso, pulse este botón para pausar la reproducción. En el modo de entrada de texto, introduce el número 6 (caracteres M/N/O).
Reproducir siguiente/9	▶▶	En el modo reproducción, reproduce el vídeo siguiente. En el menú de configuración, avanza hasta el final del menú desplegable. En el modo de entrada de texto, introduce el número 9 (caracteres W/X/Y/Z).
Reproducción/Pausa/5	▶◀	En el modo reproducción, pulse este botón para pausar la reproducción. En el modo pausa, pulse este botón para reanudar la reproducción. En el modo de entrada de texto, introduce el número 5 (caracteres J/K/L).
Puerto USB		Para conectar dispositivos de almacenamiento USB o ratones USB.
Luz indicadora de funcionamiento incorrecto de red	Net	Se enciende la luz roja para alertar de que ha ocurrido un error en la red o que no hay conexión de red.
Luz indicador de funcionamiento incorrecto del HDD	HDD	Se enciende la luz roja para alertar de que ha ocurrido un error en el HDD o que la capacidad del HDD está por debajo del umbral especificado.
Luz de grabación	1-16	Indica si el sistema está grabando o no. Se enciende cuando el sistema está grabando.
Receptor IR	IR	Recibe la señal del control remoto.
Luz indicadora de alarma	Alarm	Aquí puede ver si hay una entrada de alarma externa o no. La luz se enciende cuando hay una alarma externa. La luz se apaga cuando la alarma externa se detiene.

2.2 Panel Trasero

2.2.1 Serie 1U estándar

El panel trasero de la serie 1U estándar es tal y como se muestra en las Figuras 2-3, 2.4 y 2.5.




Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada.

1	Entrada de vídeo
2	Entrada de audio
3	Salida de vídeo CVBS
4	Salida de audio
5	Puerto de red
6	Puerto USB
7	Puerto HDMI
8	Puerto RS232
9	Salida de vídeo VGA
10	Entrada alarma/ Salida alarma/ Puerto RS485
11	Puerto de entrada alimentación
12	Botón de encendido

2.2.2 Serie de entrada simple

El panel trasero de la serie de entrada simple (4/8 canales) es tal y como se muestra en las Figuras 2-6 y 2.7.






Figura 2-7 (8 canales)

Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada.

1	Entrada de vídeo
2	Entrada de audio
3	Salida de vídeo CVBS
4	Salida de audio
5	Puerto de red
6	Puerto USB
7	Salida de vídeo VGA
8	Puerto de entrada de alimentación
9	Botón de alimentación

El panel trasero de la serie de entrada simple (16 canales) es tal y como se muestra en la Figura 2-8.




Figura 2-8

Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada.

1	Entrada de vídeo
2	Entrada de audio
3	Salida de vídeo spot
4	Entrada de charla bidireccional
5	Salida de vídeo CVBS
6	Salida de audio
7	Puerto USB
8	Puerto de red
9	Puerto RS232
10	Salida de vídeo VGA
11	Puerto de entrada de alimentación
12	Botón de alimentación
13	Botón de encendido y apagado
14	Puerto GND

Importante:

El puerto de entrada de charla bidireccional de esta serie necesita un micrófono.

2.2.3 Serie Lite simple

El panel trasero de la serie Lite simple es tal y como se muestra en la Figura 2-9.




Figura 2-9

Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada.

1	Entrada de vídeo
2	Entrada de audio
3	Salida de audio
4	Salida de vídeo CVBS
5	Puerto USB
6	Puerto de red
7	Salida de vídeo VGA
8	Puerto de entrada de alimentación
9	Botón de alimentación

2.2.4 Serie de entrada Full D1

El panel trasero es tal y como se muestra en la Figura 2-10.




Figura 2-10

Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada.


1	Entrada de vídeo
2	Entrada de audio
3	Salida de vídeo spot
4	Entrada de charla bidireccional
5	Salida de vídeo CVBS
6	Salida de audio
7	Puerto USB
8	Puerto de red
9	Puerto RS232
10	Salida de vídeo VGA
11	Puerto de entrada de alimentación
12	Botón de alimentación
13	Botón de encendido y apagado
14	Puerto GND

Importante:

El puerto de entrada de charla bidireccional de esta serie necesita un micrófono.

2.2.5 Serie Lite Full D1

El panel trasero es tal y como se muestra en la Figura 2-11.



Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada.

1	Entrada de vídeo
2	Entrada de audio
3	Salida de vídeo spot
4	Entrada de charla bidireccional
5	Salida de vídeo
6	Salida de audio
7	Puerto USB
8	Puerto de red
9	Salida de vídeo VGA
10	Puerto de entrada alimentación
11	Puerto GND
12	Botón de encendido y apagado

Al conectar el puerto Ethernet, utilice un cable cruzado para conectar al PC y utilice un cable de conexión directa para conectar al switch o al router.

2.3 Ejemplo de Conexión

2.3.1 Serie 1U

En la figura 2-12 se muestra un ejemplo de conexión para la serie 1U estándar.




Figura 2-12

2.3.2 Serie de entrada simple

En la figura 2-13 se muestra un ejemplo de conexión para la serie de entrada simple. Esta figura está basada en el modelo de 4 canales.




Figura 2-13

2.3.3 Serie Lite simple

En la figura 2-14 se muestra un ejemplo de conexión para la serie Lite simple. Esta figura está basada en el modelo de 4 canales.




Figura 2-14

2.3.4 Serie de entrada Full D1

En la figura 2-15 se muestra un ejemplo de conexión para la serie de entrada Full D1.




Figura 2-15

2.3.5 Serie Lite Full D1

En la figura 2-16 se muestra un ejemplo de conexión para la serie Lite Full D1.




Figura 2-16

2.4 Mando a distancia

El mando a distancia es tal y como se muestra en la Figura 2-17.

Se debe tener en cuenta que el control remoto no es un accesorio estándar del fabricante y no está incluido en la bolsa de accesorios.







Figura 2-17

Número	Nombre	Función
1	Botón de encendido	Pulse esta tecla para encender o apagar el grabador.
2	Dirección	Pulse esta tecla para introducir el número del dispositivo, de modo que pueda controlarlo.
3	Adelante	Velocidad de reproducción normal y varias velocidades de reproducción acelerada.
4	Reproducción lenta	Reproducción normal y varias velocidades de reproducción lenta.
5	Grabación siguiente	En el modo de grabación, reproduce el siguiente vídeo.
6	Grabación anterior	En el modo de grabación, reproduce el vídeo anterior.
7	Reproducir/pausa	En el modo de pausa, pulse esta tecla para hacer la reproducción normal.
		En la reproducción normal, pulse esta tecla para pausar la reproducción.
		En el modo de monitorización en vivo, pulse esta tecla para acceder al menú de búsqueda de vídeo.
8	Retroceder/pausa	En el modo de pausa de la reproducción en retroceso, pulse esta tecla para hacer reproducción normal.
		En la reproducción en retroceso, pulse esta tecla para pausar la reproducción.
9	Cancelar	Regresa al menú anterior o cancela la operación actual (cierra la interfaz o el control superior).
10	Grabar	Empieza o detiene la grabación manualmente. En la interfaz de grabación, puede utilizar los botones de dirección para seleccionar el canal de grabación. Pulse esta tecla durante al menos 1,5 segundos para que el sistema vaya a la interfaz de grabación manual.
11	Teclas de dirección	Cambia el control activado actualmente, yendo a la derecha o a la izquierda. En el modo de reproducción, se utiliza para controlar la barra de progreso de la reproducción. Funcionalidad auxiliar (como por ejemplo para cambiar al menú PTZ).
12	Confirmar/tecla de menú	Ir al botón por defecto. Ir al menú.
13	Cambio a multi-ventana	Cambia entre la visualización de una ventana o la visualización multi-ventana.
14	Tecla auxiliar	En el modo de monitorización de un canal, muestra la función asistente: control PTZ y color del vídeo.
		Cambia el menú de control PTZ en la interfaz de control PTZ.
		En la interfaz de detección de movimiento, utilice las teclas de dirección para completar la configuración.
15	Teclas de números 0-9	Introduce la contraseña, el canal o

		cambia el canal.
		Shift es la tecla para cambiar el método de escritura.

2.5 Control por Ratón

	<p>El sistema abre un cuadro de diálogo de solicitud de contraseña si usted no ha accedido al sistema previamente. En modo de monitorización en tiempo real, se puede acceder al menú principal.</p> <p>Si ha seleccionado un elemento del menú, pulse el botón izquierdo del ratón para ver el contenido del menú.</p> <p>Lleve a cabo la operación de control.</p> <p>Modifique la casilla de verificación o estado de detección de movimiento.</p> <p>Pulse en la lista para desplegarla.</p> <p>En la caja de entrada puede seleccionar métodos de introducción. Pulse con el botón izquierdo el botón correspondiente en el panel en el que puede introducir caracteres numéricos/alfanuméricos (minúscula/mayúscula). Aquí ← significa botón de borrar. _ significa botón de espacio.</p> <p>En Modo alfanumérico: _ corresponde a introducir un icono de borrar, y ← borra el carácter previo.</p>
Botón izquierdo del ratón	 <p>En modo de entrada numérico: _ significa limpiar entrada y ← significa borrar el número anterior.</p> <p>Para introducir un carácter especial, puede pulsar el número correspondiente en el panel frontal. Por ejemplo, pulse la tecla del número 1 para introducir el carácter “/”, o puede pulsar directamente el número en el teclado mostrado en pantalla.</p> 
Pulsar dos veces el botón izquierdo del ratón	<p>Ejecute operaciones especiales de control, como pulsar dos veces en un elemento de la lista de archivos para reproducir el video.</p> <p>En modo de ventana múltiple, pulse dos veces con el botón izquierdo en un canal para ver en pantalla completa. Haga doble clic con botón izquierdo de nuevo en video actual para volver al modo de ventana múltiple anterior.</p>
Botón derecho del ratón	<p>En modo monitor en tiempo real, aparece un menú de accesos directos: única ventana, cuatro ventanas, P/T/Z, ajuste de color, búsqueda, grabación, entrada de alarma, salida de alarma, menú principal.</p> <p>Entre los cuales, P/T/Z y ajuste de color aplican al canal seleccionado actualmente.</p> <p>Si el sistema está en modo de ventana múltiple, éste cambia automáticamente al canal correspondiente.</p>

	
	Salga del menú actual sin guardar la modificación.
Botón central del ratón	En ventana de entrada numérica: Incrementa o disminuye el valor numérico. Cambia los elementos en la casilla de verificación. Página Arriba o Página Abajo.
Mover ratón	Seleccionar control actual o mover control.
Arrastrar ratón	Seleccionar zona de detección de movimiento. Seleccionar zona de máscara de privacidad.

2.6 Teclado Virtual y Panel Frontal

2.6.1 Teclado Virtual

El sistema soporta dos métodos de entrada: entrada numérica y entrada de caracteres alfanuméricos (minúscula y mayúscula).

Mueva el cursor a la columna de texto, el texto se muestra en azul, el botón de entrada aparece en la derecha. Pulse dicho botón para cambiar entre entrada numérica y alfanumérica (minúscula y mayúscula). Use > o < para cambiar entre minúscula y mayúscula.

2.6.2 Panel Frontal

Mueva el cursor hasta la columna de texto. Pulse la tecla Fn y use las teclas de dirección para seleccionar el número que desee. Pulse la tecla Enter para introducir.

3 INSTALACIÓN Y CONEXIONES

Nota: Toda la instalación y las operaciones aquí reflejadas deben cumplir las normativas de seguridad eléctrica locales.

3.1 Comprobaciones al desempaquetar el DVR

Cuando el transportista le entregue el DVR, por favor compruebe si se observa algún daño visible en su apariencia. Los materiales protectores usados para el embalaje del DVR pueden proteger la mayoría de golpes accidentales durante el transporte. A continuación puede abrir la caja para comprobar los accesorios.

Por favor compruebe los elementos de acuerdo con la lista incluida en la hoja de garantía (el control remoto es opcional). Finalmente puede retirar la cinta protectora del DVR.

Nota:

El control remoto no es un accesorio estándar y por tanto no está incluido en la bolsa de accesorios.

3.2 Sobre el panel frontal y el panel trasero

El modelo del panel frontal es importante, por favor, haga las comprobaciones de acuerdo a su orden de compra.

La etiqueta del panel trasero también es importante. Es necesario indicar el número de serie cuando se solicitan servicios post venta.

3.3 Instalación del Disco Duro (HDD)

Esta serie de DVR sólo tiene un HDD SATA. Por favor, utilice un HDD de 7200 rpm o más.

Consulte el apéndice para consultar las marcas de HDD recomendadas.

Siga las instrucciones a continuación para instalar el disco duro.



1. Quite los tornillos de la carcasa superior y el panel lateral

2. Introduzca parcialmente cuatro tornillos en el soporte del HDD.

3. Sitúe el HDD de acuerdo con los cuatro agujeros de la carcasa.



4. Ponga el dispositivo boca abajo y apriete los tornillos con firmeza.

5. Fije el HDD con firmeza.

6. Conecte el cable del HDD y el cable de alimentación.



7. Coloque la cubierta de nuevo correctamente.



8. Apriete los tornillos del panel trasero y el panel lateral.

Nota:

- Puede conectar el cable HDD y el cable de alimentación primero, y después fijar el HDD al dispositivo.
- Tenga cuidado con la cubierta frontal. Adopta un diseño de deslizamiento vertical. Tiene que apretar primero el clip y luego empujarla hacia abajo.

3.4 Conectar la fuente de alimentación

Por favor compruebe que la entrada de tensión y el botón de encendido del dispositivo coinciden. Le recomendamos usar una UPS (SAI) para garantizar una operación segura, una más larga vida, y la operación de otros equipos periféricos como cámaras.

3.5 Conectar dispositivos de entrada y salida de vídeo

3.5.1 Conexión entrada de vídeo

La interfaz de entrada de vídeo es BNC. El formato de entrada que se acepta es PAL/NTSC. BNC (1.0V_{B_{p-p}}, B75Ω). Consulte la Figura 3-5.

La señal de vídeo debe ajustarse a sus estándares nacionales.

La señal de vídeo deberá tener alto SNR, baja distorsión, baja interferencia, color natural y luminosidad adecuada.

Garantizar la estabilidad y fiabilidad de la señal de cámara.

La cámara debe instalarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de sustancias inflamables, explosivas, etc.

La cámara y el DVR deben tener la misma toma de tierra para asegurar el funcionamiento normal de la cámara.

Garantizar la estabilidad y fiabilidad de la línea de transmisión.

Utilice alta calidad y BNC con aislamiento de sonido. Seleccione el modelo de BNC adecuado acorde con la distancia de transmisión.

Si la distancia es muy grande debe utilizar cable de par trenzado, y puede añadir dispositivos de compensación de vídeo o utilizar fibra óptica para garantizar la calidad de vídeo.

Debe mantener la señal de vídeo alejada de interferencias electromagnéticas fuertes, especialmente de altas tensiones.

Mantener el correcto contacto de las conexiones.

La línea de señal y el cable aislado deben estar firmemente sujetos y bien conectados. Evite las uniones húmedas, las soldaduras por recubrimiento y la oxidación.




Figura 3-1 (Serie 1U estándar)




Figura 3-2 (Serie de entrada simple)




Figura 3-3 (Serie Lite simple)




Figura 3-4 (Serie de entrada Full D1)




Figura 3-5 (Serie Lite Full D1)

3.5.2 Conexión salida de vídeo

Las salidas de vídeo incluyen una salida BNC (PAL/NTSC BNC (1.0V_{P→P}, 75Ω)), una salida VGA y una salida HDMI.

La serie 1U estándar soporta salidas BNC, VGA y HDMI al mismo tiempo. Vea la Figura 3-6.

La serie de entrada simple soporta salidas BNC y VGA al mismo tiempo. Vea la Figura 3-7.

Si utiliza un monitor de PC tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Para aumentar la vida del equipo no utilice el monitor de PC durante un tiempo demasiado prolongado.
- Una desmagnetización periódica permitirá mantener el dispositivo en su estado correcto.
- Mantenga el dispositivo alejado de interferencias electromagnéticas fuertes.

Utilizar TV como dispositivo de salida de vídeo no es un método de sustitución fiable. Es necesario que reduzca las horas de trabajo y controle las interferencias de la fuente de alimentación y de otros dispositivos. Una calidad de TV baja puede dar lugar a daños en el dispositivo.




Figura 3-6 (Serie 1U estándar)




Figura 3-7 (Serie de entrada simple)




Figura 3-8 (Serie Lite simple)




Figura 3-9 (Serie de entrada Full D1)




Figura 3-10 (Serie Lite Full D1)

3.6 Conectar entrada y salida de audio, audio bidireccional

3.6.1 Entrada de audio

Este producto tiene un puerto de entrada de audio BNC.

Debido a la alta impedancia de la entrada de audio, utilice una recogida de sonido activa. Vea las Figuras de 3-11 a 3-15.

La transmisión de audio es similar a la transmisión de vídeo. Intente evitar las interferencias, las uniones húmedas, los contactos flojos, y manténgalo alejado de las corrientes de alta tensión.




Figura 3-11 (Serie 1U estándar)




Figura 3-12 (Serie de entrada simple)




Figura 3-13 (Serie Lite simple)




Figura 3-14 (Serie de entrada Full D1)




Figura 3-15 (Serie Lite Full D1)

3.6.2 Salida de audio

El parámetro de la señal de salida de audio es habitualmente 200 mv 1kΩ (BNC). Se puede conectar directamente a dispositivos de salida tales como auriculares de baja impedancia, equipos de sonido o amplificadores.

Si el equipo de sonido y la recogida no pueden estar separadas espacialmente, es fácil que se produzcan chirridos. En este caso se pueden tomar las siguientes medidas:

- Utilice una mejor recogida, con una mejor propiedad direccional.
- Reduzca el volumen del equipo de sonido.
- Utilice materiales decorativos que sean absorbentes del sonido para reducir el eco y mejorar el entorno acústico.
- Ajuste el diseño para reducir los chirridos.

Consulte las Figuras de 3-16 a 3-20.




Figura 3-16 (Serie 1U estándar)




Figura 3-17 (Serie de entrada simple)




Figura 3-18 (Serie Lite simple)




Figura 3-19 (Serie de entrada Full D1)




Figura 3-20 (Serie Lite Full D1)

3.7 Conexiones de entrada y salida de alarma

Tenga en cuenta que la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función de alarma. Consulte la siguiente información para la conexión de las entradas y salidas de alarma. Vea las Figuras de 3-21 a 3-23.




Figura 3-21 (Serie 1U estándar)




Figura 3-22 (Serie de entrada simple)




Figura 3-23 (Serie de entrada Full D1)

Se pueden seleccionar dos tipos de entradas de alarma: Normal Abierta (NO) y Normal Cerrada (NC),

1- Entrada de alarma

- a- Compruebe si el modo de entrada de su alarma precisa toma de tierra o no.
- b- La señal de tierra es necesaria para la entrada de alarma.
- c- Cuando se conectan dos DVR o se conecta un DVR a otro dispositivo, utilice un relé para separarlos.

2- Salida de alarma

El puerto de salida de alarma no debería estar directamente conectado a una carga de alta potencia (debería ser menor de 1 A) para evitar una corriente elevada que causaría un daño en el dispositivo. Puede usar un co-contactor para realizar la conexión entre el puerto de salida de alarma y la carga.

3- Conectar un descodificador PTZ

- a- Asegúrese de que el descodificador tiene la misma toma de tierra que el DVR, ya que de otro modo no podrá controlar el PTZ. Se recomienda utilizar cable trenzado aislado, utilizando la capa aislada para conectar a tierra.
- b- Evite la alta tensión. Asegúrese de utilizar el cableado correcto y adoptar algunas medidas de protección eléctrica.
- c- Para cables demasiado largos se deberá instalar una resistencia de 120Ω en paralelo entre las líneas A y B en el extremo más alejado para reducir la reflexión y garantizar la calidad de la señal.
- d- "485 A, B" del DVR no puede conectarse en paralelo con el puerto 485 de otro dispositivo.
- e- El voltaje entre las líneas A y B del descodificador debe ser menor de 5 V.

4- Asegúrese de que el dispositivo está correctamente aislado a tierra

Una conexión incorrecta a tierra puede dar lugar a daños en el chip.


3.7.1 Detalles de la entrada y salida de alarmas

Esta serie tiene tres tipos de puertos de alarma. Consulte las siguientes tres figuras para obtener información detallada. Hay dos tipos de entrada de alarma para que pueda seleccionar: normalmente abierta (NO) y normalmente cerrada (NC).

Importante

Consulte las especificaciones para conocer la cantidad de canales de entrada y salida de alarmas. No cuente simplemente la cantidad de canales de entrada y salida de alarmas por los puertos del panel trasero.

Un tipo de puerto de alarma se muestra en la Figura 3-24.



Puerto de conexión AB





Figura 3-24

Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre las entradas y salidas de alarma.

Entrada de alarma	1,2...8. La alarma se vuelve activa con baja tensión.
1-NO C 2-NO C 3-NO C.	Tres salidas de activación normalmente abiertas.
	Línea de tierra
485 A/B	Puerto de comunicaciones 485. Se utiliza para controlar dispositivos PTZ. Con varios decodificadores PTZ, se recomienda conectar en paralelo 120Ω entre los cables A/B.

Un tipo de puerto de alarma se muestra en la Figura 3-25.



Puerto de conexión AB



Figura 3-25


Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre las entradas y salidas de alarma.

Entrada de alarma	1,2...16. La alarma se vuelve activa con baja tensión.
1-NO C 2-NO C 3-NO C.	Tres salidas de activación normalmente abiertas.
	Línea de tierra
485 A/B	Puerto de comunicaciones 485. Se utiliza para controlar dispositivos PTZ. Con varios decodificadores PTZ, se

	recomienda conectar en paralelo 120Ω entre los cables A/B.
--	--

Un tipo de puerto de alarma se muestra en la Figura 3-26.

1 2 3 4 ⏚ NO C ⏚ A B



Puerto de conexión AB




Figura 3-26

Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre las entradas y salidas de alarma.

Entrada de alarma	1,2,3,4. La alarma se vuelve activa con baja tensión.
1-NO C 2-NO C 3-NO C.	Tres salidas de activación normalmente abiertas.
	Línea de tierra
485 A/B	Puerto de comunicaciones 485. Se utiliza para controlar dispositivos PTZ. Con varios decodificadores PTZ, se recomienda conectar en paralelo 120Ω entre los cables A/B.

3.7.2 Puerto de entrada de alarma

Consulte la siguiente información:

- Tipo normalmente abierto o normalmente cerrado.
- Conecte en paralelo el extremo COM y el extremo GND del detector de alarma (proporcione alimentación externa al detector de alarma).
- Conecte en paralelo la tierra del DVR y la tierra del detector de alarma.
- Conecte el puerto NC del sensor de alarma a la entrada de alarma del DVR (ALARM).
- Utilice la misma tierra que la del DVR si utiliza una alimentación externa para el dispositivo de alarma.




Figura 3-27

3.7.3 Puerto de salida de alarma

- Proporciona alimentación al dispositivo de alarma externa.
- Para evitar sobrecarga, lea la siguiente tabla de parámetros del relé detenidamente.
- El cable RS485 A/B es para el cable A/B del decodificador PTZ.

Especificaciones de relé

Modelo:	JRC-27F	
Material del contacto	Plata	
Índice (carga de resistencia)	Índice capacidad interruptor	30VDC 2A, 125VAC 1A
	Máxima potencia interruptor	125VA 160W
	Máxima corriente interruptor	250VAC, 220VDC
	Máxima corriente del interruptor	1 A
Aislamiento	Entre contactos con la misma polaridad	1000VAC 1minuto
	Entre contactos con diferente polaridad	1000VAC 1minuto
	Entre contactos y bobinas	1000VAC 1minuto
Subidas de voltaje	Entre contactos con la misma polaridad	1500V (10x160us)
Longitud de tiempo de apertura	3 ms máximo	
Longitud de tiempo de cierre	3 ms máximo	
Longevidad	Mecánica	50x106 veces (3Hz)
	Eléctrica	200x103 veces(0.5Hz)
Temperatura	-40° ~+70°	

3.8 RS382

Tenga en cuenta que la serie de entrada simple de 4/8 canales, la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función RS232.

Puede conectar el DVR con POS o teclado mediante RS232.

El DVR puede comunicarse con un sistema POS a través de RS232 y red. Para el sistema POS, el DVR puede integrar el contenido de texto e incluso buscar la grabación a través de la información.

El modelo de DVR también soporta operación NKB. Puede utilizar el DVR desde los controles del teclado en lugar de usar los controles del panel frontal de la unidad.

Para conectar un teclado NKB al DVR:

1. Conecte el teclado KBD de acuerdo a las instrucciones del manual de instalación que incluya.
2. Conecte el teclado KBD a uno de los puertos RS232 del DVR o por red.

3.9 RS485

Tenga en cuenta que la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función PTZ.

Cuando el DVR recibe un comando de control de cámara, transmite ese comando por el cable coaxial al dispositivo PTZ. RS485 es un protocolo de dirección única; el dispositivo PTZ no puede devolver ningún dato a la unidad. Para activar la operación, conecte el dispositivo PTZ a la entrada RS485(A, B) del DVR. Vea las Figuras de 3-28 a 3-30.

Como el RS485 está desactivado por defecto para cada cámara, usted debe activar primero los parámetros PTZ. Este modelo DVR soporta múltiples protocolos como Pelco-D y Pelco-P.

Para conectar dispositivos PTZ al DVR:

1. Conecte RS485 (A, B) al panel trasero del DVR.
2. Conecte el otro extremo del cable a los contactos apropiados en el conector de la cámara.
3. Siga las instrucciones de configurar una cámara para activar cada dispositivo PTZ en el DVR.







Figura 3-28 Serie 1U estándar de 4/8 canales y serie de entrada simple de 8 canales




Puerto 485



Serie 1U estándar de 16 canales y serie de entrada simple de 16 canales



Puerto 485



Serie de entrada simple de 4 canales y serie Full D1 de 4 canales

3.10 Otras interfaces

Existen otras interfaces en el DVR, como los puertos USB.

3.10.1 Serie 1U estándar

Consulte la Figura 3-31 para obtener más información.




Figura 3-31 (Serie 1U estándar)

3.10.2 Serie de entrada simple

Consulte la Figura 3-32 para obtener más información.




Figura 3-32 (Serie de entrada simple)

3.10.3 Serie Lite simple

Consulte la Figura 3-33 para obtener más información sobre la serie Lite simple. La figura está basada en el modelo de 4 canales.




Figura 3-33 (Serie Lite simple)

3.10.4 Serie de entrada Full D1

Consulte la Figura 3-34 para obtener más información sobre la serie de entrada Full D1. La figura está basada en el modelo de 4 canales.




Figura 3-34

3.10.5 Serie Lite Full D1

Consulte la Figura 3-35 para obtener más información sobre la serie Lite Full D1.




Figura 3-35

4 VISTA GENERAL DE NAVEGACIÓN Y CONTROLES

Importante:

- Puede haber pequeñas diferencias en la interfaz. Todas las interfaces listadas debajo están basadas en la serie 1U estándar.
- La serie de entrada simple de 4/8 canales no soporta la función RS232.
- La serie de entrada simple de 8 canales no soporta la función de captura programada, etc.
- La serie Lite Full D1 y la serie Lite simple no soportan RS232, alarma ni función PTZ.

Antes de utilizar, por favor asegúrese de:

- Haber conectado correctamente el disco duro y todas las conexiones de cables.
- Haber conectado la alimentación del dispositivo con la entrada de alimentación proporcionada.
- La alimentación externa debe ser +12V DC.
- Utilizar siempre corriente estable. Si es necesario, un sistema de alimentación ininterrumpida es una buena medida alternativa.

4.1 Entrada y salida del sistema, y Menú Principal

4.1.1 Entrada al sistema

Cuando el sistema arranca, la visualización por defecto es el modo de múltiple ventana. Pinche en el botón "Enter" o con el botón izquierdo del ratón y podrá ver la interfaz de conexión. Consulte la Figura 4-1.

El sistema tiene cuatro cuentas:

- **Usuario:** admin. **Contraseña:** admin. (Administrador, local y red)
- **Usuario:** 888888. **Contraseña:** 888888. (Administrador, sólo local)
- **Usuario:** 666666. **Contraseña:** 666666 (Menor autoridad, usuario que sólo puede monitorizar, reproducir, hacer copias de seguridad, etc.)
- **Usuario:** default. **Contraseña:** default (Usuario oculto)

Puede usar un ratón USB, el teclado del panel frontal, el mando a distancia, o un teclado para la introducción. Pulse **123** para cambiar entre teclado numérico o alfanumérico (minúscula/mayúscula).

Nota:

Por la seguridad de su sistema, por favor modifique su contraseña tras el primer acceso.

3 intentos fallidos de acceso en 30 minutos provocarán una alarma del sistema, mientras que 5 intentos fallidos de acceso en el mismo tiempo provocarán un bloqueo de la cuenta.



Figura 4-1

4.1.2 Menú Principal

Tras haberse registrado, el menú principal del sistema se mostrará tal como se indica a continuación. Vea la Figura 4-2.

Hay un total de seis iconos: Buscar, Información, Ajustes, Avanzado, Hacer Respaldo, y Apagar. Puede mover el cursor hasta resaltar los iconos y hacer doble click con el ratón para entrar en un sub-menú.




Figura 4-2

4.1.3 Desconexión

Hay dos maneras de desconectarse.

La primera es desde la siguiente opción del menú:

En el menú principal, pinche sobre el botón de Apagar; podrá ver el interfaz tal y como se muestra a continuación. Vea la Figura 4-3.




Figura 4-3

Hay varias opciones disponibles. Vea la Figura 4-4.




Figura 4-4

La otra forma de desconectarse es pulsar el botón de encendido del panel frontal durante al menos 3 segundos, el sistema detendrá todas las operaciones. Entonces puede pulsar el botón de alimentación para apagar el DVR.

4.1.4 Auto Reinicio tras Apagado Brusco

El sistema puede automáticamente realizar copia de respaldo del vídeo y volver al estado de configuración y trabajo tras un fallo de alimentación.

4.1.5 Cambio de la pila de botón

Por favor asegúrese de usar el mismo modelo de batería si es posible.

Recomendamos cambiar la batería regularmente (como una vez al año) para garantizar la precisión del sistema.

Nota:

Ante del cambio, salve la configuración del sistema. De otro modo, puede perder todos los datos.

4.1.6 Función de zoom en visualización

Mueva el ratón a la esquina superior izquierda de la interfaz de visualización; puede ver el botón de zoom. Consulte la Figura 4-5. Pinche el icono con el botón izquierdo del ratón, y podrá ver el icono de un gancho. Ahora tiene habilitada la función de zoom en visualización. Puede arrastrar el ratón para hacer zoom en la imagen.




Figura 4-5

4.2 Grabación Manual

4.2.1 Visualización en directo

Cuando se registre, el sistema estará en modo de visualización en directo. Puede ver la fecha y la hora del sistema y el nombre del canal. Si quiere cambiar la fecha y hora, hágalo en la configuración general (Menú Principal → Ajustes → General). Si quiere modificar el nombre del canal, hágalo en la configuración de la pantalla (Menú Principal → Ajustes → Visión).

1		Estado de grabación	3		Pérdida de vídeo
2		Detección de movimiento	4		Bloqueo de cámara

4.2.2 Grabación manual

Nota:

Necesita permisos apropiados para llevar a cabo las operaciones siguientes. Por favor asegúrese de que el disco duro ha sido instalado debidamente.

4.2.2.1 Menú de grabación manual

Dispone de dos formas de llegar al menú de grabación manual.

- Botón derecho del ratón en el menú principal, "Avanzado → Grabación Manual".
- En modo de visualización en directo, pulse el botón de grabación en el panel frontal o en el control remoto.

El menú de grabación manual es tal y como se muestra en la Figura 4-6.

4.2.2.2 Operación básica

Hay tres estados: automático/continuo/cerrado. Active el icono "o" para seleccionar el canal correspondiente.

- Automático: los canales quedarán grabados tal y como se haya configurado la grabación (Menú principal → Ajustes → Horario).
- Continuo: la mayor prioridad. Tras la configuración manual, todos los canales comenzarán a grabar de forma normal.
- Cerrado: Todos los canales dejan de grabar.




Figura 4-6

4.2.2.3 Activar/Desactivar grabación

Por favor compruebe el estado del canal activo: “o” significa que no está en estado de grabación, “●” significa en estado de grabación. Puede usar el ratón o las teclas de dirección para activar el número de canal. Vea la Figura 4-7.




Figura 4-7

4.2.2.4 Activación de grabación en todos los canales

Active “o” bajo Todo, y activará la grabación de todos los canales.

- Grabación automática en todos los canales
 Por favor active “Todo” tras “Automático”. Vea la Figura 4-8.
 Cuando el sistema está en programación de grabación automática, todos los canales grabarán como si usted los hubiese fijado en el interfaz de programación (Menú principal → Ajustes → Horario).
 Se activará el indicador luminoso correspondiente en el panel frontal.




Figura 4-8

- Grabación continua de todos los canales
 Por favor active "Todo" tras "Continuo". Vea la Figura 4-9.
 Cuando el sistema está en grabación continua, ninguna grabación automática que haya fijado en el interfaz de programación tendrá efecto (Menú principal → Ajustes → Horario).
 Puede ver que se activa el indicador luminoso en el panel frontal, y el sistema empieza la grabación continua.




Figura 4-9

4.2.2.5 Parar grabación de todos los canales

Por favor active "Todo" tras "Cerrado". Vea la Figura 4-10.
 El sistema detiene la grabación de todos los canales, independientemente de qué modo haya seleccionado en el interfaz de programación. (Menú principal → Ajustes → Horario).




Figura 4-10

4.3 Búsqueda y Reproducción

Pulse el botón de búsqueda en el Menú Principal, la interfaz de búsqueda es tal como se muestra debajo. Vea la figura 4-12.

Habitualmente hay tres tipos de fichero:

- R: fichero de grabación regular.
- A: fichero de grabación de alarma externa.
- M: fichero de grabación de detección de movimiento




Figura 4-11

Consulte la siguiente tabla para obtener más información.

Número de serie	Función
1	Reproducción
2	Retroceso
3	Parada
4	Reproducción lenta
5	Reproducción rápida
6	Imagen anterior
7	Imagen siguiente
8	Volumen
9	Fichero anterior
10	Canal siguiente
11	Fichero siguiente
12	Canal anterior
13	Buscar
14	Copia de seguridad

4.3.2 Funcionamiento básico

4.3.2.1 Reproducción

Hay varios modos de búsqueda: tipo de vídeo, número de canal o la hora. El sistema puede mostrar como máximo 128 ficheros en una pantalla. Puede utilizar el botón de página arriba/abajo para ver si hay más de una página.

Seleccione el nombre del fichero y pinche dos veces con el ratón (o pulse el botón de Intro) para ver el contenido del fichero.

4.3.2.2 Modos de reproducción

Hay dos modos de reproducción: 4 canales y todos los canales.

En el modo de reproducción de 4 canales, puede seleccionar la reproducción de 1/2/3/4 canales de acuerdo con lo que sea necesario. En el modo de todos los canales, el sistema puede reproducir

canales completos. Hay que advertir que el dispositivo de 4 canales no tiene modo de reproducción de todos los canales.

4.3.2.3 Reproducción precisa

Introduzca la hora (h/m/s) en la columna de hora y pulse el botón de reproducción, el sistema reproducirá exactamente esos datos.

4.3.2.4 Reproducción sincronizada en reproducción

Durante el proceso de reproducción pinche en la tecla numérica, el sistema puede cambiar al canal de vídeo correspondiente al mismo tiempo.

4.3.2.5 Zoom digital

Con el sistema en el modo de reproducción a pantalla completa, arrastre su ratón en la ventana para seleccionar una sección y pinche con el botón izquierdo para aumentar la imagen mediante zoom digital. Puede pulsar el botón derecho del ratón para salir.

4.3.2.6 Copia de respaldo de ficheros

El sistema permite realizar copia de seguridad durante la búsqueda. Puede establecer una marca \checkmark delante del nombre de los ficheros para seleccionarlos (permite selección múltiple). A continuación pulse el botón de respaldo (botón 14 en la Figura 4-11).

Si quiere hacer una copia de respaldo de una parte de un fichero, reproduzca primero el fichero original.

Pinche sobre el botón  (botón 15 en la Figura 4-11) para marcar el punto de inicio del corte (que será el punto de inicio de su nuevo fichero). Arrastre el fichero hasta el punto final de corte (que será el

punto final de su nuevo fichero) y pinche en el botón  otra vez. Pinche sobre el botón de respaldo (botón 14 en la Figura 4-11) para guardar su nuevo fichero actual.

4.3.2.7 Reproducción lenta y reproducción rápida

Consulte la siguiente tabla para las funciones de reproducción lenta y rápida.

Botón	Ilustración	Notas
Botón de avance rápido ▶▶	En el modo de reproducción, pulse este botón para cambiar entre diferentes modos de reproducción rápida como nivel 1, nivel 2 y más.	Las imágenes por segundo pueden variar de una versión a otra.
Botón de avance lento ▶	En el modo de reproducción, pulse este botón para cambiar entre diferentes modos de reproducción lenta como nivel 1, nivel 2 y más.	
Reproducir/Pausa ▶ /	En modo de reproducción lenta, pulse este botón para cambiar entre reproducción y pausa.	
Anterior/siguiente	En modo de reproducción puede pulsar ◀ ó ▶ para ver el vídeo anterior o siguiente.	

4.3.2.8 Retroceso y reproducción trama a trama

Botón	Ilustración	Notas
Reproducción hacia atrás en el interfaz de reproducción ◀	En el modo de reproducción normal, pinche con el botón izquierdo en reproducción hacia atrás, y el sistema comenzará la reproducción hacia atrás. Pinche otra vez para modo pausa.	Cuando el sistema está en marcha atrás o en reproducción trama a trama puede pulsar el botón de play ▶/ para conseguir una reproducción normal.
Reproducción manual trama a trama	Pulse el botón de pausa durante reproducción normal, puede utilizar los botones ◀ y ▶ para ver trama a trama.	

Nota:

Todas las operaciones (tales como la velocidad, el canal, la hora y el progreso de la reproducción) tienen relación con la versión del hardware. Algunos modelos de DVR no soportan ciertas funciones o velocidades de reproducción.

4.3.3 Calendario

Pulse el icono  en la Figura 4-12, el sistema muestra un calendario para su referencia.

La fecha resaltada indica que hay archivos grabados ese día. Puede pinchar en la fecha azul para ver la lista de archivos.

En la Figura 4-12 puede ver que hay archivos de vídeo los días 13 y 14 de marzo. Puede pinchar dos veces con el ratón para ver la lista de archivos.



Figura 4-12

4.4 Configuración de la grabación (Programación)

Cuando el sistema arranca, se encuentra en modo regular de 24 horas por defecto. Usted puede establecer el tipo y las horas de grabación en el interfaz de grabación.

4.4.1 Menú de programación

Puede acceder al menú de programación desde el menú principal (Menú Principal → Ajustes → Horario). Vea la Figura 4-13.

- Canal: Seleccione el número de canal en primer lugar. Puede seleccionar "Todo" si quiere programar todos los canales.
- Día de la semana: Hay ocho opciones: desde el domingo al sábado, y la opción "Todos".
- Grabación anticipada: El sistema puede grabar anticipadamente en el archivo el vídeo que transcurre antes de que ocurra un determinado evento. El valor puede variar de 1 a 30 segundos dependiendo del flujo de bits.
- Captura: Puede habilitar esta función para obtener imagen instantánea cuando salte una alarma.
- Tipos de grabación: Hay cuatro tipos: normal, detección de movimientos (MD), alarma y MD&alarma.

Resalte el icono ■ para seleccionar la función correspondiente. Tras las configuraciones pulse el botón de Guardar, el sistema regresará al menú anterior.

En la parte inferior del menú hay barras de colores para su referencia. El color verde hace referencia a grabación normal, el color amarillo a grabación por detección de movimiento y el color rojo a grabación por alarma. El blanco hace indica que la grabación por alarma y la grabación por detección de movimiento son ambas válidas. Una vez que ha configurado la grabación cuando ocurra una alarma y detección de movimiento, el sistema ya no grabará ni cuando ocurra una detección de movimiento ni cuando ocurra una alarma.



Figura 4-13

4.4.1.1 Configuración rápida

Esta función le permite copiar la configuración de un canal a otro. Después de establecer la configuración del canal 1 puede utilizar el botón de Copiar, regresar al canal 2 y utilizar entonces el botón de Pegar. Puede finalizar la configuración para un canal y entonces pulsar el botón Guardar o finalizar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Guardar para memorizar todas ellas.

4.4.2 Captura

4.4.2.1 Captura programada

Dentro de la interfaz de Codificar, pulse el botón de Captura para establecer el modo, tamaño, calidad y frecuencia de la captura.

En la interfaz de General, puede introducir el intervalo de la captura.

En la interfaz de Horario, puede habilitar la función de Captura.

Consulte la Figura 4-15 para información más detallada.




Figura 4-14

4.4.2.2 Captura por activación

Siga las siguientes instrucciones para habilitar la función de captura por activación. Después de habilitar esta función, el sistema puede realizar capturas cuando se produzca la correspondiente alarma.

- En la interfaz de Codificar, pulse el botón de Captura para establecer el modo, tamaño, calidad y frecuencia de la captura.
- En la interfaz de General, puede introducir el intervalo de la captura.
- En la interfaz de Detectar, puede habilitar la función de captura para los canales especificados. O en la interfaz de Alarma puede habilitar la función de captura para los canales especificados. **Tenga en cuenta que la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soporta la función de alarma.**

Consulte la Figura 4-15 para información más detallada.




Figura 4-15

4.4.2.3 Prioridad

La captura por activación tiene más prioridad que la captura programada. Si se habilitan los dos tipos al mismo tiempo, el sistema puede activar la captura por activación cuando ocurra una alarma, y mientras tanto el sistema opera con la captura programada.

4.4.3 Imagen FTP

En la interfaz de Red, se puede establecer la información del servidor FTP. Puede habilitar la función FTP y guardarla pulsando el botón Guardar. Vea la Figura 4-16.

Arranque el correspondiente servidor FTP.

Habilite la captura programada (capítulo 4.4.2.1) o la captura por activación (capítulo 4.4.2.2) para que el sistema pueda volcar el fichero de imagen al servidor FTP.




Figura 4-16

4.5 Detección

4.5.1 Ir al menú de detección de movimiento

En el menú principal, a través de Ajustes → Detectar, puede ver el interfaz de detección de movimiento. Vea la Figura 4-17. Hay tres tipos de detección: detección de movimiento, pérdida de video y enmascarado de cámara.

La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan las funciones RS232, alarma y PTZ.

4.5.2 Detección de movimiento

El menú Detectar es tal y como se muestra en la Figura 4-17.

- Tipo de Evento: Desde la lista desplegable puede seleccionar el tipo de detección de movimiento.
- Canal: Seleccione el canal para activar la función de grabación una vez la alarma se dispara. Por favor asegúrese de haber seleccionado grabación por detección de movimiento en el interfaz de codificación (Menú principal → Ajustes → Horario) y grabación automática en el interfaz de grabación manual (Menú principal → Avanzado → Grabación manual).
- Retraso: Cuando se completa la detección de movimiento, el sistema alarga la detección automáticamente por un tiempo especificado. Este valor varía dentro de un rango de 10-300 (en segundos).
- Región: Pulse el botón Seleccionar. El interfaz se muestra como en la Figura 4-18. Aquí puede seleccionar la zona de detección de movimiento. Hay 396(PAL)/ 330(NTSC) pequeñas zonas. La zona verde es la zona actual del cursor. La zona gris es la zona de detección de movimiento. La zona negra es la zona desactivada. Puede pulsar el botón "Fn" para cambiar entre el modo Activar o el modo Desactivar. En el modo Activar puede pulsar los botones de dirección para mover el rectángulo verde y así seleccionar la zona de detección de movimiento. Después de completar la configuración, pulse el botón Enter para salir de la configuración actual. Recuerde pulsar el botón guardar para salvar la configuración actual. Si pulsa el botón Esc para salir de la interfaz de configuración de región, el sistema no salvará su configuración.
- Sensibilidad: El sistema soporta 6 niveles. El sexto es el de mayor sensibilidad.
- Ver Mensaje: El sistema puede hacer aparecer un mensaje en la pantalla local para avisarle, si esta función está habilitada.
- Subida de alarma: El sistema puede lanzar una señal de alarma a la red (incluso al centro de alarmas), si se habilita esta función.
- Enviar Email: El sistema puede enviar un correo electrónico para avisarle de que una alarma se ha disparado.
- Activación PTZ: Aquí puede fijar el movimiento PTZ cuando la alarma se dispara. Por ejemplo ir a Preset, Crucero o Circuito cuando existe una alarma. Pulse el botón "Seleccionar" y podrá ver el interfaz tal y como se muestra en la Figura 4-19.
- Período: Pulse el botón Ajustar y podrá ver un interfaz como el que muestra la Figura 4-20. Aquí podrá seleccionar entre día laborable o festivo. En la Figura 4-20, pulse el botón Ajustar, y podrá ver un interfaz como el mostrado en la Figura 4-21. Aquí puede seleccionar su propia configuración para días laborables o festivos.

- Anti-dither: Aquí puede seleccionar el tiempo de anti-dither.
- Salida de Alarma: Cuando una alarma se dispara, el sistema habilita los dispositivos periféricos de alarma.
- Tour: Aquí puede habilitar la función de recorrido cuando la alarma se activa. Se trata de un tour de ventana única. Por favor consulte el capítulo "5.3.9 Visualización" para la configuración del intervalo de tour.
- Captura: Puede habilitar esta opción para capturar una imagen cuando ocurre una alarma.

Resalte el icono □ para seleccionar la función correspondiente. Una vez finalizada la configuración pulse el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.

Nota:

En modo detección de movimiento, no puede usarse copiar/pegar para seleccionar la configuración de canal ya que el video puede no ser el mismo.

En la Figura 4-18, puede pulsar con el botón izquierdo del ratón y luego arrastrarlo para seleccionar una región para detección de movimiento. Pulse Fn para activar o desactivar la detección de movimiento. Una vez finalizada la configuración, pulse Enter para salir.




Figura 4-17




Figura 4-18




Figura 4-19




Figura 4-20




Figura 4-21

4.5.3 Pérdida de vídeo

En la Figura 4-17, seleccione “Pérdida de Vídeo” en el elemento “Tipo Evento”. Podrá ver el interfaz que se muestra en la Figura 4-22. Esta función le permite estar informado cuando se produce una pérdida de video. Puede activar el canal de salida de alarma y luego activar la función de mensaje.

Consejos:

Puede habilitar la operación de activación pre-configurada cuando ocurra una pérdida de vídeo. Consulte el capítulo “4.5.2 Detección de movimiento” para información más detallada.




Figura 4-22

4.5.4 Detección de enmascaramiento de cámara

Si alguien intencionadamente enmascara una lente, el sistema puede alertarle para garantizar la continuidad del vídeo.

La interfaz de detección del enmascaramiento de cámara es tal y como se muestra en la Figura 4-23.

Consejos:

Puede habilitar la operación de activación de Preset/Crucero/Circuito cuando se produzca una pérdida de vídeo.

Consulte el capítulo "4.5.2 Detección de movimiento" para información más detallada.

Nota:

En la interfaz de Detección, la función Copiar/Pegar sólo es válida para el mismo tipo, lo que significa que no puede copiar la configuración de un canal en modo pérdida de vídeo a un modo de detección de enmascaramiento de cámara.




Figura 4-23

4.6 Configuración y activación de alarma

Antes de utilizar, por favor asegúrese de que tanto los dispositivos de alarma como los timbres se encuentren debidamente conectados.

Tenga en cuenta que la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función de alarma.

4.6.1 Ir al interfaz de configuración de alarma

En el menú principal, a través de "Ajustes → Alarma", puede ver el interfaz de configuración de alarma. Vea la Figura 4-24.

4.6.2 Configuración de alarma

La interfaz de alarma es tal como se muestra en la Figura 4-24.

- Entrada de Alarma: Aquí puede seleccionar el número de canal.
- Tipo de Evento: Hay dos tipos: entrada local y entrada de red.
- Tipo: Normalmente Cerrado o Normalmente Abierto.
- Activación PTZ: Aquí puede fijar el movimiento PTZ cuando la alarma se dispara. Por ejemplo ir a Preset, Crucero o Circuito cuando existe una alarma. Pulse el botón "Seleccionar" y podrá ver el interfaz tal y como se muestra en la Figura 4-25.
- Período: Pulse el botón Ajustar y podrá ver un interfaz como el que muestra la Figura 4-26. Aquí podrá seleccionar entre día laborable o festivo. En la Figura 4-26, pulse el botón Ajustar, y podrá ver un interfaz como el mostrado en la Figura 4-27. Aquí puede seleccionar su propia configuración para días laborables o festivos.
- Anti-dither: Aquí puede fijar el tiempo de anti-dither.
- Ver Mensaje: El sistema puede hacer aparecer un mensaje en la pantalla local para avisarle si esta función está habilitada.
- Subida de alarma: El sistema puede lanzar una señal de alarma a la red (incluso al centro de alarmas), si se habilita esta función.
- Enviar Email: El sistema puede enviar un correo electrónico para avisarle de que una alarma se ha disparado.
- Grabar canal: Puede seleccionar el canal apropiado para grabar el video de alarma (Múltiples opciones). Al mismo tiempo necesita fijar grabación de alarma en el interfaz Horario (Menú principal → Ajustes → Horario) y seleccionar Grabación Automática en el interfaz de Grabación Manual (Menú principal → Avanzado → Grabación Manual).
- Retardo: Aquí puede fijar la duración apropiada de retardo. El valor puede variar en un rango de 10 a 300 segundos. El sistema alarga automáticamente la detención de la alarma y activa la salida tras la cancelación de la alarma externa.
- Tour: Aquí puede habilitar la función de recorrido cuando la alarma se activa. Se trata de un tour de ventana única. Por favor consulte el capítulo "5.3.9 Visualización" para configuración de intervalo de tour.
- Tono de alarma: Marque este icono para habilitar esta función. El tono de alarma suena cuando ocurre una alarma.

Para la operación de Captura, consulte el capítulo 4.4.2.

Resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. Tras finalizar la configuración por favor pulse el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.




Figura 4-24




Figura 4-25




Figura 4-26




Figura 4-27

4.7 Copia de seguridad

Este DVR soporta copia de seguridad a través de un dispositivo USB o por descarga de red. Aquí se trata en primer lugar la copia de respaldo vía USB. Puede consultar el capítulo "7 Operación de Cliente Web" para más información sobre la operación de descarga por red.

4.7.1 Detección de dispositivos

Pulse el botón de Copia de respaldo y podrá ver una interfaz tal y como se muestra en la Figura 4-28. Podrá visualizar información sobre dispositivos.

Puede ver el nombre de los dispositivos para la copia de seguridad, su espacio total y su espacio libre. Los dispositivos incluyen grabadoras USB, discos flash, tarjetas SD y discos duros portátiles.




Figura 4-28

4.7.2 Copia de seguridad (backup)

Seleccione el dispositivo de backup y luego el canal, hora de inicio del fichero y hora de fin.

Pulse el botón Añadir, y el sistema empezará la búsqueda. Todos los ficheros que coincidan se listarán a continuación. El sistema calcula automáticamente la capacidad necesaria y restante. Vea la Figura 4-29.

El sistema solamente hace copia de seguridad de ficheros con un símbolo ✓ antes del nombre de canal. Puede usar el botón Fn o el botón Cancelar para borrar el símbolo ✓ detrás del número de serie.

Pulse el botón Respaldo puede copiar los ficheros seleccionados. Puede ver una barra de progreso para su referencia.

Cuando el sistema completa la copia, puede ver un cuadro de diálogo que le informa de la finalización con éxito del proceso de copia.




Figura 4-29

Pulse el botón Respaldo. El sistema empieza la grabación. Al mismo tiempo, el botón de Respaldo se convierte en un botón de Parar. Puede ver el tiempo restante y una barra de progreso en la parte inferior izquierda. Consulte la Figura 4-30.




Figura 4-30

El formato de nombre de fichero es normalmente: SN_CH + Número Canal + hora A + M + D + H + M + S. En el nombre de fichero, el formato ADM es el mismo que usted ha fijado en el interfaz general. (Menú principal → Ajustes → General). La extensión del nombre del fichero es .dav.

Consejos:

Durante el proceso de copia de seguridad, puede pulsar ESC para salir de la interfaz actual para otras operaciones. El sistema no terminará el proceso de copia.

Nota:

Cuando pulse el botón Parar durante el proceso de grabación, la función Parar se activa inmediatamente. Por ejemplo, si hay diez ficheros, cuando se pulsa Parar al haber copiado sólo cinco ficheros, el sistema sólo salvará los cinco ficheros previos en el dispositivo (pero podrá ver diez nombres de fichero).

4.8 Control y configuración de PTZ

Nota: Todas las operaciones aquí descritas se basan en el protocolo PELCOD. Para otros protocolos pueden encontrarse pequeñas diferencias.

Tenga en cuenta que la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función PTZ.

4.8.1 Conexiones de cables

Por favor, siga los procedimientos descritos a continuación para llevar a cabo la conexión de cableado:

- Conecte el puerto RS485 de la cámara domo al puerto 485 del DVR.
- Conecte el cable de salida de vídeo del domo al puerto de entrada de vídeo del DVR.
- Conecte el adaptador de corriente al domo.

4.8.2 Configuración PTZ

Nota: El vídeo de cámara debe estar en la pantalla actual. Antes de configurar, por favor asegúrese que las siguientes conexiones son correctas:

- La conexión PTZ y decodificador es correcta. La configuración de dirección de decodificador es correcta.
- La línea A/B del decodificador conectada con la línea A/B del DVR.

Arranque el DVR, e introduzca Usuario y Contraseña.

En el menú principal, pulse Ajustes, y luego acceda a la opción P/T/Z. El interfaz es tal y como se muestra en la Figura 4-31. Aquí puede configurar los elementos siguientes:

- Canal: Seleccione el canal actual de cámara.
- Protocolo: Seleccione el protocolo PTZ correspondiente (como PELCOD)
- Dirección: La dirección por defecto es 1.
- Ratio: Seleccione el ratio en baudios correspondiente. Por defecto 9600.
- Bits de Datos: Seleccione los bits de datos correspondientes. Por defecto 8.
- Bits de Parada: Seleccione los bits de parada correspondientes. Por defecto 1.
- Paridad: Hay tres opciones: Ninguna/Impar/Par. Por defecto Ninguna.



Figura 4-31

Después de todos los cambios pulse el botón Guardar.

En modo de visualización de una ventana, pulse botón derecho del ratón (pulse botón "Fn" del panel frontal o pulse tecla "Fn" en el mando a distancia). El interfaz es tal y como se muestra en la Figura 4-32.



Figura 4-32

Pulse Control PTZ. El interfaz es tal y se muestra en la Figura 4-36.

Aquí puede fijar los siguientes elementos:

- Velocidad: Rango de Valores entre 1 y 8.
- Zoom
- Enfoque
- Iris

Pulse los iconos  y  para ajustar zoom, enfoque e iris.



Figura 4-33

En la Figura 4-33, pulse las flechas de dirección (Ver Figura 4-34) para ajustar la posición PTZ. En total hay 8 flechas de dirección.




Figura 4-34

4.8.3 Botón de posicionamiento inteligente 3D

En medio de las teclas de dirección, hay una tecla de posicionamiento inteligente 3D. Vea la Figura 4-35. Esta función necesita estar soportada por el protocolo adecuado y solamente puede utilizarse a través del ratón.

Si pincha sobre esta tecla, el sistema regresa al modo de una sola pantalla. Arrastre el ratón sobre la pantalla para ajustar el tamaño de la sección. La zona arrastrada soporta velocidades de 4X a 16X. Puede realizar el movimiento PTZ automáticamente. Cuanta más pequeña sea la zona seleccionada, mayor es la velocidad.



Figura 4-35

A continuación se presenta una tabla para que la use como referencia.

Nombre	Tecla Función	Función	Tecla Acceso	Tecla Función	Función	Tecla Acceso
Zoom		Acercar	▶		Alejar	▶▶
Enfoque		Acercar	◀		Alejar	▶
Iris		Cerrar	◀		Abrir	▶

4.9 Preset/Crucero/Circuito/Scan

En la ventana de la Figura 4-33, pulse el botón “Ajustar”. El interfaz tiene el aspecto que se muestra en la Figura 4-36.

Aquí puede configurar los elementos siguientes:

- Preset
- Crucero
- Circuito
- Borde



Figura 4-36

En la ventana de la Figura 4-33, pulse el botón de Cambio de página (*Page Switch*), el interfaz tiene el aspecto que se muestra en la Figura 4-37.

Aquí puede activar las siguientes funciones:

- Preset
- Crucero (Tour)
- Circuito (Pattern)
- Auto Scan
- Auto Giro
- Invertir
- Reset
- Cambio de página



Figura 4-37

Nota:

- Preset, crucero y circuito necesitan un valor para el parámetro de control. Puede definirlo como convenga.
- Consulte el Manual de Usuario de su cámara para la definición auxiliar. En algunos casos, puede utilizarse para procesos especiales.
- Las siguientes configuraciones se llevan a cabo en las pantallas mostradas en las figuras 4-33, 4-36 y 4-37.

4.9.1 Configuración de Preset

En la Figura 4-33, use las ocho flechas de dirección para ajustar la cámara a la posición correcta. En la Figura 4-36, pulse el botón Preset e introduzca un número de preselección. El interfaz es el que se muestra en la Figura 4-38. Ahora puede añadir esta preselección a un Crucero.



Figura 4-38

4.9.2 Activación de Preset

En la Figura 4-37, introduzca el número de preselección en el espacio para el número y pulse el botón Preset.

4.9.3 Configuración de crucero (tour)

En la Figura 4-36, pulse el botón Crucero. La interfaz es tal y como se muestra en la Figura 4-39. Introduzca el número de preselección y añada esa preselección a un Crucero (tour). Para cada crucero, puede introducir un máximo de 80 preselecciones.



Figura 4-39

4.9.4 Activación de crucero (tour)

En la Figura 4-39, introduzca el número de Crucero (tour) en el espacio para el número y pulse el botón de Crucero.

4.9.5 Configuración de circuito

En la Figura 4-38, pulse el botón Circuito y luego pulse el botón de Inicio. El interfaz es tal y como se muestra en la Figura 4-40. Entonces puede ir a la pantalla de la Figura 4-33 para modificar zoom, enfoque, e iris.

Vuelva a la pantalla de la Figura 4-40 y pulse el botón de finalizar. Puede memorizar todas estas operaciones como Circuito 1.



Figura 4-40

4.9.6 Activación de la función circuito

En la Figura 4-37, introduzca el valor de modo en el espacio para el número y pulse el botón Circuito.

4.9.7 Configuración Auto Scan

En la Figura 4-36, pulse el botón Borde. El interfaz es tal y como se muestra en la Figura 4-41. Vaya a la pantalla de la Figura 4-33, use las flechas de dirección para seleccionar el límite izquierdo de la cámara.

Luego vaya a la pantalla de la Figura 4-41 y pulse el botón de límite izquierdo. Repita el procedimiento anterior para fijar el límite derecho.



Figura 4-41

4.9.8 Activación Auto Scan

En la pantalla de la Figura 4-37, pulse el botón "Auto Scan", y el sistema empezará con el proceso. El botón de Auto Scan cambia a botón de Parar. Pulse el botón Parar para terminar con la operación de escaneo.

4.10 Invertir

En la pantalla de la Figura 4-37, pulse el botón de cambio de página, puede ver un interfaz como el que se muestra en la Figura 4-42. Aquí puede configurar la función auxiliar. El valor auxiliar tiene relación con el botón auxiliar del descodificador.

Pulse el botón de cambio de página otra vez, y el sistema volverá a la interfaz de la Figura 4-33.




Figura 4-42


5 DETALLE DE OPERACIONES Y CONTROLES DEL MENÚ

5.1 Árbol de menú

La serie 1U estándar, la serie de entrada simple y la serie de entrada Full D1 tienen la estructura de menú que se muestra a continuación.



La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 tienen la estructura de menú que se muestra a continuación.



5.2 Menú principal

Cuando acceda al sistema, el menú principal del sistema se muestra como se ve en la Figura 5-1. En total hay seis iconos: Buscar, Información, Ajustes, Avanzado, Hacer Respaldo y Apagar. Mueva el cursor para resaltar el icono, haga doble clic con el ratón para entrar en el submenú correspondiente.




Figura 5-1

5.3 Ajustes

En el Menú principal, resalte el icono Ajustes y haga doble clic con el ratón. El interfaz de Ajustes del sistema es tal y como se muestra en la Figura 5-2.



Figura 5-2

5.3.1 General

La opción General incluye los siguientes elementos. Vea la Figura 5-3.

- Hora: Aquí puede configurar la hora del sistema.
- Formato de fecha: Existen tres tipos: AAAA-MM-DD: MM-DD-AAAA o DD-MMAAAA.
- Separador de Fecha: hay tres símbolos diferentes para separar la fecha: punto, guión y barra.
- Cambio horario: Aquí puede seleccionar la fecha y hora de cambio horario (DST). Active la función Cambio horario y luego pulse el botón Ajustar. Podrá ver entonces el interfaz que muestra la Figura 5-4. Aquí podrá fijar hora de comienzo y final en la fecha correspondiente. En la Figura 5-4, active el botón de fecha y podrá ver un interfaz como la Figura 5-5, en el que podrá seleccionar la hora de inicio y fin en la fecha deseada.
- Formato del Tiempo: hay tipos: 24-horas o 12-horas.
- Idioma: El sistema soporta varios idiomas: Chino (simplificado), chino (Tradicional), inglés, italiano, japonés, francés, español (Todos estos idiomas son opcionales. Dependiendo del modelo pueden encontrarse ligeras diferencias en la lista.)
- Disco duro lleno: Aquí podrá seleccionar el modo de trabajo para cuando el disco duro está lleno. Hay dos opciones: Parar grabación o Sobrescribir. Si el disco duro que está trabajando actualmente está sobrescrito o está lleno mientras que el siguiente disco duro no está vacío, el sistema detiene la grabación. Si el disco duro que está trabajando actualmente está lleno y el siguiente disco duro no está vacío, el sistema sobrescribe los ficheros previos.
- Duración: Aquí puede especificar la duración de la grabación. El rango de valores va de 60 a 120 minutos. El valor por defecto es de 60 minutos.
- No. DVR: Cuando está usando un mando a distancia (no incluido en la bolsa de accesorios) para controlar diferentes DVRs, puede dar un nombre a cada DVR para gestionarlos.
- Formato del Video: Hay dos formatos: NTSC y PAL.
- Salida después de: Aquí podrá seleccionar el intervalo de salida automática una vez el usuario activo permanezca inactivo por un tiempo especificado. El rango de valores va de 0 a 60 minutos.

Nota:

Dado que la hora del sistema es muy importante, le recomendamos que no modifique la hora si no es absolutamente necesario.

Antes de modificar la hora, detenga las operaciones de grabación.

Al finalizar con todas las configuraciones pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.




Figura 5-3



Figura 5-4



Figura 5-5

5.3.2 Codificar

La configuración de Codificar incluye los elementos siguientes. Vea la Figura 5-6. Tenga en cuenta que algunos modelos no soportan el flujo extra.

- Canal: Seleccione el canal deseado.
- Compresión: El sistema soporta H.264.
- Resolución: El sistema soporta varias resoluciones, puede seleccionarlas de la lista desplegable. El flujo principal soporta D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF, y el flujo secundario soporta CIF/QCIF. Tenga en cuenta que la resolución puede variar entre las diferentes series.
- Imágenes por segundo: Puede variar de 1f/s a 25f/s en el modo NTSC y de 1f/s a 30f/s en el modo PAL.

Modelo	Nota
Serie 1U estándar	4 canales Flujo principal: Canal 1: D1/CIF/QCIF (1-25/30 fps) Canales 2-4: CIF/QCIF (1-25/30 fps), D1 (1-6/7 fps) Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)

	8 canales	Flujo principal: Canal 1: D1/CIF/QCIF (1-25/30 fps) Canales 2-8: CIF/QCIF (1-25/30 fps), D1 (1-6/7 fps) Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
	16 canales	Flujo principal: Canal 1 y 9: D1/CIF/QCIF (1-25/30 fps) Resto de canales: D1 (1-6/7 fps), CIF/QCIF (1-25/30 fps) Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
Serie de entrada simple	4 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar 1-25/30 fps, el resto de los canales soporta como máximo 6 fps o 7 fps). CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
	8 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar 1-25 fps, el resto de los canales soporta como máximo 6 fps o 7 fps). CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
	16 canales	Flujo principal: CIF/QCIF (1-25/30 fps), 2CIF (1-12/15 fps), D1 (1-6/7 fps) Flujo adicional: QCIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
Serie Lite simple	4 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar 25 fps, el resto de canales pueden soportar 6 fps) CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: QCIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
Serie de entrada Full D1	4 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 La tasa de imágenes por segundo del flujo adicional deberá ser menor que la tasa de imágenes por segundo del flujo principal.
Serie Lite Full D1	4 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 La tasa de imágenes por segundo del flujo adicional deberá ser menor que la tasa de imágenes por segundo del flujo principal

- Ratio de transmisión: El sistema soporta dos tipos: CBR y VBR. En modo VBR, puede fijar la calidad de video.
- Calidad: Hay seis niveles que van de 1 a 6. El sexto nivel es el de más alta calidad.
- Video/Audio: Puede activar o desactivar video/audio.
- Sobreponer: Pulse el botón Sobreponer, y podrá ver el interfaz mostrado en la Figura 5-7.
 - Área de Cobertura (máscara de privacidad): Aquí puede fijar la sección de ocultación de ventana. Puede arrastrar su ratón para fijar el tamaño apropiado de sección. En un canal de vídeo el sistema soporta un máximo de 4 zonas.
 - Previsualizar/monitor: La máscara de privacidad tiene dos tipos: previsualizar y monitor. Previsualizar significa que la zona de máscara de privacidad no puede ser vista por el usuario cuando el sistema está en modo de previsualización. Monitor significa que la zona de la máscara de privacidad no puede ser vista por el usuario cuando el sistema está en modo monitor.
 - Ver Hora: Puede seleccionar que la pantalla de sistema muestre o no la hora mientras reproduce. Pulse el botón de configuración y arrastre el título a la posición deseada de la pantalla.
 - Ver Canal: Puede seleccionar que la pantalla de sistema muestre el número de canal o no mientras reproduce. Pulse el botón de configuración y arrastre el título a la posición deseada de la pantalla.

Resalte el icono  para seleccionar la función correspondiente.




Figura 5-6




Figura 5-7

5.3.3 Horario

Consulte el capítulo 4.4 Configuración de la grabación (programación).

5.3.4 RS232

Tenga en cuenta la serie de entrada simple de 4 y 8 canales, la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función RS232.

La configuración del interfaz RS232 se muestra a continuación. Consta de cinco elementos. Vea la Figura 5-8.

- Función: Puede seleccionar varios dispositivos:
 - Consola es para utilizar el puerto COM o un software final para actualizar o depurar el programa.
 - El teclado de control es para controlar el dispositivo a través del teclado especial.
 - COM transparente (adaptador) es para conectar al PC para transferir los datos directamente.
 - Protocolo COM es para la función de sobreponer en tarjeta.
 - Teclado de red es para utilizar un teclado especial para controlar el dispositivo.
 - Matriz PTZ es para conectar con el control de matriz periférico.
- Ratio: Permite seleccionar el ratio apropiado en baudios.
- Bits de Datos: Puede seleccionar los bits de datos apropiados. El rango varía de 5 a 8.
- Bits de Parada: Hay tres valores: 1 / 1.5 / 2.
- Paridad: Hay tres opciones: Ninguna/Impar/Par.

La configuración del sistema por defecto es:

- Función: Consola.
- Ratio: 115200.
- Bits de Datos: 8.
- Bits de Parada: 1.
- Paridad: Hay tres opciones: Ninguna.

Tras finalizar las configuraciones, pulse el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.



Figura 5-8

5.3.5 Red

Aquí podrá introducir la información de red. Vea la Figura 5-9.

- Dirección IP: Aquí puede introducir la dirección IP.
- DHCP: Función de búsqueda automática de direcciones IP. Cuando active esta opción, no puede modificar IP/Máscara Subred/Puerta de Enlace. Estos valores serán asignados por la función DHCP. Si no está activada la función DHCP, IP/Máscara Subred/Puerta de Enlace se muestran como 0. Debe desactivar la función DHCP para ver la información sobre la IP actual. Tampoco podrá modificar IP/Máscara Subred/Puerta de Enlace cuando PPPoE esté operativo.
- Puerto TCP: El valor por defecto es 37777.
- Puerto UDP: El valor por defecto es 37778.
- Puerto HTTP: El valor por defecto es 80.
- Max. Conexiones: El sistema soporta un máximo de 20 usuarios. 0 significa que no hay límite de conexión.
- Servidor DNS preferido (*Preferred DNS Server*): Dirección IP del servidor DNS.
- Servidor DNS alternativo (*Alternate DNS Server*): Dirección IP del servidor DNS alternativo.

- Modo de transferencia (*Transfer Plan*): Aquí puede seleccionar la prioridad entre fluidez y calidad de video.
- Red Descarga: El sistema puede procesar los datos descargados antes si usted activa esta función. La velocidad de descarga es 1.5x ó 2.0x de la velocidad normal.

Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.




Figura 5-9

5.3.5.1 Configuración avanzada

El interfaz de Configuración Avanzada tiene el aspecto que muestra la Figura 5-10. Marque la función correspondiente y luego haga doble clic en el elemento para acceder al interfaz de correspondiente de configuración.




Figura 5-10

5.3.5.2 Jerarquía IP

El interfaz de filtrado IP se muestra como en la Figura 5-11. Puede añadir direcciones IP en la lista siguiente. La lista soporta un máximo de 64 direcciones.

Tenga en cuenta que tras activar esta opción, sólo las direcciones IP incluidas en la lista podrán acceder al DVR.

Si desactiva esta función, todas las direcciones IP pueden acceder al equipo DVR.




Figura 5-11

5.3.5.3 Configuración múltiple cast (MCAST SET)

La interfaz de la configuración múltiple cast es tal y como se muestra en la figura 5-12.




Figura 5-12

Aquí puede seleccionar un grupo multicast. Consulte la lista siguiente para información más detallada.

- Grupo de Direcciones de IP Multicast
- 224.0.0.0-239.255.255.255
- Espacio de direccionamiento Clase "D"
- Los 4 bits más altos del primer byte="1110"
- Dirección de grupo Multicast reservado local
- 224.0.0.0-224.0.0.255
- TTL=1 Al enviar paquete
- Por ejemplo
- 224.0.0.1 Todos los sistemas de la subred
- 224.0.0.2 Todos los routers de la subred
- 224.0.0.4 Router DVMRP
- 224.0.0.5 Router OSPF
- 224.0.0.13 Router PIMv2

- Ámbito de Direcciones Administrativas
- 239.0.0.0-239.255.255.255
- Espacio de direccionamiento Privado
- Como la dirección única de Broadcast de la RFC1918
- No puede usarse para transmisiones por Internet
- Utilizado para Múltiples broadcasts en espacio limitado.

A excepción de las direcciones especificadas con asignación especial, puede usar los valores que desee, por ejemplo:

Multiple cast IP: 235.8.8.36

Multiple cast PORT: 3666.

Después de registrarse en la web, la web puede automáticamente conseguir una dirección multicast y añadirla a los grupos multicast. Puede habilitar la función de monitorización en tiempo real para visualizarlo.

Tenga en cuenta que esta función sólo aplica para modelos especiales.

5.3.5.4 PPPoE

El interfaz PPPoE es tal y como se muestra en la Figura 5-13.

Introduzca el nombre y la contraseña "PPPoE" que obtenga de su ISP (Proveedor de Servicios Internet).

Pulse el botón Guardar, deberá reiniciar para activar su configuración.

Tras reiniciar, el DVR conectará a Internet automáticamente. La IP del PPPoE es el valor dinámico del DVR. Puede acceder a esta dirección para entrar en la unidad.




Figura 5-13

5.3.5.5 Configuración NTP

En primer lugar tiene que instalar un servidor SNTP (como Absolute Time Server) en su ordenador. Con el sistema operativo Windows XP, puede utilizar el comando "net start w32time" para arrancar el servicio NTP. La interfaz de configuración de NTP es como se muestra en la Figura 5-14.

- IP del servidor: Escriba la dirección de su PC.
- Puerto: Esta serie de grabadores soporta únicamente la transmisión por TCP. El valor por defecto del puerto es 123.
- Periodo (intervalo de actualización): El valor mínimo es 1, el valor máximo es 65535 (en minutos).
- Zona horaria: Seleccione su correspondiente zona horaria.

A continuación tiene una tabla para la configuración de su zona horaria.

Nombre de Ciudad/Región	Zona Horaria
Londres	GMT +0
Berlín	GMT +1
El Cairo	GMT +2
Moscú	GMT +3
Nueva Deli	GMT +5
Bangkok	GMT +7
Beijing (Hong Kong)	GMT +8
Tokio	GMT +9
Sidney	GMT +10
Hawaii	GMT -10
Alaska	GMT -9
Pacífico (P.T)	GMT -8
Montañas EEUU (M.T)	GMT -7
EEUU Centro (C.T)	GMT -6
EEUU Este (E.T)	GMT -5
Atlántico	GMT -4
Brasil	GMT -3
Medio Atlántico	GMT -2




Figura 5-14

5.3.5.6 Configuración DDNS

El interfaz de configuración DDNS tiene el aspecto de la Figura 5-15.

Debe disponer de un PC con dirección IP fija en Internet en el que se esté ejecutando el software de DDNS. Es decir, este PC es un DNS (Servidor de Nombres de Dominio).

En DDNS, introduzca el nombre de PPPoE asignado por su ISP, y dirección IP del servidor (PC con DDNS). Pulse el botón Guardar y luego reinicie el sistema.

Al pulsar el botón Guardar, el sistema muestra la opción de reiniciar para activar las configuraciones.

Tras el reinicio, abra el navegador e introduzca lo siguiente:

http://(IP del servidor DDNS)/(Nombre del directorio virtual)/webtest.htm

Ejemplo: http: //10.6.2.85/DVR _DDNS/webtest.htm.)

Ahora puede abrir la página de búsqueda del servidor web DDNS.



Figura 5-15

Tenga en cuenta que el tipo DDNS incluye: DDNS CN99, DDNS NO-IP, DDNS privado y DDNS DynDNS. Todos los DDNS pueden ser válidos al mismo tiempo, puede seleccionarlo como mejor se ajuste a sus necesidades.

La función de DDNS privado funcionará con el servidor DDNS Dahua y el software de vigilancia profesional Dahua (PSS: Professional Surveillance Software).

5.3.5.7 FTP

Debe descargar o comprar una herramienta de servicio FTP (como Ser-U FTP SERVER) para establecer un servicio FTP.

En primer lugar instale Ser-U FTP SERVER. Desde "Inicio" → "Programas" → Serv-U FTP Server → Administrador Serv-U". Ahora puede fijar Usuario, Contraseña, y directorio FTP. Tenga en cuenta que necesita otorgar correctamente permisos de escritura al usuario FTP. Vea la Figura 5-16.




Figura 5-16

Puede usar un PC o una aplicación de FTP para verificar que la configuración es correcta. Por ejemplo, puede acceder con el usuario ZHY a FTP://10.10.7.7 y probar si puede modificar o borrar una carpeta. Vea la Figura 5-17.



Figura 5-17

El sistema también soporta la subida por parte de múltiples DVRs a un servidor FTP. Puede crear múltiples carpetas bajo el FTP. En la Figura 5-9, seleccione FTP y luego haga doble clic con el ratón. Podrá ver el interfaz siguiente. Vea la Figura 5-18.




Figura 5-18

Por favor, resalte el icono para activar la función FTP.

Aquí puede introducir la dirección del servidor FTP, el puerto y el directorio remoto. Cuando el directorio remoto está en blanco, el sistema automáticamente crea carpetas de acuerdo con la IP, la hora y el canal.

El nombre de usuario y la contraseña es la información de la cuenta necesaria para conectarse al FTP. La longitud de archivo es la longitud de fichero configurada. Cuando el valor configurado es mayor que la longitud del fichero real, el sistema subirá el fichero entero. Cuando la longitud definida es más pequeña, el sistema sólo subirá la longitud fijada e ignorará automáticamente la parte restante. Cuando el valor es 0, el sistema subirá todos los ficheros correspondientes.

Después de completar la configuración del día de la semana y el canal, puede establecer dos periodos para cada uno de los canales.

5.3.5.8 UPNP

El protocolo UPNP sirve para establecer una relación de mapeo entre la LAN y la WAN.

Escriba la dirección IP del router en la LAN en la Figura 5-9. Pinche dos veces con el ratón en el elemento UPNP de la Figura 5-9, y podrá ver la interfaz que aparece en la Figura 5-19.

- UPNP On/Off (activación o desactivación de UPNP): Activa o desactiva la función UPNP del dispositivo.
- Status (estado): Cuando el UPNP está fuera de línea, se muestra como "Unknown" (desactivado). Cuando el UPNP funciona muestra "Success" (éxito).
- Router LAN IP (Dirección IP del router LAN): Es la dirección IP del router en la LAN.
- WAN IP: Es la dirección IP del router en la WAN.
- Lista de mapeo de puertos (*Port Table*): La lista de mapeo de puertos es una relación uno por uno de la configuración de mapeo de puertos del router.
- Casilla de habilitación: Muestra que la función de mapeo de puerto está habilitada en este puerto.
- Lista:
 - Nombre del servicio (*Service Name*): Definido por el usuario.
 - Protocolo: Tipo de protocolo.
 - Puerto interno (*Int. Port*): Puerto que ha sido mapeado en el router.
 - Puerto externo (*Ext. Port*): Puerto que ha sido mapeado localmente.
- Por defecto: La configuración de puertos por defecto de UPNP es el HTTP, TCP y UDP del DVR.
- Añadir a la lista (*Add to the List*): Pinche aquí para añadir la relación de mapeo.
- Borrar (*Delete*): Pinche aquí para eliminar un elemento del mapeo.

Pinche dos veces con el ratón sobre un elemento; puede cambiar la información de mapeo correspondiente. Vea la Figura 5-17.

Importante:

Cuando está configurando el puerto externo del router, utilice un puerto entre 1024 y 5000. No utilice los puertos entre 1 y 255, ni los puertos de sistema entre 256 y 1023 para evitar conflictos. Para TCP y UDP, asegúrese de que el puerto interno y el puerto externo son los mismos para garantizar una adecuada transmisión de datos.




Figura 5-19




Figura 5-20

5.3.5.9 Centro de alarmas

La interfaz está reservada para su desarrollo.

5.3.6 Alarma

Consulte el capítulo “4.6 Configuración y activación de alarma”.

5.3.7 Detección

Consulte el capítulo “4.5 Detección”.

5.3.8 Pan/Tilt/Zoom

El menú de configuración P/T/Z incluye los elementos que se detallan a continuación. Por favor seleccione primero el canal. Vea la Figura 5-21.

- Protocolo: Seleccione el protocolo PTZ correspondiente como PELCOD.
- Dirección: Introduzca la dirección PTZ correspondiente.
- Ratio: Seleccione el ratio en baudios.
- Bits de Datos: Seleccione los bits de datos.
- Bits de Parada: Seleccione los bits de parada.
- Paridad: Hay tres posibilidades: Ninguna/Impar/Par.

Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.

Para más detalles, consulte el capítulo “4.9 Preset/Crucero/Circuito/Scan”.



Figura 5-21

5.3.9 Visión

El interfaz de configuración de la visualización tiene el aspecto que muestra la Figura 5-22.

- Transparencia: Aquí podrá ajustar la transparencia. El valor puede estar entre 128 y 255.
- Canal: Aquí puede modificar el nombre del canal. El sistema soporta como máximo 25 dígitos (el valor puede variar entre diferentes modelos). Por favor tenga en cuenta que cualquier modificación que haga aquí sólo afecta al cliente DVR local. Debe abrir la web o el cliente para refrescar el nombre de canal.
- Ver Hora: Puede seleccionar visualizar o no la hora mientras el sistema está reproduciendo.
- Ver Canal: Puede seleccionar visualizar o no el nombre de canal mientras el sistema está reproduciendo.
- Resolución: Hay cuatro opciones: 1280x1024 (por defecto), 1280x720, 1024x768, 800x600. Tenga en cuenta que el sistema necesita reiniciarse para activar la configuración actual.
- Habilitar Tour: Activar la función Tour.
- Intervalo: El sistema soporta el tour de 1, 4, 8, 9 y 16 ventanas. Introduzca aquí el valor apropiado de intervalo. El rango de valores varía entre 5 y 120 segundos. En el proceso de Tour, puede usar el ratón o pulsar Shift para activar la función de cambio de ventana.  sirve para abrir la función de cambio, y  sirve para cerrar la función de cambio.
- Tipo de tour de movimiento: El sistema soporta tour de 1/8 ventanas.
- Tipo de tour de alarma: El sistema soporta tour de 1/4/9/16 ventanas.

Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.




Figura 5-22

En la ventana de la Figura 5-22, pulse el botón de Modificar junto a Canal. Podrá ver un interfaz como el de la Figura 5-23. Tenga en cuenta que toda modificación realizada aquí afectará solamente al cliente local. Debe refrescar la web o el cliente para obtener el último nombre de canal. El sistema soporta un máximo de 25 caracteres.




Figura 5-23

En modo Tour, puede ver el interfaz siguiente. En la esquina derecha, haga clic con el ratón o pulse el botón Shift, y podrá controlar el tour. Dispone de dos iconos:  para activar el cambio de ventana y  para desactivar el cambio de ventana. Vea la Figura 5-24.



Figura 5-24

5.3.10 Por defecto

Pulse el icono Por Defecto, y el sistema mostrará un cuadro de diálogo. Puede resaltar para restaurar los valores de fábrica. Vea la Figura 5-25.

- Seleccionar todo
- General
- Codificar
- Horario
- RS232
- Red
- Alarma
- Detectar
- P/T/Z
- Visión
- Canal

Resalte el icono para seleccionar la función correspondiente. Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.

¡Advertencia!

Los parámetros Color de menú de sistema, Idioma, Modo de visualización de hora, Formato de video, Dirección IP, y Cuenta de usuario no mantendrán su configuración previa tras la operación Por Defecto.




Figura 5-25

5.4 Búsqueda

Consulte el capítulo "4.3 Búsqueda y reproducción".

5.5 Avanzado

Haga doble clic en el icono Avanzado del menú principal, y se mostrará un interfaz como el que muestra la Figura 5-26. Hay un total de siete opciones: Disco, Anormal, Alarma Salida, Grabación, Cuenta, Mantenerse, Ajustes de TV y Vídeo Matriz.

Tenga en cuenta la función de matriz es sólo para la serie de entrada simple de 16 canales y para serie de entrada Full D1.




Figura 5-26

5.5.1 Disco

Aquí podrá llevar a cabo la gestión del disco duro. Vea la Figura 5-27.

Puede ver las características actuales de tipo de disco duro, estado, capacidad y tiempo de grabación.

- Cuando el disco duro funciona correctamente, el sistema muestra el icono ○. Cuando hay un error con el disco duro el sistema muestra el icono X.
- Puede fijar el modo apropiado en la lista desplegable, como por ejemplo sólo lectura, o puede borrar todos los datos del disco duro. Tenga en cuenta que el sistema debe reiniciarse para todas las modificaciones tengan efecto.




Figura 5-27

Pinche en el botón de configuración de alarma (alarm and se mostrará una interfaz como la de la Figura 5-28 (esta interfaz es como la configuración de anomalía). Consulte el capítulo 5.5.2 para una información más detallada.

Resalte el icono □ para seleccionar la función correspondiente.




Figura 5-28

5.5.2 Anormal

El interfaz de esta opción tiene el aspecto que muestra la Figura 5-29.

- Tipo de Evento: Hay diversas opciones como error de disco, no hay disco, salir de red, conflicto IP, etc.
- Salida de Alarma: Puerto de salida de activación de alarma (múltiples opciones).

- Retardo: Aquí puede seleccionar el tiempo de retardo deseado. El valor puede variar entre 10s y 300s. El sistema retarda automáticamente el número de segundos especificado la desactivación de la alarma y la salida activada tras la cancelación de la alarma externa.
- Ver Mensaje: El sistema puede mostrar el mensaje en la pantalla local para alertar de la activación de una alarma.
- Subida de alarma: el sistema puede subir la señal de alarma a la red (incluido el centro de alarmas) si esta función está habilitada.
- Enviar Email: El sistema puede enviar un correo electrónico para alertar de la activación de una alarma.
- Tono de alarma: Marque este icono para habilitar esta función. El tono de alarma suena cuando ocurre una alarma.




Figura 5-29

5.5.3 Salida de alarma

Aquí podrá fijar la salida de alarma.

Resalte el icono para seleccionar el canal de entrada correspondiente.

Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior. Vea la Figura 5-30.




Figura 5-30

5.5.4 Grabación manual

Consulte el capítulo "4.2.2 Grabación manual".

5.5.5 Cuenta

Esta opción permite llevar a cabo la gestión de cuentas de usuario. Vea la Figura 5-31. Aquí podrá:

- Agregar nuevos usuarios

- Modificar usuarios
- Agregar grupos
- Modificar grupos
- Modificar contraseñas.

Para la gestión de cuentas tenga en cuenta que:

- Para el nombre de la cuenta de usuario y el grupo del usuario, la cadena de caracteres tiene una longitud máxima de 6 caracteres. La tecla de retroceso en el comienzo y en el final de la cadena de caracteres es inválida. La cadena puede incluir caracteres válidos como letras, números, subrayados, el signo de resta y puntos.
- El sistema de cuentas realiza una gestión en dos niveles: grupo y usuario. El número de grupos o usuarios es ilimitado.
- Para la gestión de usuarios o grupos, hay dos niveles: admin y user.
- Un mismo nombre sólo puede ser usado una única vez. Existen cuatro usuarios por defecto: admin/888888/666666 y el usuario oculto "default". Excepto el usuario 666666, estos usuarios tienen derechos de administrador.
- El usuario oculto "default" es sólo para uso interno del sistema y no puede ser borrado. Cuando no hay usuario de acceso, el usuario oculto "default" arrancará automáticamente la sesión. Puede fijar algunos permisos como monitor para este usuario de forma que pueda ver algún canal sin entrar al sistema.
- Un usuario debe pertenecer a un grupo. Los permisos de usuario no pueden sobrepasar los derechos del grupo.
- Función de reusabilidad: Esta función permite a múltiples usuarios usar la misma cuenta para acceder al sistema.

Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.

	User	Group	Status
1	888888	admin	Login Local
2	666666	user	Normal
3	admin	admin	Normal
4	default	user	Default User

Buttons: Add User, Modify User, Add Group, Modify Group, Modify Password

Figura 5-31

5.5.5.1 Modificar contraseña

Pinche en el botón "Modificar contraseña" y se mostrará una interfaz como la de la Figura 5-32.

Aquí puede modificar la contraseña de la cuenta.

Seleccione la cuenta de la lista desplegable, escriba la contraseña anterior y después escriba la nueva contraseña dos veces. Pinche en el botón "Guardar" para confirmar la modificación actual.

Los usuarios con permiso de modificar las cuentas de usuario pueden modificar la contraseña de otros usuarios.




Figura 5-32

5.5.5.2 Agregar/modificar grupo

Pinche en el botón "Agregar grupo", y se mostrará la interfaz de la Figura 5-33.

Aquí puede escribir el nombre del grupo y después escribir alguna información en el campo "Memo", si lo cree necesario.

Hay un total de 60 privilegios como panel de control, apagado, monitorización en vivo, reproducción, grabación, copia de respaldo de archivos de grabación, PTZ, cuenta de usuario, ver información del sistema, configuración de entradas y salidas de alarma, configuración de sistema, ver la bitácora, limpiar la bitácora, actualizar el sistema, controlar dispositivos, etc.

La interfaz de modificación de grupo es similar a la de la Figura 5-33.




Figura 5-33

5.5.5.3 Agregar /modificar usuario

Pinche en el botón "Agregar usuario", y se mostrará la interfaz de la Figura 5-34.

Escriba el nombre de usuario, la contraseña y seleccione el grupo al que pertenece de la lista desplegable. Después puede comprobar los privilegios correspondientes para el usuario actual.

Para una gestión de usuario adecuada, generalmente se recomienda que los privilegios de las cuentas "user" sean menores que los privilegios de las cuentas "admin".

La interfaz de modificación de usuario es similar a la de la Figura 5-34.



Figura 5-34

5.5.6 Mantenerse

Aquí podrá fijar una hora de auto-reinicio y el borrado automático de archivos antiguos. Puede configurar el borrado de archivos antiguos en días específicos. Vea la Figura 5-35. Puede seleccionar la configuración apropiada utilizando la lista desplegable. Tras finalizar las configuraciones, pulse por favor el botón Guardar, y el sistema volverá al menú anterior.




Figura 5-35

5.5.7 Ajustes de TV

Aquí podrá ajustar la configuración de salida de TV. Vea la Figura 5-36. Arrastre la barra de desplazamiento para ajustar cada elemento. Al finalizar la configuración por favor pulse el botón OK, y el sistema volverá al menú anterior. Tenga en cuenta que sólo la serie 1U estándar soporta ajuste de TV; la serie de entrada simple de 16 canales y la serie de entrada Full D1 soportan la salida de matriz.




Figura 5-36

5.5.8 Matriz de vídeo

Aquí podrá ajustar el canal de salida de la matriz y su intervalo. Consulte la Figura 5-37. Tenga en cuenta que esta función está sólo disponible en la serie de entrada simple de 16 canales y en la serie de entrada Full D1.




Figura 5-37

5.5.9 Card overlay (superposición de tarjeta)

Esta función se utiliza en áreas financieras. Incluye sniffer, análisis de la información y la función de superposición de título. El modo sniffer incluye COM y red.

5.5.9.1 Tipo COM

La interfaz COM es como se muestra en la Figura 5-38.

- Protocolo: Seleccione uno de la lista desplegable.
- Configuración (*Setting*): Pinche en el botón de configuración COM, se mostrará una interfaz como la interfaz del menú RS232. Consulte el capítulo "5.3.4 RS232".
- Canal de superposición (*Overlay channel*): Seleccione el canal en el que quiere superponer el número de tarjeta.
- Modo de superposición: Hay dos opciones: previsualizar y codificar (*preview* y *encode*). Previsualizar significa que se superpone el número de tarjeta en el vídeo de monitorización local. Codificar significa que se superpone el número de tarjeta en el archivo de grabación.
- Posición de superposición (*Overlay position*): Aquí puede seleccionar la posición de superposición adecuada de la lista desplegable.




Figura 5-38

5.5.9.2 Tipo red (*net*)

La interfaz red es como se muestra en la Figura 5-39.

Aquí se selecciona el protocolo ATM/POS para poder continuar.

Hay dos tipos: con el protocolo acorde con los requerimientos del cliente o sin él.

Con protocolo

Para ATM/POS con protocolo, sólo necesita establecer la dirección IP de la fuente, la dirección IP del destino (a veces necesita escribir el número de puerto correspondiente).




Figura 5-39

Sin protocolo

Para ATM/POS sin protocolo, se muestra la interfaz que aparece en la Figura 5-40.

La dirección IP de la fuente se refiere a la dirección IP del host que envía la información afuera (habitualmente es el host del dispositivo).

La dirección IP del destino se refiere a otros sistemas que reciben la información.

Habitualmente no necesita fijar el puerto de la fuente ni el puerto del destino.

Hay un total de cuatro dirección IP de grupos. El canal de grabación aplica a uno de los grupos únicamente (opcional).

Seis grupos de verificación dirección de "Frame ID" pueden garantizar la validez y legalidad de la información.





Figura 5-40

Pinche en el botón "Datos" y podrá ver una interfaz como la de la Figura 5-41. Aquí puede establecer un valor de compensación (*offset*), la longitud y el título de acuerdo con su protocolo de comunicación y el paquete de datos.




The screenshot shows a configuration window with a table of four data fields. Each field has input boxes for StartPosition, Length, and Title. Below the table are 'Save' and 'Cancel' buttons.

	StartPosition	Length	Title
Field1	5	10	card
Field2	1	0	
Field3	1	0	
Field4	1	0	

Figura 5-41

5.5.10 Config backup (copia de respaldo de la configuración)

La interfaz de copia de respaldo del archivo de configuración es como se muestra en la Figura 5-42. Esta función permite copiar la configuración actual del sistema a otros dispositivos.



The screenshot shows a window titled 'CONFIG BACKUP'. It contains a 'Device List' table with one entry: 'sdb5(USB DISK)' with '15.00 GB/15.00 GB' of space. To the right of the table are 'EXPORT' and 'IMPORT' buttons.

Name(Type)	Left space/Total space
sdb5(USB DISK)	15.00 GB/15.00 GB

Figura 5-42

5.6 Información

Aquí puede consultar información acerca del sistema. El menú consta de cinco elementos: Disco (información de disco duro), BPS (estadísticas de flujo de datos), Bitácora (Log), Versión, y Usuarios en Línea. Vea la Figura 5-43.




Figura 5-43

5.6.1 Disco

Esta opción muestra información del disco duro: tipo, espacio total, espacio libre, tiempo de comienzo de video, y estado. Vea la Figura 5-44. "o" significa que el estado del actual disco duro es correcto, "X" significa que hay un error, y "-" significa que no hay disco.

Si el disco está dañado, el sistema muestra el símbolo "?". Elimine el disco duro dañado antes de uno nuevo.

Cuando exista un conflicto de disco duro, revise si la hora del disco y la del sistema coinciden. Vaya a "Ajustes → General" para modificar la hora del sistema. Para finalizar, reinicie el sistema para solucionar el problema.

Después de reiniciar el sistema, si hay algún conflicto, el sistema va a la interfaz de información de disco duro directamente. Tenga en cuenta que el sistema no le pregunta si hacerlo.

Cuando hay un conflicto con el disco duro, puede comprobar la hora del sistema y la hora del disco duro para ver si son iguales o no. Si no son iguales, vaya al menú "Menú principal → Ajustes → General" (consulte el capítulo 5.3.1) para ajustar la hora del sistema, o vaya al menú "Menú principal → Avanzado → Disco" (consulte el capítulo 5.5.1) para formatear el disco duro y después reiniciar el grabador.

4	Type	Total Space	Free Space	Status
All	-	79.99 GB	79.99 GB	-
1*	Read/Write	79.99 GB	79.99 GB	Normal

Figura 5-44

Consejo:

Pulse la tecla "Fn" o el botón izquierdo del ratón para ver la hora de grabación y el tipo del disco duro, y la hora.

5.6.2 BPS

Aquí puede ver el flujo de datos de video actual (KB/s) y la capacidad de disco ocupada (MB/h). Vea la Figura 5-45.




Figura 5-45

5.6.3 Bitácora (log)

Aquí puede consultar el fichero de registro (log) del sistema. El sistema lista la siguiente información. Vea la Figura 5-46.

Los tipos de log incluyen operación del sistema, operación de configuración, gestión de datos, eventos de alarma, operación de grabación, borrado del log, etc.

Seleccione la fecha de inicio y fin, y pulse el botón Buscar. Puede ver los ficheros de log.

Pulse los botones de Página Arriba/Página Abajo para ver los demás ficheros, si es que hay más diez.




Figura 5-46

5.6.4 Versión

Aquí puede consultar información acerca de la versión. Vea la Figura 5-47.

- Canales
- Entrada de alarma
- Salida de alarma
- Sistema
- Fecha




Figura 5-47

5.6.5 Usuarios en línea

Aquí puede llevar a cabo la gestión de los usuarios en Línea. Vea la Figura 5-48.

Puede desconectar o bloquear un usuario si posee los derechos de sistema apropiados. La longitud máxima de intervalo de desconexión es de 65535 segundos.




Figura 5-48

5.7 Apagar

Al hacer doble clic en el icono Apagar, el sistema muestra un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar entre diversas opciones. Vea la Figura 5-49.

- Salida Menú Usuario: Necesitará introducir la contraseña cuando acceda al sistema la próxima vez.
- Reiniciar aplicación: Reinicia el DVR.
- Apagar: El sistema se apaga y el equipo se desconecta.
- Reiniciar Sistema: El sistema empieza a reiniciarse.
- Cambiar Usuario: Permite cambiar de usuario activo.




Figura 5-49

6 MENÚ AUXILIAR

Tenga en cuenta la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan PTZ.

6.1 Ir al menú Pan/Tilt/Zoom

En modo de vigilancia de ventana única, al pulsar el botón derecho del ratón (o bien pulsar botón "Fn" en el panel frontal, o la tecla "AUX" en el mando a distancia). El sistema muestra un menú como el que se muestra a continuación: Vea la Figura 6-1.



Figura 6-1

Al pulsar Pan/Tilt/Zoom se mostrará un interfaz como la de la Figura 6-2. Aquí podrá configurar los siguientes elementos:

- Zoom
- Enfoque
- Iris

Use los controles  y  para ajustar zoom, enfoque e Iris.



Figura 6-2

En la Figura 6-2, use las flechas de dirección (Vea la Figura 6-3) para ajustar la posición PTZ. Hay un total de ocho flechas de dirección (tenga en cuenta que sólo hay cuatro flechas de dirección en el panel frontal del DVR).




Figura 6-3

6.1.1 Tecla de posicionamiento inteligente 3D

En el centro de las flechas de dirección, existe una tecla de posicionamiento Inteligente 3D. Vea la Figura 6-4. Asegúrese de que su protocolo soporta esta función. Necesita utilizar el ratón para controlarla.

Pulsando este botón el sistema volverá al modo de pantalla única. Arrastre el ratón en la ventana para ajustar el tamaño deseado de la sección.



Figura 6-4

A continuación se presenta una tabla para que la use como referencia.

Nombre	Tecla Función	Función	Tecla Acceso	Tecla Función	Función	Tecla Acceso
Zoom		Acercar	▶		Alejar	▶▶
Enfoque		Acercar	◀		Alejar	▶
Iris		Cerrar	◀		Abrir	▶

6.2 Función Preset/Crucero/Circuito/Border

En Figura 6-2 pulse el botón "Ajustar". Accederá a un interfaz como el que se muestra a continuación: Aquí puede configurar los siguientes elementos:

- Preset
- Crucero (Patrol)
- Circuito (Pattern)
- Borde



Figura 6-5

En la Figura 6-2, pulse el botón "Page switch" (cambio de página), y verá una interfaz como la de la Figura 6-6.

Aquí podrá activar las funciones siguientes:

- Preset
- Crucero (Patrol)
- Circuito
- Auto Scan
- Auto Giro
- Invertir
- Page Switch



Figura 6-6

6.2.1 Configuración Preset

Nota: Las configuraciones siguientes son realizadas a menudo en las pantallas que muestran la Figura 6-2, la Figura 6-5 y la Figura 6-6.

En Figura 6-2, use las ocho flechas de dirección para ajustar la cámara a la posición correcta.

En Figura 6-5, pulse el botón Preset e introduzca el número de. La Figura 6-7 muestra el interfaz.

Añada esta preselección a un número Patrol.



Figura 6-7

6.2.2 Activación Preset

En la Figura 6-6 introduzca el número de preset en el espacio en blanco y pulse el botón Preset.

6.2.3 Configuración de crucero (Patrol)

En la Figura 6-5, pulse el botón Crucero. La Figura 6-8 muestra el interfaz.

Introduzca el número de preset y luego añada esa preselección a un crucero (Patrol).



Figura 6-8

6.2.4 Activación de crucero (Patrol)

En la Figura 6-6 introduzca el número de crucero (Patrol) en el espacio en blanco y pulse el botón Patrol.

6.2.5 Configuración de circuito

En la Figura 6-5, pulse el botón Circuito y luego pulse el botón de Inicio. Aparecerá un interfaz como el de la Figura 6-9.

Vaya a la interfaz de la Figura 6-2 para modificar zoom, enfoque, e iris. Vuelva a la Figura 6-9 y luego pulse el botón de finalizar.

Puede memorizar todos estos pasos como patrón 1.



Figura 6-9

6.2.6 Activación de circuito

En la Figura 6-6 introduzca el valor de modo en el espacio en blanco y pulse el botón Circuito.

6.2.7 Configuración de borde

En Figura 6-5, pulse el botón Borde. Se mostrará un interfaz como el de la Figura 6-10.

En el interfaz de la Figura 6-2, use las flechas de dirección para seleccionar el límite izquierdo de la cámara, y luego vaya a la Figura 6-10 y pulse el botón de límite izquierdo.

Repita el procedimiento descrito anteriormente para fijar el límite derecho.



Figura 6-10

6.2.8 Activación de función de borde

En la Figura 6-6, pulse el botón Auto Scan, el sistema empezará a escanear. De la misma forma, el botón Auto Scan cambia a un botón Parar.

Pulse el botón Parar para finalizar la operación de escaneo.

6.2.9 Invertir

En la Figura 6-6, pulse el botón Cambio de Página, y verá un interfaz como el que se muestra a continuación. Vea la Figura 6-11. Aquí puede fijar la función auxiliar. Pulse de nuevo el botón Cambio de Página. El sistema vuelve a la pantalla de la Figura 6-2.



Figura 6-11

7 OPERACIÓN DE CLIENTE WEB

Importante:

- Es posible que encuentre ligeras diferencias en la interfaz. Todas las interfaces mostradas a continuación se basan en la serie 1U estándar.
- La serie de entrada simple de 4 y 8 canales no soporta la función RS232.
- La serie de entrada simple de 8 canales no soporta la función de captura programada, etc.
- La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan las funciones RS232, alarma y PTZ.

7.1 Conexión de red

Antes de operar con el cliente web, por favor compruebe los siguientes elementos:

- La conexión de red es correcta
- La configuración de red del DVR y el PC es correcta. Por favor, consulte la configuración de red (Menú principal → Ajustes → Red)
- Use el comando ping `***.***.***.***` (* Dirección IP del DVR) para comprobar si la conexión es correcta o no. En condiciones normales el valor de retorno TTL debería ser menor a 255.
- Abra su explorador e introduzca la dirección IP del DVR.
- El sistema puede descargar automáticamente el último controlador web y que la nueva versión sobrescriba la anterior.
- Si quiere desinstalar el controlador web, por favor ejecute `uninstall webrec2.0.bat`. O puede ir a `C:\Archivos de programa\webrec` para eliminar la carpeta. Antes de desinstalar cierre todas las páginas web abiertas ya que en caso contrario durante el proceso de instalación podrían producirse errores.

7.2 Entrada al sistema

Abra el Internet Explorer e introduzca la dirección del DVR en la barra de direcciones. Por ejemplo, si la dirección IP de su DVR es 10.10.3.16, entonces introduzca `http:// 10.10.3.16` en la barra de direcciones del Internet Explorer. Vea la Figura 7-1.




Figura 7-1

El sistema mostrará una advertencia para preguntarle si quiere instalar webrec.cab. Acepte la instalación.

Si no puede descargar el archivo ActiveX, por favor modifique su configuración como se indica a continuación. Vea la Figura 7-2.




Figura 7-2

Tras la instalación, se muestra un interfaz como el de la Figura 7-3.

Por favor introduzca su usuario y contraseña.

El usuario y contraseña de fábrica por defecto son admin / admin.

Nota: Por razones de seguridad, modifique su contraseña cuando acceda por primera vez.




Figura 7-3

Una vez entre en el sistema, verá la pantalla principal. Vea la Figura 7-6.

Esta pantalla principal puede dividirse en las siguientes secciones.

- Sección 1: Hay cinco botones de función: Configuración (capítulo 7.3), Búsqueda (capítulo 7.4), Alarma (capítulo 7.5), Información (capítulo 7.6), Salir (capítulo 7.7).
- Sección 2: Tiene el número de canal y tres botones de función: Refrescar, Empezar diálogo y Reproducción local.

- Sección 3: Consta de PTZ (capítulo 7.2.2), Botón de Color (capítulo 7.2.3) y también puede seleccionar los directorios de imágenes y grabación.
- Sección 4: Ventana de monitor en tiempo real. Por favor tenga en cuenta que la ventana actual de previsualización está señalada por una zona rectangular de color verde.
- Sección 5: Aquí encontrará el botón de cambio de ventana. También puede seleccionar la prioridad de video entre fluidez y tiempo real.
 - El cambio de ventana de monitor de sistema soporta pantalla completa /1- ventana/4-ventanas/6-ventanas/8-ventanas/9-ventanas/13-ventanas/16-ventanas/20-ventanas/25ventanas/36-ventanas. Vea la Figura 7-4.



Figura 7-4

- Cambio de ventana de previsualización. El sistema soporta previsualización en tiempo real de 1/4/8/9/16 ventanas. Necesita tener los privilegios apropiados para llevar a cabo la operación de previsualización. No puede previsualizar si no tiene permiso para previsualizar cada canal. Vea la Figura 7-5. Tenga en cuenta que este modelo no soporta esta función.



Figura 7-5




Figura 7-6

7.2.1 Monitorización en tiempo real

En la Sección 2, pulse con el botón izquierdo del ratón en el nombre de canal deseado y podrá ver el vídeo correspondiente en la ventana actual. En la esquina superior izquierda puede ver la dirección IP del dispositivo, el número del canal y el flujo de bits de monitorización en red.




Figura 7-7

En la esquina superior derecha hay seis botones de función. Vea la Figura 7-8.




Figura 7-8

- 1: Zoom Digital: Pulse este icono con el botón izquierdo del ratón y arrástrelo para hacer zoom. Pulsando el botón derecho del ratón el sistema vuelve al estado original.
- 2: Cambiar modo de visualización: redimensiona o cambia a modo de pantalla completa.
- 3: Grabación local. Cuando pulse el botón de grabación local, el sistema empezará a grabar y el botón se iluminará. Puede ir a Sistema → Grabación Local para configurar la ruta del fichero de video.
- 4: Capturar imagen. Puede capturar imágenes en videos importantes. Todas las imágenes se memorizan en el directorio \download\picture (por defecto).
- 5: Audio: Activa o desactiva el audio.(No tiene relación con la configuración de audio del sistema)
- 6: Cerrar video.

Vea la Figura 7-9 para información sobre el flujo de datos principal y el flujo de datos adicional.



Figura 7-9

Abrir todos

Puede pulsar este botón para abrir todos los canales.

Refrescar

Puede pulsar este botón para refrescar la lista de cámaras.

Iniciar diálogo

Puede pulsar este botón para habilitar la comunicación de audio. Pulse **【▼】** para seleccionar el modo de comunicación bidireccional.

Hay dos opciones: DEFAULT/G711a.

Tenga en cuenta que el puerto de entrada de audio que comunica el dispositivo con el cliente final está usando el primer puerto de entrada de audio. Durante el proceso de comunicación bidireccional, el sistema no codificará los datos de audio del canal 1.

Reproducción local

A través de la web puede reproducir los ficheros guardados en el PC final (la extensión del nombre es dav).

Pulse el botón de reproducción local, el sistema hará aparecer el siguiente interfaz para seleccionar el fichero local que se quiere reproducir. Vea la Figura 7-10.



Figura 7-10

7.2.2 PTZ

La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan PTZ.

Antes de operar con la función PTZ, asegúrese de que ha configurado adecuadamente el protocolo PTZ. (Consulte el capítulo 7.3.2 Ajustes → Pan/Tilt/Zoom).

Al pulsar el botón PTZ se mostrará el interfaz de la Figura 7-11.




Figura 7-11

7.2.2.1 Teclas de dirección y botón de posicionamiento 3D

Como muestra la Figura 7-10, hay ocho teclas de dirección.

En el centro de las ocho teclas, existe un botón de posicionamiento inteligente 3D.

Pulsando el botón de posicionamiento inteligente 3D, el sistema vuelve a modo de pantalla única. Arrastre el ratón por la pantalla para ajustar el tamaño de la sección. El sistema puede detectar PTZ automáticamente.

7.2.2.2 Velocidad

El sistema soporta ocho niveles de velocidad. Puede seleccionarlos mediante la lista desplegable. La velocidad 2 es mayor que la velocidad 1.

7.2.2.3 Zoom/Enfoque/Iris

Consulte la siguiente tabla para su referencia.

Nombre	Tecla de función	Función	Tecla de función	Función
Zoom		Acercar		Alejar
Enfoque		Acercar		Alejar
Iris		Cerrar		Abrir

Pulsando el icono triangular de la Figura 7-11, podrá ver el interfaz que muestra la Figura 7-12.



Figura 7-12

7.2.2.4 Auto Scan

En el interfaz de la Figura 7-12, mueva la cámara hacia la localización deseada y luego haga clic en el botón de límite izquierdo.

Vuelva a mover la cámara y luego pulse el botón de límite derecho para fijar el límite derecho.

7.2.2.5 Patrulla (Pattern)

En la pantalla que muestra la Figura 7-12, puede introducir un valor de patrulla y luego pulsar el botón de grabación para empezar el movimiento PTZ. Regrese a la Figura 7-11 para llevar a cabo la operación de cámara. Luego puede pulsar el botón de parar la grabación. De ese modo ha fijado una patrulla.

7.2.2.6 Preset

En la pantalla de la Figura 7-12, mueva la cámara hasta la posición deseada y luego introduzca un valor de preselección. Pulse el botón Añadir para añadir, y de ese modo habrá fijado una preselección.

7.2.2.7 Auto-tour

En la pantalla de la Figura 7-12, introduzca los valores de auto tour y preset. Pulse el botón Añadir para añadir, y habrá añadido una preselección de tour.

Repita los procedimientos descritos anteriormente para añadir más preselecciones en un tour.

7.2.2.8 Asistente

Aquí podrá seleccionar el elemento Asistente de la lista desplegable. Vea la Figura 7-13.

7.2.2.9 Matriz

Esta serie soporta la función de extensión de matriz. Puede controlar el interruptor de entrada y salida de vídeo.

7.2.2.10 Luz y limpiador

Si su protocolo PTZ soporta la función de control de luz y limpiador, puede habilitar o deshabilitar esa luz o limpiador.



Figura 7-13

7.2.3 Color

Pulse el botón de color en la Sección 3, y el interfaz se mostrará como en la Figura 7-14.

Aquí puede seleccionar un canal y luego ajustar su brillo, contraste, tono y saturación (el borde del canal actual se vuelve verde).

O puede seleccionar el botón "por defecto" para usar la configuración por defecto.




Figura 7-14

7.2.4 Directorios de imágenes y grabación

Pulse el botón "More" en la pantalla de la Figura 7-14, y verá el interfaz mostrado en la Figura 7-15.



Figura 7-15

Pulse el botón "PIC Path", para seleccionar el directorio de imágenes. Podrá ver el interfaz mostrado en la Figura 7-16. Pulse el botón "Browse" (buscar) para cambiar el directorio.




Figura 7-16

Pulse el botón "REC Path" y podrá ver el interfaz mostrado en la Figura 7-17. Pulse el botón "Browse" (buscar) para modificar el directorio de grabación.



Figura 7-17

Pulse el botón "Reboot" (reiniciar), el sistema mostrará el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 7-18. Pulse OK para reiniciar el sistema.



Figura 7-18

Si hay un usuario local registrado en el sistema, o el usuario registro en red no tiene permisos para reiniciar el sistema, el dispositivo mostrará un cuadro de dialogo alertándole.

7.3 Configuración

7.3.1 Información de sistema

7.3.1.1 Información de versión

Aquí puede ver las características hardware del dispositivo y la información sobre la versión del software. Vea la Figura 7-19.




Figura 7-19

7.3.1.2 Información de disco duro

Aquí puede ver el estado de almacenaje local y el estado de red incluyendo el espacio libre y la capacidad local. Vea la Figura 7-20.




Figura 7-20

7.3.1.3 Log

Aquí puede ver la información del registro del sistema. Vea la Figura 7-21.




Figura 7-21

Pulse el botón de respaldo, se mostrará un interfaz como el que se muestra en la Figura 7-22.




Figura 7-22

Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los parámetros del log.

Parámetro	Función
Tipo	Los tipos de log incluyen: funcionamiento del sistema, operación de configuración, procesamiento de datos, eventos de alarma, operación de grabación, administración de usuarios, borrado del log y operación de ficheros.
Buscar	Puede seleccionar el tipo de log de una lista desplegable y entonces

	pulsar el botón de búsqueda para ver la lista.
Limpiar	Puede pulsar este botón para eliminar todos los ficheros del log mostrados. Tenga en cuenta que el sistema no permite eliminar por tipo.
Backup	Puede pulsar este botón para hacer una copia de respaldo de los ficheros del log al PC.

7.3.2 Configuración de sistema

Pulse el botón guardar para guardar su actual configuración.

7.3.2.1 Configuración general

Aquí puede establecer la fecha del sistema, la longitud de la grabación, el formato del vídeo, etc. Vea la Figura 7-23.




Figura 7-23




Figura 7-24




Figura 7-25

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Hora del sistema	Aquí puede modificar la fecha y la hora del sistema. Pulse el botón Save después de que haya completado la modificación.
Sincronizar con PC	Puede pulsar este botón para salvar la fecha del sistema como la fecha actual de su PC.
Formato de fechas	Aquí puede seleccionar el formato de fecha de una lista desplegable.
Separador de fecha	Puede seleccionar el separador entre “-“ o “/”.
Formato de hora	Hay dos opciones: 24-horas y 12-horas.
DST	Puede seleccionar el día para guardar los ficheros así como la hora de inicio y de fin. Vea la Figura 7-24 y la Figura 7-25.
Idioma	Puede seleccionar el idioma de la lista desplegable. El dispositivo necesita reiniciarse para que la modificación se active.
HDD lleno	Hay dos opciones cuando el disco duro está lleno: detener la grabación o sobrescribir los ficheros previos. Cuando el disco duro que está actualmente trabajando está lleno o está sobrescribiendo, el sistema detiene la grabación. Cuando el disco duro que está actualmente trabajando está lleno, el sistema sobrescribe los ficheros previos.
Duración de paquete	Aquí puede seleccionar el tamaño de los ficheros. El rango de valores varía entre 1 y 120 minutos. La configuración por defecto es de 60 minutos.
Número de dispositivo	Cuando está utilizando un control remoto (no incluido en la bolsa de accesorios) para controlar múltiples dispositivos, puede adjudicar un número de serie a cada dispositivo.
Estándar de vídeo	Hay dos opciones: PAL/NTSC. Tenga en cuenta que para el usuario web ésta sólo es una información de referencia. No puede modificarla.

7.3.2.2 Codificar

El interfaz de codificación es como se muestra en la Figura 7-26.




Figura 7-26



Figura 7-27

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Canal	Aquí puede selecciona un canal de monitor.
Nombre del canal	Aquí puede visualizar el nombre del canal actual. Puede modificarlo.
Compresión	H.264
Main stream (flujo principal)	Incluye flujo principal, flujo de movimiento y flujo de alarma. Puede seleccionar diferentes tasas de imágenes por segundo de codificación para diferentes eventos grabados. El sistema soporta la función de trama de control activo (ACF), que permite grabar a diferentes tasas de imágenes por segundo. Por ejemplo, puede utilizar una elevada tasa de imágenes por segundo para grabar sucesos importantes, grabar eventos programados en una tasa de imágenes por segundo menor, y le permite establecer diferentes tasas de imágenes por segundo para grabación por detección de movimiento o grabación por alarma.

Extra stream (flujo secundario)	Seleccione flujo adicional si habilitó la extensión del flujo al monitor.		
Audio/Vídeo	Para el flujo principal los ficheros grabados sólo contienen vídeo por defecto. Necesita resaltar el círculo de esta opción para habilitar la función de audio. Para el flujo adicional, necesita resaltar el círculo de esta opción para seleccionar el vídeo en primer lugar y entonces seleccionar el audio si es necesario.		
Resolución	Para 16 canales: El flujo principal soporta las resoluciones D1/CIF/QCIF. El flujo secundario del canal 1 al canal 16 soporta sólo QCIF.		
Frame rate	PAL: 1-25 f/s; NTSC: 1-30 f/s		
		Modelo	Nota
	Serie 1U estándar	4 canales	Flujo principal: Canal 1: D1/CIF/QCIF (1-25/30 fps) Canales 2-4: CIF/QCIF (1-25/30 fps), D1 (1-6/7 fps) Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
		8 canales	Flujo principal: Canal 1: D1/CIF/QCIF (1-25/30 fps) Canales 2-8: CIF/QCIF (1-25/30 fps), D1 (1-6/7 fps) Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
		16 canales	Flujo principal: Canal 1 y 9: D1/CIF/QCIF (1-25/30 fps) Resto de canales: D1 (1-6/7 fps), CIF/QCIF (1-25/30 fps) Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
	Serie de entrada simple	4 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar 1-25/30 fps, el resto de los canales soporta como máximo 6 fps o 7 fps). CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
		8 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar 1-25 fps, el resto de los canales soporta como máximo 6 fps o 7 fps). CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
		16 canales	Flujo principal: CIF/QCIF (1-25/30 fps), 2CIF (1-12/15 fps), D1 (1-6/7 fps) Flujo adicional: QCIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
	Serie Lite simple	4 canales	Flujo principal: D1 704x576/704x480 (el primer canal puede soportar 25 fps, el resto de

			canales pueden soportar 6 fps) CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: QCIF (1-25/30 fps), CIF (1-6/7 fps)
		Serie de entrada Full D1	4 canales Flujo principal: D1 704x576/704x480 CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 La tasa de imágenes por segundo del flujo adicional deberá ser menor que la tasa de imágenes por segundo del flujo principal.
		Serie Lite Full D1	4 canales Flujo principal: D1 704x576/704x480 CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 Flujo adicional: CIF 352x288/352x240 QCIF 176x144/176x120 La tasa de imágenes por segundo del flujo adicional deberá ser menor que la tasa de imágenes por segundo del flujo principal
Tipo de bit rate	Hay dos opciones: VBR y CBR. Tenga en cuenta que sólo puede establecer la calidad del vídeo en el modo VBR.		
Calidad	El rango de valores varía entre 1 y 6. El nivel 6 corresponde con la mayor calidad de vídeo.		
Bit rate	<ul style="list-style-type: none"> • En CBR, la tasa de bits es el valor máximo. Con vídeo dinámico, el sistema necesita disminuir la tasa de imágenes por segundo o la calidad del vídeo para garantizar el valor. • El valor es cero en el modo VBR. • Consulte la tasa de bits recomendada para obtener información más detallada. 		
Reference bit rate	Es el valor de la tasa de bits recomendada de acuerdo con la resolución y la tasa de imágenes por segundo que ha establecido.		
Color setting	Aquí puede fijar las características de brillo, contraste, tono y saturación del vídeo. Los rangos de valores varían entre 0 y 100. El valor por defecto es 50. Vea la Figura 7-27. Tenga en cuenta que algunos modelos no soportan la función de configuración transparente OSD.		
Área de cobertura (máscara de privacidad)	<ul style="list-style-type: none"> • Aquí puede enmascarar el vídeo especificado en el monitor. • Un canal soporta como máximo 4 zonas de máscara privada. • La máscara privada incluye dos opciones: Nunca/Monitor. Nunca: significa que no se habilita la función de máscara privada. Monitor: la zona de máscara privada no puede ser vista en el modo de monitorización. 		
Mostrar hora	<ul style="list-style-type: none"> • Puede habilitar esta función de modo que el sistema sobrescriba la información de la fecha en la ventana de vídeo. • El rango de valores transparente OSD varía de 0 a 255. 0 significa completamente transparente. • Puede utilizar el ratón para arrastrar la posición del título de fecha. 		
Mostrar canal	<ul style="list-style-type: none"> • Puede habilitar esta función de modo que el sistema sobrescriba la información del canal en la ventana de vídeo. • El rango de valores transparente OSD varía de 0 a 255. 0 significa completamente transparente. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Puede utilizar el ratón para arrastrar la posición del título de canal.
Copy	Es un botón de menú de acceso directo. Puede copiar la configuración del canal actual a otro u otros canales. La interfaz es tal como se muestra en la Figura 7-28.
Save	Puede pulsar el botón Save después de completar la configuración para un canal, o puede completar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Save.
Refrescar	Pulse este botón para obtener la información de la última configuración del dispositivo.

Pulse el botón Copiar. La interfaz es como se muestra en la Figura 7-28.

Si ha completado la configuración para el canal 1, puede pulsar 3 para copiar la configuración actual al canal 3. O puede pulsar 2, 3 y 4 para copiar la configuración actual al canal 2, al canal 3 y al canal 4.



Figura 7-28

7.3.2.3 Horario

Aquí puede establecer diferentes periodos para varios días. Hay un máximo de seis periodos en un día. Vea la Figura 7-29.




Figura 7-29



Figura 7-30

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Canal	En primer lugar seleccione un canal.
Pregrabar	Introduzca aquí un valor de pre-grabación. El sistema puede grabar de tres a cinco segundos de vídeo previos a la activación de la operación de grabación en el fichero (dependiendo del tamaño de los datos).
Establecer	<ul style="list-style-type: none"> • En la Figura 7-29, pulse el botón de configuración, e irá a la correspondiente interfaz de configuración. • Configure el periodo de programación y seleccione el correspondiente tipo de grabación o captura: programada/captura, detección de movimiento/captura y alarma/captura. • Seleccione la fecha (la configuración actual aplica al día actual por defecto. Puede resaltar el círculo delante de la semana para aplicar la configuración a toda la semana). • Después de completar la configuración, vuelva a la Figura 7-29 y pulse el botón Guardar para guardar la configuración del actual periodo de tiempo.
Copy	Es un botón de menú de acceso directo. Puede copiar la configuración del canal actual a otro u otros canales (o a todos ellos). La interfaz es como se muestra en la Figura 7-28.
Save	Puede pulsar el botón Save después de completar la configuración para un canal o puede completar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Save.
Refrescar	Pulse este botón para obtener la información de la última configuración del dispositivo.

7.3.2.4 RS232

Tenga en cuenta que la serie de entrada simple de 4 y 8 canales, la serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función RS232.

La interfaz RS232 es como se muestra en la Figura 7-31.




Figura 7-31

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
RS232 COM	Hay dos opciones: COM 01 y teclado.
Data bits	El rango de valores varía entre 5 y 8.
Stop bits	Hay tres opciones: 1/1.5/2
Baudrate	Puede seleccionar el correspondiente bit de baudios aquí.
Paridad	Hay tres opciones: par/impar/ninguna.

La configuración por defecto del sistema es:

- Función: consola
- Data bits: 8
- Stop bits: 1
- Baudrate: 115200
- Paridad: ninguna

7.3.2.5 Red

La interfaz de red es como se muestra en la Figura 7-32.




Figura 7-32

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada:

Parámetro	Función				
Puerto Ethernet	En primer lugar seleccione la tarjeta de red.				
DHCP	Obtiene direcciones IP dinámicamente. Puede obtener la dirección IP del dispositivo del servidor DHCP si habilita esta función.				
Puerto TCP	El valor por defecto es 37777				
Puerto HTTP	El valor por defecto es 80				
Puerto UDP	El valor por defecto es 37778				
Máxima	Cantidad máxima de usuario de la red. El rango de valores varía entre 0 y 20. 0 significa que ningún usuario puede acceder al dispositivo actual.				
Tipo de servicio	<table border="1"> <tr> <td>MULTICAST</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Establece la dirección y el puerto Multicast. Habilita la función Multicast </td> </tr> <tr> <td>PPPoE</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Introduzca el usuario PPPoE y la contraseña que obtenga del su proveedor de servicios de internet (IPS) y habilite la función PPPoE. Guarde la configuración actual y reinicie el dispositivo para activar la configuración. El dispositivo se conecta a Internet a través del PPPoE después del reinicio. Puede obtener la dirección IP en el WAN de la columna de direcciones IP. Tenga en cuenta que si quiere reiniciar el dispositivo tiene que asegurarse de que tiene los correspondientes permisos de reinicio y que no hay ningún usuario conectado al dispositivo. </td> </tr> </table>	MULTICAST	<ul style="list-style-type: none"> Establece la dirección y el puerto Multicast. Habilita la función Multicast 	PPPoE	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca el usuario PPPoE y la contraseña que obtenga del su proveedor de servicios de internet (IPS) y habilite la función PPPoE. Guarde la configuración actual y reinicie el dispositivo para activar la configuración. El dispositivo se conecta a Internet a través del PPPoE después del reinicio. Puede obtener la dirección IP en el WAN de la columna de direcciones IP. Tenga en cuenta que si quiere reiniciar el dispositivo tiene que asegurarse de que tiene los correspondientes permisos de reinicio y que no hay ningún usuario conectado al dispositivo.
MULTICAST	<ul style="list-style-type: none"> Establece la dirección y el puerto Multicast. Habilita la función Multicast 				
PPPoE	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca el usuario PPPoE y la contraseña que obtenga del su proveedor de servicios de internet (IPS) y habilite la función PPPoE. Guarde la configuración actual y reinicie el dispositivo para activar la configuración. El dispositivo se conecta a Internet a través del PPPoE después del reinicio. Puede obtener la dirección IP en el WAN de la columna de direcciones IP. Tenga en cuenta que si quiere reiniciar el dispositivo tiene que asegurarse de que tiene los correspondientes permisos de reinicio y que no hay ningún usuario conectado al dispositivo. 				

Email

La interfaz del email es tal y como se muestra en la Figura 7-33.




Figura 7-33

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada:

Parámetro	Función
SMTP server	Introduzca la dirección del servidor y habilite esta función.
Puerto	El valor por defecto es 25. Puede modificarlo si lo necesita.
Nombre de usuario	El nombre de usuario de la cuenta de correo del emisor.
Clave	La contraseña de la cuenta de correo del emisor.
Sender	La dirección de correo del emisor.
Sujeto	Introduzca aquí el asunto del correo.
Dirección	Introduzca aquí la dirección de correo del receptor. Puede introducir un máximo de tres direcciones.

DDNS

La interfaz de DDNS es tal y como se muestra en la Figura 7-34. Asegúrese de que su DVR soporta esta función.




Figura 7-34

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada:

Parámetro	Función
Tipo de servidor	Puede seleccionar el protocolo DDNS de la lista desplegable y habilitar la función DDNS. El protocolo DDNS privado significa que usted utiliza su propio protocolo privado para realizar la función DDNS.
Servidor IP	Dirección IP del servidor DDNS.
Puerto del servidor	Puerto del servidor DDNS.
Nombre de dominio	Su propio nombre de dominio.
Usuario	El nombre de usuario que introduzca para conectarse al servidor.
Clave	La contraseña que utilice para conectarse al servidor.
Intervalo	<ul style="list-style-type: none"> El dispositivo envía una señal al servidor regularmente. Puede fijar aquí el valor del intervalo entre el dispositivo y el servidor DDNS.

NAS

La interfaz de DDNS es tal y como se muestra en la Figura 7-35. Asegúrese de que su DVR soporta esta función.




Figura 7-35

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada:

Parámetro	Función
NAS Enable	Seleccione el protocolo de almacenamiento de la red y habilite la función NAS.
Server IP	Introduzca la dirección IP del servidor de almacenamiento remoto.
Puerto	Introduzca el número de puerto del servidor de almacenamiento remoto.
Nombre de usuario	Regístrese en la cuenta de usuario.
Tamaño del fichero	La longitud del fichero que sube al FTP. Cuando la longitud configurada es mayor que la longitud real del fichero, el sistema subirá el fichero completo. Cuando la longitud configurada es menor que la longitud real del fichero, el sistema sólo subirá la longitud configurada e ignorará el resto comenzando por la parte izquierda. Cuando el valor de intervalo es 0, el sistema sube todos los ficheros.
Clave	La contraseña que necesite para registrarse en el servidor.
Remote path	El directorio para el almacenamiento remoto.
Save	Puede pulsar el botón Save después de completar la configuración para un canal, o puede completar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Save.
Refrescar	Pulse este botón para obtener la información de la última configuración del dispositivo.

NTP

La interfaz de NTP es tal y como se muestra en la Figura 7-36.

Aquí puede llevar a cabo la sincronización horaria de la red. Habilite esta función e introduzca la dirección IP, el número de puerto, la zona horaria y el intervalo de actualización. Tenga en cuenta que

SNTP soporta sólo transmisión TCP y que el puerto debe ser el 123. El rango de valores del intervalo de actualización varía entre 1 y 65535. El valor por defecto es 10 minutos.




Figura 7-36

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada:

Ciudad/Región	Zona horaria
Londres	GMT +0
Berlín	GMT +1
El Cairo	GMT +2
Moscú	GMT +3
Nueva Deli	GMT +5
Bangkok	GMT +7
Beijing (Hong Kong)	GMT +8
Tokio	GMT +9
Sídney	GMT +10
Hawaii	GMT -10
Alaska	GMT -9
Pacífico (P.T)	GMT -8
Montañas EEUU (M.T)	GMT -7
EEUU Centro (C.T)	GMT -6
EEUU Este (E.T)	GMT -5
Atlántico	GMT -4
Brasil	GMT -3
Medio Atlántico	GMT -2

Centro de alarma

La interfaz del centro de alarma es tal y como se muestra en la Figura 7-37.

Esta interfaz es para que usted la desarrolle. La señal de alarma puede ser subida a un centro de alarmas cuando hay una alarma local.

Configure los parámetros correspondientes como la dirección IP del servidor, el puerto, etc. El sistema puede enviar los datos según el protocolo definido en el extremo cliente.




Figura 7-37

Avanzado

La interfaz avanzada es tal y como se muestra en la Figura 7-38.

- Multicast
Consulte el capítulo 5.3.5.3 para una información más detallada sobre la configuración del Multicast.
- PPPoE
Escriba el nombre de usuario y la contraseña de PPPoE que obtenga de su IPS (proveedor de servicios de Internet), y habilite la función PPPoE. Guarde la configuración actual y reinicie el dispositivo para activar la configuración.
El dispositivo se conecta a Internet a través del PPPoE después de reiniciarse. Puede obtener la dirección IP en la WAN a través de la columna de dirección IP.

Nota:

Después de que el PPPoE se conecte correctamente, necesitará ir al extremo local del dispositivo para obtener la dirección IP actual del dispositivo y usar el extremo del cliente para acceder a esta dirección IP.




Figura 7-38

7.3.2.6 Alarma

La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función de alarma.

La interfaz de configuración de alarma es tal y como se muestra en la Figura 7-40.

Asegúrese de que ha conectado el correspondiente dispositivo de salida de alarma como una luz, un timbre, etc.




Figura 7-39



Figura 7-40

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Tipo de evento	Incluye alarma local y alarma de red. Alarma local: el dispositivo detecta una alarma procedente de un puerto de entrada. Alarma en red: el dispositivo detecta una alarma procedente de la red.
Entrada de alarma	Seleccione el correspondiente canal de alarma.
Habilitar	Marque aquí un círculo para que el sistema pueda detectar la señal de alarma.
Tipo	Hay dos opciones: Abrir normal y Cerrar normal. Abrir normal se activa a baja tensión, cerrar normal se activa a alta tensión.
Periodo	La función de grabación por alarma se activa en los periodos especificados. Hay seis periodos en un día. Marque un círculo para habilitar el correspondiente periodo. Seleccione la fecha. Si no la selecciona, la configuración actual sólo aplica al día presente. Puede marcar la opción de "Toda la semana" para que la configuración aplique a toda la semana. Pulse el botón OK, el sistema regresa al interfaz de configuración de alarma. A continuación pulse el botón Save para salir.
Anti-dither	El sistema sólo memoriza un evento durante el periodo de anti-dither. El rango de valores varía entre 0 y 15s.
Normal out	Habilita la función de activación por alarma. Necesita seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema pueda activar el correspondiente dispositivo de alarma cuando ocurra una alarma.
Alarm latch	El sistema puede retrasar la salida de alarma por un tiempo específico después de que una alarma termine. El rango de valores varía entre 1 y 300 segundos.
Alarm upload	El sistema puede subir la señal de alarma a un centro (incluido un centro de alarmas).
Grabar canal	El sistema puede activar automáticamente el canal actual para grabar una vez que ocurre una alarma (funciona con la función de activación de alarma). Tenga en cuenta que el dispositivo actual deberá estar en el modo de grabación automática (consulte el capítulo "4.4 Configuración de la grabación").
Record latch	El sistema puede retrasar la grabación por un tiempo específico después de que una alarma termine. El rango de valores varía entre 10 y 300 segundos.
Correo	Marque una señal para habilitar la función de correo electrónico. El sistema puede enviar correos para alertarle cuando una alarma ocurra y cuando una alarma termine.
Tour	Visualiza el vídeo seleccionado en la ventana del monitor local.

	El intervalo y el modo del tour se fijan en el menú local del DVR (consulte el capítulo "5.3.9 Visión").
Habilitar matriz	Marque esta casilla para habilitar la función de matriz de vídeo. Ahora mismo el sistema soporta la función de recorrido de un canal. El sistema adopta el principio de "el primero que entra es el primero en salir" para gestionar el recorrido activado. El sistema procesará un nuevo recorrido cuando ocurra una nueva alarma después de que la alarma anterior termine. Si no, regresa al estado de salida anterior a la activación de la alarma.
Activación de PTZ	Aquí puede fijar el movimiento PTZ cuando ocurra una alarma. Como por ejemplo desplazarse a la posición x prefijada cuando ocurra una alarma. La configuración PTZ incluye aspectos como preset, tour y pattern.
Capturar	Debe introducir un número de canal de captura de modo que el sistema pueda hacer respaldo de las capturas cuando ocurra una alarma.
Copy	Es un botón de menú de acceso directo. Puede copiar la configuración del canal actual a otro u otros canales (o a todos ellos).
Save	Puede pulsar el botón Save después de completar la configuración para un canal, o bien completar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Save.
Refrescar	Pulse este botón para obtener la información de la última configuración del dispositivo.

7.3.2.7 Detectar

Analiza el vídeo, el sistema habilita la alarma de detección de movimiento cuando detecta que la señal de movimiento alcanza la sensibilidad especificada.

La interfaz de detección es tal como se muestra en la Figura 7-41.




Figura 7-41




Figura 7-42

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Tipo de evento	Hay tres tipos: detección de movimiento / pérdida de vídeo / enmascaramiento de cámara
Canal	Seleccione el nombre del canal de la lista desplegable.
Habilitar	Marque la señal para habilitar la función de detección de movimiento.
Sensibilidad	Hay seis niveles. El sexto nivel es el que tiene la mayor sensibilidad.
Región	Si selecciona el tipo de detección de movimiento, puede pulsar este botón para establecer la zona de detección de movimiento. La interfaz es como se muestra en la Figura 7-43. Hay 22x18 zonas para PAL y 22x15 para NSTC. Pulse el botón derecho del ratón para ir al modo de visualización a pantalla completa. Recuerde pulsar el botón OK para guardar su configuración de la zona de detección de movimiento.
Periodo	<ul style="list-style-type: none"> La función de detección de movimiento se active en los periodos especificados. Hay seis periodos en un día. Marque la señal para habilitar el periodo correspondiente. Seleccione la fecha. Si no la selecciona, la configuración actual sólo aplica al día presente. Puede marcar la opción de "Toda la semana" para que la configuración aplique a toda la semana. Pulse el botón OK, el sistema regresa al interfaz de configuración de alarma. A continuación pulse el botón Save para salir.
Anti-dither	El sistema sólo memoriza un evento durante el periodo de anti-dither. El rango de valores varía entre 0 y 15s.
Normal out	<ul style="list-style-type: none"> Hay una salida de alarma de tres canales. Corresponde al puerto de salida de alamar de detección de movimiento (múltiples opciones). Habilita la función de activación de alarma. Necesita seleccionar el puerto de salida de alarma para que el sistema active el correspondiente dispositivo de alarma cuando ocurra una alarma.
Alarm latch	El sistema puede retardar la salida de la alarma por el tiempo especificado después de que la alarma termine. El rango de valores varía entre 1 y 300 segundos.
Alarm upload	El sistema puede subir la señal de alarma al centro (incluso un centro de alarmas).
Grabar canal	El sistema puede activar automáticamente el canal de detección de movimiento para grabar una vez que ocurre una alarma (funciona con la

	función de activación de alarma). Tenga en cuenta que necesita consulte el capítulo "4.4 Configuración de la grabación" para establecer el periodo de grabación de detección de movimiento y el capítulo "4.2 grabación manual" para establecer el periodo actual como grabación automática.
Record latch	El sistema puede retrasar la grabación por un tiempo específico después de que una alarma termine. El rango de valores varía entre 10 y 300 segundos.
Correo	Si habilita esta función el sistema puede enviar correos para alertarle cuando una alarma ocurra y cuando una alarma termine.
Tour	<ul style="list-style-type: none"> • Visualiza el vídeo seleccionado en la ventana del monitor local. • El intervalo y el modo del tour se fijan en el menú local del DVR (consulte el capítulo "5.3.9 Visión").
Activación de PTZ	Aquí puede fijar el movimiento PTZ cuando ocurra una alarma. Como por ejemplo desplazarse a la posición x prefijada cuando ocurra una alarma.
Capturar	Tiene que introducir el número del canal de captura de modo que el sistema pueda copiar un archivo de captura de la detección de movimiento.
Matrix Enable	<p>Tenga en cuenta que esta función es válida en el modo de detección de movimiento.</p> <p>Marque esta casilla para habilitar la función de matriz de vídeo. Ahora mismo el sistema soporta la función de recorrido de un canal. El sistema el principio de "el primero que llega es el primero que sale" para gestionar el recorrido activado. El sistema procesará el nuevo recorrido cuando una nueva alarma ocurre después de que la alarma anterior termine. De otro modo, restaura el estado de salida anterior a la activación de la alarma.</p>
Copy	Es un botón de menú de acceso directo. Puede copiar la configuración del canal actual a otro u otros canales (o a todos ellos).
Save	Puede pulsar el botón Save después de completar la configuración para un canal, o bien completar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Save.
Refrescar	Pulse este botón para obtener la información de la última configuración del dispositivo.

7.3.2.8 PTZ

La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función PTZ.

La interfaz PTZ es como se muestra en la Figura 7-43.

Tenga en cuenta que antes de utilizar esta función debe asegurarse de haber establecido correctamente las direcciones dome, así como que la conexión de las cámaras y del DVR es correcta.




Figura 7-43

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Canal	Puede seleccionar el canal de monitorización de la lista desplegable.
Protocolo	Seleccione el correspondiente protocolo (como PELCOD)
Dirección	Establezca la correspondiente dirección dome. El valor por defecto es 1. Tenga en cuenta que su configuración debe ajustarse a la dirección dome; de otro modo, no podrá controlar la cámara.
Baudrate	Seleccione la tasa de baudios dome. El valor por defecto es 9600.
Data bits	El valor por defecto es 8. Establézcalo de acuerdo con la configuración de la cámara.
Stop bits	El valor por defecto es 1. Establézcalo de acuerdo con la configuración de la cámara.
Paridad	El valor por defecto es ninguna. Establézcalo de acuerdo con la configuración de la cámara.
Save	Puede pulsar el botón Save después de completar la configuración para un canal, o bien completar todas las configuraciones y entonces pulsar el botón Save.
Refrescar	Pulse este botón para obtener la información de la última configuración del dispositivo.

7.3.2.9 Por defecto y copia de respaldo

Por defecto: Restaura la configuración por defecto de fábrica. Puede seleccionar las características correspondientes.

Copia de respaldo: Exporta la configuración actual a un PC local o importa la configuración desde el PC actual.

Consulte la Figura 7-44.

Tenga en cuenta que hay cierta información que el sistema no puede restaurar, como la dirección IP de la red.




Figura 7-44

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Select all	Restaura la configuración por defecto de fábrica.
Export config	Exporta la configuración del sistema a un PC local.
Import config	Importa la configuración desde un PC al sistema.

7.3.3 Avanzado

7.3.3.1 Manejo HDD

El manejo HDD incluye la administración del almacenamiento de red y del almacenamiento local.

Tenga en cuenta que si quiere utilizar la función de almacenamiento local, es necesario que su dispositivo de almacenamiento soporte esta función.

En primer lugar seleccione el dispositivo de almacenamiento, en ese momento se habilitarán los botones de la parte derecha. Ahí puede seleccionar las correspondientes características. Vea la Figura 7-45.




Figura 7-45

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Limpiar datos	Borra los datos del disco.
Configurar leer / escribir	Configure el disco duro actual como lectura/escritura.
Configurar como lectura solamente	Configure el disco duro actual como lectura.
Recuperar	Recupera los datos después de que se produzca un error.

Tenga en cuenta que es necesario que el sistema se reinicie para activar la configuración.

7.3.3.2 Alarma I/O

La serie Lite simple y la serie Lite Full D1 no soportan la función de alarma.

Aquí puede consultar el estado de las salidas de alarma. Vea la Figura 7-46.




Figura 7-46

Importante

El puerto de salida de alarma no debería estar conectado directamente a una carga de alta tensión (debería ser menor de 1 A) para evitar altas corrientes que puedan dañar el equipo. Utilice el conector para realizar la conexión entre el puerto de salida de alarma y la carga. Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Salida de alarma	Hay tres canales de salida (selección múltiple).
Activar	Habilita/deshabilita el dispositivo de salida de alarma. Después de que la web active la alarma, es necesario que cancele el canal y pulse el botón de activación para cancelar la alarma, o bien que cancele la alarma en el cuadro de diálogo emergente del cliente local.
Refrescar	Consulta el estado de la salida de alarma.

7.3.3.3 Record control

El interfaz del record control es tal como se muestra en la Figura 7-47.




Figura 7-47

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Horario	El sistema habilita la función de grabación programada estableciendo la configuración del horario de grabación.
Manual	Habilita el correspondiente canal para grabar, independientemente del periodo que se considere en la configuración de la grabación.
Parar	Detiene la grabación del canal actual, independientemente del periodo que se considere en la configuración de la grabación.

Aquí el funcionamiento es el mismo que en el capítulo "4.2 Grabación manual". Consulte el capítulo 4.2 para información más detallada.

7.3.3.4 Cuenta

Aquí puede añadir y eliminar usuarios, o modificar contraseñas. Vea la Figura 7-48.




Figura 7-48

7.3.3.5 Auto mantenimiento

Aquí puede seleccionar el intervalo de reinicio automático y el intervalo de eliminación automática de ficheros antiguos de la lista desplegable. Vea la Figura 7-49.




Figura 7-49

7.3.3.6 Snapshot

La interfaz de snapshot es tal como se muestra en la Figura 7-50.




Figura 7-50

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Canal	Es el canal de monitorización.
Snapshot mode	Hay dos modos: Timing y Spring.
Frame rate	Puede seleccionarlo de la lista desplegable. El rango de valores varía entre 1 f/s y 7 f/s.
Resolución	Puede seleccionarla de la lista desplegable. Para el modelo de 16 canales: Los canales 1 y 9 soportan D1/CIF/QCIF. Del canal 2 al canal 8, y del canal 10 al canal 16 soportan CIF/QCIF.
Calidad	Puede seleccionarla de la lista desplegable. Aquí puede establecer la calidad del vídeo. Hay seis opciones: 10%, 30%, 50%, 60%, 80%, 100%. 100% es la mejor calidad.

7.3.3.7 Abnormality

El interfaz de anomalía es tal como se muestra en la Figura 7-51.




Figura 7-51

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Tipo de evento	Los eventos anormales incluyen: no hay disco, no hay espacio, error de disco, error de red. Marque la señal para habilitar esta función.
Normal out	Es el correspondiente canal de salida de activación de alarma cuando ocurre una alarma. Hay tres canales.
Latch	La salida de alarma puede retrasarse por un tiempo especificado después de que la alarma se detenga. El sistema deshabilita la alarma y la correspondiente salida de activación. El rango de valores varía entre 10 y 300 segundos.
Correo	Si habilita esta función, el sistema puede enviar un correo electrónico para alertar al usuario especificado.
Alarm upload	El sistema puede subir la señal de alarma a la red (incluyendo al centro de alarma).
Mostrar mensaje	El sistema puede visualizar información de alarma en la pantalla local del DVR.

7.3.3.8 Matrix video

Tenga en cuenta que únicamente la serie de entrada simple de 16 canales y la serie de entrada Full D1 soportan esta función.

La interfaz de matriz de vídeo es como se muestra en la Figura 7-52. Aquí puede configurar el canal del recorrido de salida de la matriz de vídeo y el intervalo correspondiente.




Figura 7-52

7.3.4 Funciones adicionales

7.3.4.1 ATM/POS

Esta opción es la misma que la función de superposición de tarjetas vista en el capítulo 5.5.9. Sirve fundamentalmente para áreas financieras, con las opciones de sniffer, análisis de información y superposición de caracteres. La interfaz ATM/POS es como se muestra en la Figura 7-53.

La dirección IP de la fuente se refiere a la dirección IP del host que envía la información fuera (habitualmente es el dispositivo host conectado al DVR).

La dirección IP de destino se refiere a los otros sistemas que reciben información.

Hay un total de cuatro direcciones IP de grupo. El canal de grabación aplica a un grupo únicamente (opcional).

Seis grupos de verificación "Frame ID" garantizar la validez y legalidad de la información.

La posición inicial, la longitud y los datos pueden ser configurados de acuerdo con su protocolo y su paquete de datos. Hay un total de cuatro campos.




Figura 7-53

7.3.4.2 Auto Register

La interfaz de registro automático es como se ve en la Figura 7-54.




Figura 7-54

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Función
Enable	Habilita la función de registro automático
No.	Número del servidor de gestión del dispositivo
IP	Dirección IP del servidor de gestión del dispositivo
Port	Número de puerto del servidor
Device ID	Identificación del dispositivo en el servidor de gestión del dispositivo

7.3.4.3 DNS

Aquí puede fijar la dirección del servidor u operador local DNS. Consulte la Figura 7-55.

Esta función es útil cuando introduce un nombre de dominio en algún elemento de la configuración. De otro modo, el sistema no podrá asociar el nombre de dominio a una dirección IP.




Figura 7-55

7.4 Buscar

Pulsando el botón Buscar se mostrará un interfaz como el de la Figura 7-57.

Seleccione el modo de reproducción de la grabación, y seleccione la fecha de inicio, de fin y el canal. Entonces pulse el botón Buscar, y podrá ver los ficheros correspondientes en la lista.

Tenga en cuenta que la búsqueda por número de tarjeta sólo es para series especiales.




Figura 7-56

Seleccione los ficheros que quiere descargar y pulse el botón “Bajar archivo”, el sistema mostrará un cuadro de diálogo como el de la Figura 7-57, entonces puede especificar un nombre de fichero y un directorio para descargar los ficheros a su PC local.




Figura 7-57

Ahora podrá ver cómo el sistema comienza la descarga y el botón “Bajar archivo” se convierte en un botón de “Parar”. Puede pulsarlo para terminar la operación. En la parte de debajo de la interfaz, hay una barra de proceso para su referencia. Vea la Figura 7-58.




Figura 7-58

Cuando la descarga se complete, podrá ver un cuadro de diálogo como el que se muestra en la Figura 7-59. Pulse OK para salir.



Figura 7-59

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada.

Parámetro	Parámetro	Función
Tipo	Grabar	Buscar las grabaciones generales, grabaciones por alarma y grabaciones por detección de movimiento.
	Alarma	Busca las grabaciones por alarma.
	Movimiento	Busca las grabaciones por detección de movimiento.
	Local	Busca las grabaciones locales.
	Foto	Busca los ficheros de captura.
	Tarjeta	Esta función no está disponible para este dispositivo.
Parámetro	Hora inicial	Establece la hora inicial del fichero. Puede seleccionarla de la lista desplegable.
	Hora final	Establece la hora final del fichero. Puede seleccionarla de la lista desplegable.

	Canal	Seleccione el canal de la lista desplegable.
Operación	Buscar	Pulse este botón para ver los archivos grabados que encajan con los parámetros de búsqueda. Hay 100 archivos por cada página. Puede utilizar los botones de Página arriba/Página abajo para ver más archivos.
	Reproducción	Seleccione el primer fichero y pulse el botón Reproducción para ver el vídeo.
	Download type	Descarga por fichero: seleccione los ficheros y pulse el botón Bajar archivo. Descarga por hora: descarga los ficheros grabados dentro del periodo especificado.
	Bajar archivo	Seleccione el fichero que necesita (selección múltiple) y pulse el botón Bajar archivo. El sistema mostrará un cuadro de diálogo como el que se muestra en la Figura 7-53. Introduzca el nombre del fichero descargado, especifique un directorio y pulse el botón OK. El sistema comenzará la descarga y el botón Bajar archivo se convertirá en el botón Parar. Hay una barra de progreso para su referencia.
	Abrir grabación local	Seleccione una grabación local para reproducirla.
Reproducción de múltiples canales		El sistema soporta la reproducción de un fichero en varios canales.

Durante el proceso de reproducción, puede ver que hay botones de control en la barra de proceso tales como reproducir, pausa, detener, reproducción lenta y reproducción rápida. Puede ver al nombre del canal actual de reproducción, la hora y estadísticas.

En la interfaz de resultados de búsqueda, puede seleccionar uno o más ficheros para descargarlos a su PC local.

La barra de control de reproducción es tal como se muestra en la Figura 7-60.

- 1- Reproducir
- 2- Pausa
- 3- Detener
- 4- Reproducción lenta
- 5- Reproducción rápida

Dirección IP del dispositivo de reproducción y número de canal




Figura 7-60

7.5 Alarma

Pulse la función alarma y podrá ver un interfaz como el que se muestra en la Figura 7-61. Aquí puede establecer el tipo de alarma y configurar el sonido de la alarma.




Figura 7-61

Consulte la siguiente tabla para obtener información más detallada. Asegúrese de que el dispositivo actual puede subir la alarma.

Parámetro	Parámetro	Función
Tipo de evento	Pérdida de vídeo	El sistema alarma cuando hay una pérdida de vídeo.
	Detección de movimiento	El sistema alarma cuando ocurre una alarma de detección de movimiento.
	Disco lleno	El sistema alarma cuando el disco está lleno.
	Error de disco	El sistema alarma cuando ocurre un error de disco.
	Máscara de vídeo	El sistema alarma cuando una cámara ha sido enmascarada maliciosamente.
	Alarma codificada	El sistema alarma cuando un dispositivo periférico alarma.
	Alarma externa	El dispositivo de entrada de alarma envía una alarma.
Operación	Escuchar alarma	El sistema notifica a la web cuando ocurre una alarma (usted selecciona el tipo de la lista anterior), y entonces la web puede notificar al usuario.
	Vídeo	Cuando ocurre una alarma, el sistema habilita automáticamente la monitorización de vídeo. Esta función sólo se aplica a la alarma de detección de vídeo (detección de movimiento, pérdida de vídeo y máscara de cámara).
	Prompt	Automáticamente se genera un cuadro de diálogo de alarma.
	Sonido emergente	El sistema envía un sonido de alarma cuando ocurre una alarma. Puede configurarlo como desee.
	Directorio	Aquí puede especificar un fichero de sonido de alarma.

7.6 Acerca de

Pulse el botón "Acerca de" y podrá ver la información del actual cliente web. Vea la Figura 7-62.




Figura 7-62

7.7 Salir

Pulse el botón Salir, el sistema regresa al interfaz de entrada al sistema. Vea la Figura 7-63. Necesitará introducir su usuario y contraseña para registrarse de nuevo.




Figura 7-63

7.8 Desinstalar el controlador web

Puede usar la herramienta de desinstalación "uninstall web.bat" para desinstalar el controlador web.

Por favor, antes de la desinstalación cierre todas las páginas web abiertas, de otro modo la desinstalación podría resultar errónea.

8 SISTEMA DE VIGILANCIA PROFESIONAL (PSS: PROFESSIONAL SURVEILLANCE SYSTEM)

Además de la web, puede utilizar nuestro Sistema de Vigilancia Profesional (PSS: Professional Surveillance System) para conectarse al dispositivo.
Para información más detallada, consulte el Manual de Usuario de PSS.

9 FAQ (PREGUNTAS MÁS FRECUENTES)

1. El DVR no arranca correctamente.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La corriente de entrada no es correcta.
- La conexión de corriente no es correcta.
- El botón de encendido está dañado.
- La actualización de programa es incorrecta.
- Funcionamiento incorrecto del disco duro o algún problema con el cable de conexión del disco duro.
- Los discos Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 o Maxtor 17-g presentan un problema de compatibilidad. Por favor actualice a la última versión para solucionar este problema.
- Error en el panel frontal.
- La placa base está dañada.

2. El DVR se apaga automáticamente a menudo o deja de funcionar.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- El voltaje de entrada es inestable o es muy bajo.
- Funcionamiento incorrecto del disco duro o algún problema en el cable de conexión.
- El botón de encendido no está pulsado.
- La señal de video frontal no es estable.
- El entorno de trabajo es inapropiado, con mucho polvo.
- Problema de Hardware.

3. El sistema no puede detectar el disco duro.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- El disco duro está dañado.
- El cable de conexión del disco duro está dañado.
- El cable de conexión del disco duro está suelto.
- El puerto SATA de la placa base está roto.

4. No hay salida de video ya sea en salida de canal único, múltiples canales, o todos los canales.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- El programa no es compatible. Por favor actualice a la última versión.
- El brillo es 0. Por favor restaure la configuración de fábrica por defecto.
- No hay señal de entrada de video, o ésta es muy débil.
- Comprobar configuración de máscara de privacidad o su salvapantallas.
- Funcionamiento incorrecto del hardware del DVR.

5. El color de video en tiempo real está distorsionado.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- Cuando se está usando una salida BNC, la configuración de NTSC o PAL no son correctas. La señal de vídeo en tiempo real se muestra en blanco y negro en estos casos.
- La resistencia del monitor y el DVR no son compatibles.
- La transmisión de video es demasiado larga o la degradación es demasiada.
- La configuración de color o brillo del DVR no es correcta.

6. No se pueden buscar grabaciones locales.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- El cable de conexión del disco duro está dañado.
- El disco duro está dañado.
- El programa de actualización no es compatible.
- El fichero grabado ha sido sobrescrito.
- Se ha desactivado la función de grabación.

7. El video está distorsionado al buscar grabaciones locales.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La configuración de calidad de video es demasiado baja.

- Error de lectura del programa, el fichero de datos es demasiado pequeño. Hay un mosaico en la pantalla completa. Por favor reinicie el DVR para solucionar este problema.
- Error del cable de datos del disco duro.
- Funcionamiento incorrecto del disco duro.
- Funcionamiento incorrecto en el hardware del DVR.

8. No hay señal de audio en la monitorización.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- El conector de audio no está conectado.
- El volumen está demasiado bajo.
- El cable de audio está dañado.
- Funcionamiento incorrecto del hardware del DVR.

9. Existe audio monitorizando pero no hay audio al reproducir.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La configuración es incorrecta. Por favor active la función de audio.
- El canal correspondiente no tiene entrada de video. La reproducción no es continua cuando la pantalla es azul.

10. La visualización de la hora no es correcta.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La configuración no es correcta
- El contacto de la batería no es correcto o el voltaje es demasiado bajo.
- El cristal no está roto.

11. El DVR no puede controlar PTZ.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- Error en el panel frontal PTZ
- Configuración de decodificador PTZ, conexión o instalación incorrecta.
- La conexión del cable es incorrecta.
- La configuración PTZ es incorrecta.
- Los protocolos del decodificador PTZ y el DVR no son compatibles.
- Las direcciones del decodificador PTZ y el DVR no son compatibles.
- Cuando hay varios decodificadores, por favor añada 120 Ohmios entre los extremos de los cables A/B del decodificador PTZ para eliminar la reverberación o impedancia. De otro modo, el control PTZ no es estable.
- La distancia es demasiado grande.

12. La función de detección de movimiento no funciona.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La configuración del periodo no es correcta.
- La zona de detección de movimiento no es correcta.
- La sensibilidad es demasiado baja.
- Para algunas versiones, hay limitaciones de hardware.

13. No se puede acceder al software cliente o interfaz web.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- Para usuarios Windows 98 o Windows ME, por favor actualice su sistema a Windows 2000 sp4. O puede instalar el software cliente de versiones anteriores. Por favor tenga en cuenta que ahora mismo, nuestro DVR no es directamente compatible con el controlador de Windows VISTA.
- Se han desactivado los controles ActiveX.
- No se dispone de dx8.1 o superior. Por favor actualice el driver de la tarjeta de video.
- Error de conexión de red.
- Error de configuración de red.
- La contraseña o el usuario son inválidos.
- El software cliente no es compatible con el programa del DVR.

14. Solamente se observa mosaico sin imagen cuando se previsualiza o se reproduce remotamente un fichero de video.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- No es buena la fluidez de red.
- Los recursos del cliente son limitados.
- Existe configuración de grupo multi-cast en el DVR. Este modo puede resultar en mosaico. Normalmente no recomendamos este modo.
- Existe configuración de máscara de privacidad o protección de canal.
- El usuario actual no tiene derechos para monitorizar.
- La salida de video local del DVR no es buena.

15. La conexión de red es inestable.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La red es inestable.
- Conflicto de dirección IP.
- Conflicto de dirección MAC.
- La tarjeta de red del PC o la del DVR no funcionan correctamente.

16. Error de grabación /error respaldo USB.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La grabadora y el DVR están en el mismo cable de datos.
- El sistema usa demasiados recursos de CPU. Por favor pare primero la grabación y luego ejecute la copia.
- El volumen de datos excede la capacidad del dispositivo de backup. Puede resultar en un error de grabación.
- El dispositivo de backup no es compatible.
- El dispositivo de backup está dañado.

17. El teclado no puede controlar el DVR.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- El puerto serie del DVR es incorrecto.
- La dirección es incorrecta.
- Cuando hay demasiados conmutadores, la fuente de alimentación no es suficiente.
- La distancia de transmisión es demasiado grande.

18. La señal de alarma no puede desactivarse.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La configuración de alarma no es correcta.
- La salida de alarma ha sido abierta de forma manual.
- Error del dispositivo de entrada o la conexión no es correcta.
- Algunas versiones del programa pueden tener este problema. Por favor actualice su sistema.

19. La función de alarma no actúa.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La configuración de alarma no es correcta.
- La conexión del cable de alarma no es correcto.
- La señal de entrada de alarma no es correcta.
- Hay dos circuitos conectados a un mismo dispositivo de alarma.

20. El mando a distancia no funciona.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La dirección del mando a distancia no es correcta.
- La distancia es demasiado grande o el ángulo de control es demasiado pequeño.
- La carga de las pilas del mando es demasiado baja.
- El mando a distancia o el panel frontal del DVR están dañados.

21. El periodo de almacenamiento de grabación no es suficiente.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- La calidad de la cámara es demasiado baja. La lente está sucia. La cámara está instalada a contraluz. La configuración de apertura de cámara no es correcta.
- La capacidad del disco duro es insuficiente.
- El disco duro está dañado.

22. No se puede reproducir el archivo descargado.

Pueden darse las siguientes circunstancias:

- No se dispone de reproductor multimedia.
- No se dispone de DXB8.1 o un software de aceleración gráfica superior.
- No existe el controlador DivX503Bundle.exe cuando se ejecuta el fichero transformado a AVI a través del reproductor multimedia.
- No existen DivX503Bundle.exe o ffdshow-20041012.exe en el sistema operativo Windows XP.

23. Olvidó su contraseña del menú local de operación o su contraseña de red

Por favor, contacte con un ingeniero de su servicio local o con su contacto comercial para obtener ayuda. Podemos guiarle para solucionar este problema.

Apéndice A Cálculo de Capacidad de Disco Duro

Cálculo de la capacidad total necesaria para cada DVR según la grabación de vídeo (tipo de grabación de video y tiempo de grabación).

Paso 1: Según la fórmula (1) para calcular la capacidad de almacenamiento q_i , que es la capacidad de cada canal necesario por cada hora, unidad Mbyte.

$$Q_i = d_i \div 8 \times 3600 \div 1024 \quad (1)$$

En la fórmula: d_i significa el ratio de información, unidad Kbit/s.

Paso 2: Una vez que se confirma el tiempo requerido de video, según la fórmula (2) para calcular la capacidad de almacenamiento m_i , que corresponde al almacenado de cada canal necesario, unidad Mbyte.

$$M_i = q_i \times h_i \times D_i \quad (2)$$

En la fórmula:

h_i representa el tiempo de grabación para cada día (hora)

D_i representa el número de días para los cuales el video debe guardarse.

Paso 3: Según la fórmula (3) para calcular la capacidad total (acumulada) q_T necesaria para todos los canales en el DVR durante **grabación programada de vídeo**.

$$q_T = \sum_{i=1}^c m_i \quad (3)$$

En la fórmula: c corresponde al número total de canales en un DVR.

Paso 4: Según la fórmula (4) para calcular la capacidad total (acumulada) q_T necesaria para todos los canales del DVR durante la **grabación de video de alarma (incluyendo detección de movimiento)**.

$$q_T = \sum_{i=1}^c m_i \times a\% \quad (4)$$

En la fórmula: $a\%$ corresponde al ratio de ocurrencia de alarma.

Apéndice B Lista de dispositivos de respaldo compatibles

Lista de discos USB compatibles

NOTA: Por favor actualice el firmware del DVR a la última versión para asegurar la exactitud de la tabla siguiente. Si usa la unidad USB, confirme el formato FAT o FAT32.

Fabricante	Modelo	Capacidad
Sandisk	Cruzer Micro	512M
Sandisk	Cruzer Micro	1G
Sandisk	Cruzer Micro	2G
Sandisk	Cruzer Freedom	256M
Sandisk	Cruzer Freedom	512M
Sandisk	Cruzer Freedom	1G
Sandisk	Cruzer Freedom	2G
Kingston	Data Traveler II	1G
Kingston	Data Traveler II	2G
Kingston	Data Traveler	1G
Kingston	Data Traveler	2G
Maxell	USB Flash Stick	128M
Maxell	USB Flash Stick	256M
Maxell	USB Flash Stick	512M
Maxell	USB Flash Stick	1G
Maxell	USB Flash Stick	2G
Kingax	Super Stick	128M
Kingax	Super Stick	256M
Kingax	Super Stick	512M
Kingax	Super Stick	1G
Kingax	Super Stick	2G
Netac	U210	128M
Netac	U210	256M
Netac	U210	512M
Netac	U210	1G
Netac	U210	2G
Netac	U208	4G
Teclast	Ti Cool	128M
Teclast	Ti Cool	256M
Teclast	Ti Cool	512M
Teclast	Ti Cool	1G
SanDisk	Cruzer Micro	2G
SanDisk	Cruzer Micro	8G
SanDisk	Ti Cool	2G
SanDisk	Hongjiao	4G
Lexar	Lexar	256MB
Kingston	Data Traveler	1GB
Kingston	Data Traveler	16GB
Kingston	Data Traveler	32GB
Aigo	L8315	16GB
Sandisk	250	16GB
Kingston	Data Traveler Locker+	32GB
Netac	U228	8GB

Lista de tarjetas SD compatibles

Consulte la siguiente tabla para ver las marcas de tarjetas SD compatibles.

Fabricante	Modelo	Capacidad	Tipo de tarjeta
Transcend	SDHC6	16GB	SD
Kingston	SDHC4	4GB	SD
Kingston	SD	2GB	SD
Kingston	SD	1GB	SD
Sandisk	SDHC2	8GB	Micro-SD
Sandisk	SD	1GB	Micro-SD

Lista de HDD portátiles compatibles

Consulte la siguiente tabla para ver las marcas de HDD portátiles compatibles.

Fabricante	Modelo	Capacidad
YDStar	YDStar HDD box	40GB
Netac	Netac	80GB
Iomega	Iomega RPHD-CG" RNAJ50U287	250GB
WD Elements	WCAVY1205901	1.5TB
Newsmy	Liangjian	320GB
WD Elements	WDBAAR5000ABK-00	500GB
WD Elements	WDBAAU0015HBK-00	1.5TB
Seagate	FreeAgent Go(ST905003F)	500GB
Aigo	H8169	500GB

Lista de grabadoras DVD USB compatibles

NOTA: Por favor actualice el firmware del DVR a la última versión para asegurar la exactitud de la tabla siguiente. Y puede utilizar el cable USB con el modelo recomendado para configurar la grabadora USB.

Fabricante	Modelo
Sony	DRX-S70U
Benq	TW200D

Lista de grabadoras DVD SATA compatibles

NOTA: Por favor actualice el firmware del DVR a la última versión para asegurar la exactitud de la tabla siguiente.

Fabricante	Modelo
Pioneer	DVR-215CHG
Panasonic	SW-9588-C
Samsung	TS-H653
Sony	DRU-V200S
Sony	DRU-845S
Samsung	TS-H653
Pioneer	DVR-217CHG
LG	GH22NS30

Lista de HDD SATA compatibles

NOTA: Por favor actualice el firmware del DVR a la última versión para asegurar la exactitud de la tabla siguiente. Se debe utilizar el disco duro SATA para el DVR con el puerto SATA.

Fabricante	Serie	Modelo	Capacidad	Tipo
Seagate	Barracuda.10	ST3750640AS	750G	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3500630AS	500G	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3400620AS	400G	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3320620AS	320G	SATA

Seagate	Barracuda.10	ST3250620AS	250G	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3250820AS	250G	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST3160815AS	160G	SATA
Seagate	Barracuda.10	ST380815AS	80G	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST3160811AS2	160G	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST3120811AS2	120G	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST380811AS2	80G	SATA
Seagate	Barracuda.9	ST380211AS2	80G	SATA
Seagate	Barracuda.11	ST3750330AS	750G	SATA
Seagate	Barracuda.11	ST3500320AS	500G	SATA
Seagate	Barracuda 7200.11	ST31500341AS	1.5T	SATA
Seagate	Pipeline HD.2	ST3320311CS	350G	SATA
Seagate	SV35.2	ST3160815SV	160G	SATA
Seagate	SV35.2	ST3250310SV	250G	SATA
Seagate	SV35.2	ST3320620SV	320G	SATA
Seagate	SV35.2	ST3500320SV	500G	SATA
Seagate	SV35.2	ST3750640SV	750G	SATA
Seagate	SV35.3	ST31000340SV	1T	SATA
Maxtor	DiamondMax 20	STM3320820AS	320G	SATA
Maxtor	DiamondMax 20	STM3250820AS	250G	SATA
Maxtor	DiamondMax 21	STM3160211AS	160G	SATA
Maxtor	DiamondMax 21	STM380211AS	80G	SATA
Maxtor	DiamondMax 21	STM340211AS	40G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD3200JD	320G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD3000JD	300G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD2500JS	250G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD2000JD	200G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD1600JD	160G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD1600JS	160G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD1200JS	120G	SATA
Western Digital	Caviar SE	WD800JD	80G	SATA
Western Digital	Caviar	WD1600AABS ₂	160G	SATA
Western Digital	Caviar	WD800BD	80G	SATA
Western Digital	Caviar SE16	WD7500KS2	750G	SATA
Western Digital	Caviar SE16	WD5000KS2	500G	SATA
Western Digital	Caviar SE16	WD4000KD2	400G	SATA
Western Digital	Caviar SE16	WD3200KS2	320G	SATA
Western Digital	Caviar SE16	WD2500KS2	250G	SATA
Western Digital	RE series	WD5000ABYS	500G	SATA
Western Digital	Caviar Green series	WD20EADS	2T	SATA
Samsung	/	HA101UJ/CE	1T	SATA

Apéndice C Lista de dispositivos CD/DVD compatibles

NOTA: Por favor actualice el firmware del DVR a la última versión para asegurar la exactitud de la tabla siguiente. Y puede utilizar el cable USB con el modelo recomendado para configurar la grabadora USB.

Fabricante	Modelo	Tipo de puerto	Tipo
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Sony	DRX-S70U	USB	DVD-RW
Sony	AW-G170S	SATA	DVD-RW
Samsung	TS-H653A	SATA	DVD-RW
Panasonic	SW-9588-C	SATA	DVD-RW
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Benq	5232WI	USB	DVD-RW

Apéndice D Lista de Pantallas Compatibles

Consulte la siguiente tabla para comprobar la lista de pantallas compatibles con la serie 1U estándar.

Marca	Modelo	Dimensión (en pulgadas)
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19 (pantalla ancha)
DELL (LCD)	E178FPc	17
BENQ (LCD)	Q7T4	17
BENQ (LCD)	Q7T3	17
LENOVO (LCD)	LXB-L17C	17
SAMSUNG (LCD)	225BW	22 (pantalla ancha)
HFNOVO (LCD)	LXB-FD17069HB	17
HFNOVO (LCD)	LXB-HF769A	17
HFNOVO (LCD)	LX-GJ556D	17
SAMSUNG (LCD)	2494HS	24
SAMSUNG (LCD)	P2350	23
SAMSUNG (LCD)	P2250	22
SAMSUNG (LCD)	P2370G	23
SAMSUNG (LCD)	2043	20
SAMSUNG (LCD)	2243EW	22
SAMSUNG (LCD)	SMT-1922P	19
SAMSUNG (LCD)	T190	19
SAMSUNG (LCD)	T240	24
LG (LCD)	W1942SP	19
LG (LCD)	W2243S	22
LG (LCD)	W2343T	23
BENQ (LCD)	G900HD	18.5
BENQ (LCD)	G2220HD	22
PHILIPS (LCD)	230E	23
PHILIPS (LCD)	220CW9	23
PHILIPS (LCD)	220BW9	24
PHILIPS (LCD)	220EW9	25

Consulte la siguiente tabla para comprobar la lista de pantallas compatibles con la serie de entrada simple.

Marca	Modelo	Dimensión (en pulgadas)
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19 (pantalla ancha)
DELL (LCD)	E178FPc	17
BENQ (LCD)	Q7T4	17
SAMSUNG (LCD)	SMT-1922P	19
BENQ (LCD)	Q7T3	17
LENOVO (LCD)	LXB-L17C	17
SANGSUNG (LCD)	225BW	22 (pantalla ancha)
LENOVO (CRT)	LXB-FD17069HB	17
LENOVO (CRT)	LXB-HF769A	17
LENOVO (CRT)	LX-GJ556D	17
SAMSUNG (LCD)	T190	19
PHILIPS (LCD)	HWC9190I	20
BENQ (LCD)	ET-0021-B	
DELL (LCD)	E1909Wf	19
SANGSUNG (LCD)	T240	24
DELL (LCD)	E170Sc	17
BENQ (LCD)	G2219HD	19
LG (LCD)	W194ST	19

Apéndice E Lista de switchs compatibles

Consulte la siguiente tabla para comprobar la lista de switchs compatibles.

Marca	Modelo	Modo de trabajo en red
D-Link	DES-1016D	10/100M auto adaptable
D-Link	DES-1008D	10/100M auto adaptable
Ruijie	RG-S1926S	Hay cinco modos de red: 1- AUTO 2- HALF-10M 3- FULL-10M 4- HALF-100M 5- FULL-100M
H3C	H3C-S1024	10/100M auto adaptable
TP-LINK	TL-SF1016	10/100M auto adaptable
TP-LINK	TL-SF1008+	10/100M auto adaptable

Apéndice F Lista de ratones inalámbricos compatibles

Consulte la siguiente tabla para comprobar la lista de ratones inalámbricos compatibles.

Fabricante	Modelo
Suntitus	V80
Rapoo	3500
Logitech	M215
Shuangfeiyan	Tianyao G7-630

Apéndice G Toma de Tierra

1. ¿Qué es un pico transitorio?

Un pico transitorio es un pequeño cambio de corriente o voltaje durante un corto periodo de tiempo. En el circuito, dura un microsegundo. En un circuito de 220V, un cambio de 5KV ó 10KV durante un corto periodo de tiempo (del orden de microsegundos) puede ser considerado un pico transitorio. El pico transitorio puede sobrevenir por dos vías: picos externos y picos internos.

- El pico externo: el pico externo proviene principalmente de rayos. Otra posibilidad es que provengan de un cambio de voltaje durante las operaciones de encendido y apagado en los cables de potencia eléctrica.
- El pico interno: Los estudios realizados indican que el 88% de los picos de bajo voltaje provienen del interior de los edificios, como por ejemplo del aire acondicionado, ascensor, soldaduras eléctricas, compresores de aire, bombas de agua, interruptores, fotocopiadoras y otros dispositivos de carga inductiva.

El pico de un rayo está muy por encima del nivel de carga que un PC o un micro-dispositivo puede soportar. En la mayoría de los casos, este pico provoca un daño eléctrico en el chip del dispositivo, un código de error en el PC, un envejecimiento acelerado de los componentes, una pérdida de datos, etc. Incluso cuando una máquina de inducción pequeña de 20 CV se reinicia o detiene, el pico puede alcanzar de 3000V a 50000V, lo que puede afectar adversamente a los dispositivos electrónicos que utilicen la misma caja de distribución.

Para proteger el dispositivo necesita tener en cuenta objetivamente su entorno, la probabilidad de verse afectado por rayos, dado que el pico tiene una estrecha relación con la amplitud de la tensión, la frecuencia, la estructura de la red, la resistencia del dispositivo, el nivel de protección, la toma de tierra, etc. El trabajo de pruebas ante tormentas deberá ser un proyecto sistemático, enfatizando toda la protección periférica (incluyendo edificios, cables de transmisión, dispositivos, tierra, etc.). Deberá haber una gestión exhaustiva y las medidas deberán ser científicas, de confianza, prácticas y económicas. Deberá preparar diferentes niveles de precaución en función del alto voltaje durante las tormentas y los estándares del Comité Electrotécnico Internacional (IEC) sobre la energía absorbida paso a paso y la clasificación de magnitudes en la zona de protección.

Puede utilizar un pararrayos, una correa de rayos o una red de rayos para reducir los daños en los edificios, la propiedad o las personas.

Los dispositivos de protección contra rayos pueden dividirse en tres tipos:

- Pararrayos de potencia: Hay pararrayos de tensión monofásica de 220V y pararrayos de tensión trifásica de 380V (habitualmente conectados en paralelo, ocasionalmente en serie). Puede conectar en paralelo el pararrayos de potencia al cable eléctrico para reducir el pico de voltaje de corta duración y liberar la corriente del pico. Desde el BUS hasta el dispositivo, hay habitualmente tres niveles de modo que el sistema puede reducir la tensión y liberar la corriente paso a paso para eliminar la energía del rayo y garantizar la seguridad del dispositivo. Puede seleccionar el tipo de módulo reemplazable, el tipo de conexión al terminal y el enchufe portátil de acuerdo a sus necesidades.
- Pararrayos de señal: Este dispositivo es habitualmente utilizado en las redes de PC y sistemas de comunicación. El tipo de conexión es la conexión en serie. Una vez conectado el pararrayos de señal con el puerto de señal, puede cortar el canal que comunica la tormenta con el dispositivo y, por otro lado, puede descargar la corriente a tierra para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. El pararrayos de señal tiene varias especificaciones, y es ampliamente utilizado en distintos dispositivos como teléfonos, redes, comunicación analógica, comunicación digital, TV por cable y antenas satélite. Para todos los puertos de entrada, especialmente los que están en el exterior, necesita instalar el pararrayos de señal.


- Pararrayos del cable de alimentación de la antena: Es adecuado para el sistema de la antena del transmisor o el sistema del dispositivo para recibir la señal inalámbrica. Utiliza la conexión en serie.

Tenga en cuenta que cuando elige el pararrayos debe prestar atención al tipo de puerto y la fiabilidad de la conexión a tierra. En entornos delicados puede utilizar cables protegidos. No conecte en paralelo el cable de tierra a prueba de tormentas con el cable de tierra del pararrayos. Asegúrese de que están suficientemente lejos y respectivamente conectados a tierra.


2. Los modos de conexión a tierra

Es de sobra conocido que la conexión a tierra es la tecnología más complicada en el diseño de compatibilidad electromagnética dado que no hay una teoría o módulo sistemático. La conexión a tierra tiene varios modos, pero la elección depende de la estructura del sistema y de su uso. Los siguientes son algunas experiencias satisfactorias de nuestro trabajo en el pasado.


Toma de tierra de un punto: En la siguiente figura puede ver una toma de tierra de un punto. Esta conexión posibilita que el puerto común permita que la señal pueda ser transmitida en varios circuitos. Si no hay puerto común, se produce un error de transmisión de señal. En el modo de toma de tierra de un punto, cada circuito está conectado a tierra individualmente y todos ellos están conectados al mismo puerto. Puesto que sólo hay un puerto común no hay circuito y, por tanto, no hay interferencia.



Toma de tierra de punto múltiple: En la siguiente figura puede ver que el circuito interno utiliza el chasis como punto común. Al mismo tiempo todos los chasis de los dispositivos utilizan la toma de tierra como puerto común. En esta conexión, la estructura de tierra ofrece la menor resistencia porque al haber toma de tierra en puntos múltiples cada cable de tierra es tan corto como sea posible. Y la conexión de cables en paralelo puede reducir la conductancia total del conductor de tierra. En el circuito de alta frecuencia, necesita utilizar un modelo de toma de tierra de punto múltiple y cada cable necesita conectarse a la tierra. La longitud deberá ser menor que $1/20$ de la longitud de onda de la señal.



Toma de tierra mixta: La toma de tierra mixta consiste en la combinación de la toma de tierra de un punto y la toma de tierra de punto múltiple. Por ejemplo, la energía en el sistema necesita utilizar un modelo de toma de tierra de un punto mientras que señal de radio frecuencia necesita la toma de tierra de punto múltiple. De modo que puede utilizar la siguiente figura para el conexionado a tierra. Para corriente continua, la capacidad es en circuito abierto y el circuito tiene una toma de tierra de un punto. Para la señal de radio frecuencia, la capacidad es conductiva y el circuito adopta la toma de tierra de punto múltiple.



Cuando se conectan dispositivos de gran tamaño (la dimensión física del dispositivo y el cable de conexión son grandes en comparación con la longitud de onda de la interferencia que exista), entonces existe la posibilidad de que se produzca interferencia cuando la corriente atraviesa el chasis y el cable. En esta situación, el camino de la interferencia habitualmente queda encerrado en el circuito de tierra del sistema.


Al considerar la toma de tierra, necesita tener en cuenta dos aspectos: el primero es la compatibilidad del sistema, y el otro es el acoplamiento de la interferencia externa al circuito de tierra, que puede dar lugar a errores en el sistema. Puesto que la interferencia externa es irregular, esto no es sencillo de resolver.

3. Métodos de toma de tierra a prueba de tormentas en el sistema de monitorización

- El sistema de monitorización deberá tener una toma de tierra de sonido a prueba de tormentas para garantizar la seguridad personal y la seguridad del dispositivo.
- La resistencia de la toma de tierra del sistema de monitorización deberá ser menor de 1Ω .
- La toma de tierra a prueba de tormentas deberá adoptar el cable especial de tierra desde la habitación de control de monitorización hasta el objeto de tierra. El cable de tierra deberá ser un cable de aislamiento de cobre y deberá tener una sección de tierra mayor de 20mm^2 .
- El cable de tierra del sistema de monitorización no debe cortocircuitarse o mezclar su conexión con el cable de corriente alterna.
- Para todos los cables de tierra desde la habitación de control hasta el sistema de monitorización o el cable de tierra de otros dispositivos de monitorización, utilice un cable de resistencia de cobre cuya sección sea mayor de 4mm^2 .
- El sistema de monitorización habitualmente adopta el modelo de toma de tierra de un punto.
- Conecte el enchufe de 3 pines de la toma de tierra del sistema de monitorización al puerto de tierra del sistema (cable de tierra de protección).

4. La manera de comprobar la instalación eléctrica utilizando un polímetro digital

Para enchufes de 220V AC, desde arriba hasta abajo tenemos: E (cable de tierra), N (cable neutro). L (cable de corriente). Consulte la siguiente figura.



Hay un método abreviado para comprobar que la conexión de estos tres cables es estándar o no (aunque no es la comprobación más precisa).

Importante

En las siguientes operaciones, el rango del polímetro debe estar en 750V.

Para E (el cable de tierra)

Ponga el polímetro en 750V AC, utilice una mano para sujetar el extremo metálico, y la otra mano para insertar la clavija en el puerto E del enchufe. Vea la siguiente figura. Si el polímetro muestra 0, entonces la conexión del cable de tierra es estándar. Si el valor es mayor de 10, ha comprobado que hay corriente inductiva y que la conexión del cable de tierra no es la adecuada.




Para L (el cable de corriente)

Ponga el polímetro en 750V AC, utilice una mano para sujetar el extremo metálico, y la otra mano para insertar la clavija en el puerto L del enchufe. Vea la siguiente figura. Si el polímetro muestra 120, entonces la conexión del cable de corriente es estándar. Si el valor es menor de 60, entonces ha comprobado que la conexión del cable de corriente no es la adecuada o que no es el cable de corriente.



Para N (el cable neutro)

Ponga el polímetro en 750V AC, utilice una mano para sujetar el extremo metálico, y la otra mano para insertar la clavija en el puerto N del enchufe. Vea la siguiente figura. Si el polímetro muestra 0, entonces la conexión del cable de tierra es estándar. Si el valor es mayor de 10, entonces ha comprobado que hay corriente inductiva y que la conexión del cable neutral no es la adecuada. Si el valor es 120, entonces sabe que se ha conectado equivocadamente el cable neutral en el cable de corriente.



Apéndice H Materiales y elementos tóxicos o peligrosos

Nombre del componente	Materiales y elementos tóxicos o peligrosos					
	Pb	Hg	Cd	Cr VI	PBB	PBDE
Metal (carcasa)	o	o	o	o	o	o
Partes plásticas (panel)	o	o	o	o	o	o
Placa de circuito	o	o	o	o	o	o
Cierre	o	o	o	o	o	o
Cables/ adaptador de corriente	o	o	o	o	o	o
Materiales de embalaje	o	o	o	o	o	o
Accesorios	o	o	o	o	o	o

Nota:

o: Indica que la concentración de sustancias peligrosas en todos los materiales homogéneos en esta parte está por debajo del umbral marcado por el estándar SJ/T11363-2006.

X: Indica que la concentración de sustancias peligrosas en al menos uno de todos los materiales homogéneos en esta parte está por encima del umbral marcado por el estándar SJ/T11363-2006. Durante el periodo de utilización amigable con el entorno (EFUP), las sustancias tóxicas o peligrosas de los elementos contenidos en los productos no se derramarán o mutarán de modo que el uso de estas sustancias o elementos no provocará ninguna contaminación ambiental severa, ni herirá o dañará ningún otro recurso. El consumidor no está autorizado a procesar este tipo de sustancias o elementos, por favor devuélvalo a las correspondientes autoridades locales para procesarlos de acuerdo con los estatutos gubernamentales locales.

Nota:

- **Éste es únicamente un manual de referencia. Puede haber pequeñas diferencias en la interfaz de usuario.**
- **Todo el diseño y software aquí descrito están sujetos a cambios sin notificación previa.**
- **Si existe alguna duda o disparidad, por favor refiérase a la explicación final dada por nosotros.**
- **Visite nuestra página web o contacte con su proveedor local para obtener más información.**